

Reolink Video Doorbell PoE vaizdo durų skambutis

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · modelis D340P, juodas ir baltas ·
Skoopos, versija 1.0 (2026 m. rugsėjis)

Ši instrukcija yra gamintojo dokumentų santrauka lietuvių kalba tokia apimtimi, kokios reikia, kad durų skambutį galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Šaltiniai: gamintojo trumpoji instrukcija (Reolink Video Doorbell WiFi/PoE Operational Instruction, 2024 m. sausis, EN/DE/FR/IT/ES; lietuvių kalbos joje nėra), gamintojo techniniai duomenys ir Reolink pagalbos centro (support.reolink.com) instrukcijos. Programėlės meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba. Atnaujinus programinę įrangą, programėlės meniu gali šiek tiek pasikeisti.

Kartu su komplektu pateikiamas ir vidinis skambutis **Reolink Chime**, kuris skamba patalpoje, kai paspaudžiamas durų skambučio mygtukas. Jis su durų skambučiu susietas jau gamykloje.

1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

Dėžutėje: vaizdo durų skambutis, vidinis skambutis Reolink Chime, tvirtinimo plokštelė, nuožulnus pleištas (15°), montavimo angų šablonas, varžtų maišelis (jame yra ir storas atstatymo smeigtukas durų skambučiui nuo tvirtinimo plokštelės nuimti), trumpiklio (jumper) kabeliai, ilginamieji kabeliai, 1 m tinklo kabelis, trumpoji instrukcija. PoE modelio dėžutėje maitinimo adapterio ir maitinimo ilginamojo kabelio nėra.

Papildomai reikia (į komplektą neįeina):

- maitinimo šaltinio, vieno iš trijų: PoE komutatoriaus, PoE injektoriaus arba Reolink PoE vaizdo įrašymo įrenginio (NVR), atitinkančio standartą IEEE 802.3af (aktyvusis PoE; pasyvusis PoE injektorius)

netinka); arba esamos durų skambučio instaliacijos su transformatoriumi (nuo 12 V AC iki 24 V AC arba 24 V DC); arba 24 V DC maitinimo adapterio;

- tinklo kabelio nuo durų skambučio iki maršrutizatoriaus, PoE įrenginio ar vaizdo įrašymo įrenginio, jei pridedamo 1 m kabelio neužtenka. Gamintojas rekomenduoja Cat 5 arba geresnį kabelį; naudojant Cat 5e ar geresnį kabelį didžiausias atstumas yra 100 m. PoE modelis prie tinklo jungiasi **tik kabeliu**, „Wi-Fi“ jis neturi;
- microSD atminties kortelės iki 256 GB, greičio klasės Class 10 arba geresnės, jei norite įrašus saugoti paties durų skambučio kortelėje (žr. 6 skyrių). Įrašus taip pat galima saugoti Reolink vaizdo įrašymo įrenginyje (NVR) arba Reolink Home Hub Pro;
- išmaniojo telefono su Reolink programėle (Reolink App, iOS arba Android) arba kompiuterio su Reolink Client (Windows, macOS).

2. Dalys

Priekinė pusė	Galinė pusė
1 objektyvas	1 PoE lizdas (tinklo kabelis)
2 mikrofonas	2 microSD kortelės lizdas
3 infraraudonųjų spindulių LED	3 mygtukas Reset
4 dienos šviesos jutiklis	4 laidų gnybtai (varžtai maitinimo laidams)
5 durų skambučio mygtukas	5 smeigtuko anga
6 durų skambučio būsenos lemputė (žiedas aplink mygtuką)	6 garsiakalbis
7 vidinio skambučio būsenos lemputė	

Numeriai atitinka gamintojo prekės puslapio brėžinius. Aparatinės įrangos versija (V1, V2 arba V3) nurodyta ant durų skambučio galinėje pusėje esančios etiketės, vidinio

skambučio versija – ant vidinio skambučio etiketės. Durų skambutis, ant kurio versija nepažymėta, yra V1.

Sauga

- **Nejunkite durų skambučio tiesiai į 230 V elektros tinklą.**

Tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kitą žalą. Durų skambutis veikia tik žemąja įtampa: PoE (48 V) arba nuo 12 iki 24 V AC, 50/60 Hz, arba 24 V DC.

- Dirbdami su esama durų skambučio instaliacija, pirmiausia išjunkite durų skambučio sistemą ir patikrinkite, ar senasis skambutis nebeskamba paspaudus mygtuką. Būkite atsargūs su elektros grandine. Jei neturite elektros darbų patirties arba kyla klausimų, kvieskite kvalifikuotą elektriką.
- Maitinimo laidų Y formos galai neturi liestis vienas su kitu, kitaip gali įvykti trumpasis jungimas.
- Vidinis skambutis Reolink Chime jungiamas tik į patalpos elektros lizdą (AC nuo 100 iki 240 V). Jis nėra atsparus oro sąlygoms.
- Durų skambučio korpusas atitinka IP65 ir atlaiko lietų. Naudokite jį tik nurodytoje darbinėje temperatūroje (11 skyrius). Nedažykite durų skambučio ir neardykite korpuso: gamintojo garantija netaikoma perdažytiems gaminiais ir žalai, atsiradusiai dėl ardymo.
- Durų skambutį, vidinį skambutį, smulkias dalis (varžtus, atstatymo smeigtuką) ir pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Radijo siųstuvai: pagal gamintojo trumpojoje instrukcijoje pateiktus radijo spinduliuotės pareiškimus durų skambutį montuokite ir naudokite taip, kad tarp jo ir žmogaus kūno būtų ne mažiau kaip 20 cm.
- Privatumas: durų skambutis įrašo vaizdą ir garsą. Nukreipkite kamerą taip, kad kaimyno kiemas ir gatvė kuo mažiau patektų į kadraį, o svečius ir praeivius apie vaizdo stebėjimą informuokite ženkle.

3. Nustatymas prieš montavimą

Gamintojas rekomenduoja durų skambučio tinklą ir programėlę nustatyti prieš montavimą.

3.1 Su programėle (telefonu)

1. Atsisiųskite **Reolink App** (App Store arba Google Play). Jei programėlę jau turite, atnaujinkite ją iki naujausios versijos.
2. Įjunkite durų skambučio maitinimą: tinklo kabeliu prijunkite jį prie PoE komutatoriaus, PoE injektoriaus arba Reolink PoE vaizdo įrašymo įrenginio, o šį įrenginį – prie maršrutizatoriaus LAN lizdo. Jei naudojate Reolink vaizdo įrašymo įrenginį, jo programinė aparatinė įranga turėtų būti atnaujinta iki naujausios versijos.
3. Atidarykite programėlę, viršuje dešinėje paspauskite **+** ir nuskenuokite ant durų skambučio esantį QR kodą.
4. Patikrinkite, ar durų skambutis maitinamas ir prijungtas prie stabilaus tinklo, ir paspauskite **Next**. Pradėkite nustatymą.
5. Sukurkite durų skambučiui slaptažodį ir pavadinimą. Nustatymas baigtas.
6. Toliau programėlė pasiūlys vidinio skambučio ir montavimo instrukcijas. Jas galima praleisti (**Skip**) ir pereiti tiesiai į tiesioginį vaizdą.

3.2 Su kompiuteriu (pasirinktinai)

1. Atsisiųskite ir įdiekite Reolink Client (reolink.com › Support › App & Client).
2. Įjunkite durų skambučio maitinimą, kaip aprašyta pirmiau.
3. Paleiskite Reolink Client, paspauskite **+**, įveskite durų skambučio UID numerį ir paspauskite **Add**.
4. Patikrinkite maitinimą ir tinklą, paspauskite **Next**, sukurkite slaptažodį bei pavadinimą ir paspauskite **Finish**.

Durų skambutį taip pat galima pridėti prie Reolink vaizdo įrašymo įrenginio (NVR), kuris tame pačiame tinkle esančias kameras suranda pats. Ne visi senesni vaizdo įrašymo įrenginiai palaiko durų skambučio žmogaus ir lankytojo aptikimą; suderinamų įrenginių sąrašas pateiktas Reolink pagalbos centre („Which NVRs Support Reolink Video Doorbell“).

4. Maitinimo pasirinkimas

PoE modelį galima maitinti trimis būdais. Tinklo ryšys bet kuriuo atveju veikia per tinklo kabelį.

Būdas	Ko reikia
PoE (vienas kabelis)	Tinklo kabelis vienu galu į durų skambučio PoE lizdą, kitu – į IEEE 802.3af (aktyviojo PoE) komutatorių, PoE injektorių arba Reolink PoE vaizdo įrašymo įrenginį. Tas pats kabelis tiekia ir maitinimą, ir tinklo ryšį.
Esama durų skambučio instaliacija	Transformatorius nuo 12 iki 24 V AC 50/60 Hz arba 24 V DC. Pasak gamintojo, tinka dauguma mechaninių durų skambučių maitinimo sistemų, kurių transformatorius yra 16 V AC, 50/60 Hz, 30 VA. Tinklo ryšiui taip pat reikia tinklo kabelio.
Maitinimo adapteris	24 V DC adapteris (į paketą neįeina), laidai jungiami į durų skambučio laidų gnybtus. Tinklo ryšiui taip pat reikia tinklo kabelio.

4.1 Esamos durų skambučio instaliacijos naudojimas

Prieš pradėdami: paspauskite senojo durų skambučio mygtuką ir patikrinkite, ar senasis skambutis skamba – tai reiškia, kad instaliacija veikia. Jei senasis skambutis neveikia, kreipkitės į elektriką. Tada išjunkite durų skambučio sistemą ir vėl paspauskite mygtuką: senasis skambutis nebeturi skambėti. Patikrinkite, ar esama instaliacija tiekia durų skambučiui tinkamą įtampą (nuo 12 iki 24 V AC arba 24 V DC). Jei ne,

senąjį skambutį sujunkite trumpiklio kabeliu (1 būdas) arba naudokite kitą transformatorių.

Sumontavus naują durų skambutį, senasis mechaninis skambutis nebeskambės. Durų skambutis neveikia su esamu mechaniniu skambučiu ar kitų gamintojų skambučiais. Skamba pridedamas Reolink Chime, o į telefoną ateina pranešimas.

1 būdas: senasis skambutis sujungiamas trumpiklio kabeliu. Jei durų skambutis maitinamas iš senojo skambučio grandinės, pagal gamintoją toks sujungimas yra privalomas. Be jo durų skambutis negauna pakankamai maitinimo: jis gali neišsijungti, netikėtai persikrauti ar veikti nestabiliai, o senasis skambutis gali vibruoti arba skleisti keistą garsą.

1. Nuimkite senojo mechaninio skambučio dangtelį ir nufotografuokite esamą laidų sujungimą.
2. Atlaisvinkite skambučio gnybtų **Trans** ir **Front** varžtus. Varžtų ir esamų laidų neišimkite.
3. Pridedamo trumpiklio kabelio abu galus prijunkite prie gnybtų Trans ir Front ir vėl priveržkite varžtus.
4. Senąjį durų skambučio mygtuką pakeiskite Reolink durų skambučiu (5 skyrius). Jei esamas laidas per trumpas, pailginkite jį pridedamu ilginamuoju kabeliu ir laidas sujunkite laidų jungtimi (pavyzdžiui, gnybtine jungtimi; dėžutės turinio sąrašė jos nėra).

2 būdas: durų skambutį prijunkite tiesiai prie durų skambučio transformatoriaus, o senąjį mygtuką pakeiskite durų skambučiu.

Du mechaniniai skambučiai su vienu mygtuku: abu skambučius atskirai sujunkite trumpiklio kabeliu (Trans ir Front). Vienas skambutis su dviem mygtukais: vieną trumpiklio kabelį prijunkite prie gnybtų Front ir Trans, kitą – prie gnybtų Rear ir Trans, o senuosius mygtukus pakeiskite vaizdo durų skambučiais. Jei instaliacija per sudėtinga, gamintojas rekomenduoja senųjų skambučių neliesti, o durų skambutį prijungti tiesiai prie transformatoriaus. Dviejų laidų prie durų skambučio galinės pusės varžtų poliškumas nesvarbus, jų tvarka neturi reikšmės – svarbu, kad sujungimas būtų tvirtas.

5. Montavimas

1. **Vieta.** Rekomenduojamas aukštis – 1,2 m nuo žemės. Nepalikite kadre sienų: siena atspindi infraraudonųjų spindulių šviesą ir naktinis vaizdas gali būti miglotas.
2. **Pleištas.** Tiesioginiame vaizde pažiūrėkite, ar reikia nuožulnaus pleišto (15°). Naudokite jį, jei prie durų stovintis žmogus atsiduria kadro krašte.
3. **Angos.** Pridėkite šabloną prie sienos šalia durų ir pagal žymes išgręžkite angas. Montuojant su pleištu ir be jo angos yra skirtingose vietose.
4. **Pleištas ant sienos (jei naudojate).** Minkšta siena: prisukite tiesiai. Kieta siena: pirmiausia įkiškite kaiščius. Lygi ir plokščia pusė remiasi į sieną, griovelių pusė lieka atsukta į jus. Ties pleišto tuščiąja dalimi išgręžkite per sieną angą tinklo kabeliui.
5. **Tvirtinimo plokštelė.** Montuodami be pleišto, plokštelę pridedamais ilgais varžtais per dvi angas prisukite prie sienos. Montuodami su pleištu, plokštelę prisukite prie pleišto.
6. **Kabelis.** Tinklo kabelį pratraukite per tvirtinimo plokštelę (ir pleišta) bei sienos angą ir prijunkite prie durų skambučio. Naudodami instaliaciją arba adapterį, į laidų gnybtus prijunkite ir maitinimo laidus (Y formos galai neturi liestis).
7. **Durų skambutis ant plokštelės.** Pritvirtinkite durų skambutį prie tvirtinimo plokštelės. Jei naudojate PoE maitinimą, kitą tinklo kabelio galą prijunkite prie PoE įrenginio.
8. **Patikra.** Paspauskite durų skambučio mygtuką: turi suskambėti ir durų skambutis, ir vidinis skambutis. Telefone pažiūrėkite tiesioginį vaizdą.

Nuėmimas: varžtų maišelyje yra storas atstatymo smeigtukas. Įkiškite jį į mažą angą durų skambučio apačioje, kad paspaustumėte už durų skambučio esantį mygtuką, ir šiek tiek pakelkite durų skambutį aukštyn – jis atsikabins nuo plokštelės.

6. MicroSD kortelė ir įrašymas

1. Atjunkite durų skambučio maitinimą.
 2. Iki 256 GB microSD kortelę kontaktais žemyn pridėkite prie lizdo ir sąvaržėlę arba nagu įstumkite, kol pasigirs spragtelėjimas. Kortelė neturi iššokti.
 3. Kortelės būseną matysite ir prireikus kortelę suformatuosite programėlėje: krumpliaračio piktograma › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Formatuojant ištrinami visi kortelėje esantys įrašai. Po formatavimo durų skambutis per kelias minutes persikrauna.
- **Įrašymo būdai:** aptikus judesį (numatytasis), visą parą (24/7) arba pagal tvarkaraštį. Įrašus galima saugoti microSD kortelėje, Reolink vaizdo įrašymo įrenginyje (NVR), Reolink Home Hub Pro arba FTP/NAS serveryje. PoE modelis nepalaiko saugojimo debesijoje Reolink Cloud. Mėnesinio mokesčio nėra.
 - **Išankstinis įrašymas:** iš elektros tinklo maitinamose Reolink kamerose jis įjungtas pagal numatytuosius nustatymus, o įrašas prasideda kelios sekundės prieš judesį (pagal gamintojo prekės puslapį – 6 sekundės). Jį galima nustatyti Reolink Client arba žiniatinklio sąsajoje, bet ne programėlėje.
 - **Kortelė pilna:** jei įjungta funkcija **Overwrite Recordings**, seniausi įrašai perrašomi ir kortelės nereikia formatuoti rankiniu būdu. Nustatymas programėlėje: krumpliaratis › **More Features** › **Storage** › **Overwrite Recordings** › **Overwrite Interval**. Durų skambučiui taip pat galima nustatyti, kiek dienų saugoti įrašus. Jei pasirinksite **No Overwrite**, kortelei prisipildžius durų skambutis nustos įrašinėti.
 - **Be interneto** durų skambutis toliau aptinka judesį ir žmones bei įrašo į kortelę, o paspaudus mygtuką skamba vidinis skambutis, tačiau pranešimai ir tiesioginis vaizdas į telefoną neateina.

7. Būsenos lemputė (žiedas aplink mygtuką)

Balta lemputė reiškia, kad durų skambutis maitinamas, bet tinklo nėra (išskyrus atvejus, kai programėlėje pasirinkta nuolat arba naktį šviečianti balta lemputė). Mėlyna lemputė reiškia, kad yra ir maitinimas, ir tinklas. Jei lemputė balta, patikrinkite tinklo ryšį.

Lemputė	Reikšmė
Balta, trumpai šviečia	Durų skambutis paleidžiamas.
Balta, šviečia nuolat	Programėlėje pasirinkta „visada šviečianti“ arba „naktį šviečianti“ lemputė.
Balta, mirksi	Durų skambutis paleistas, bet tinklo nėra.
Balta, sukasi ratu pagal laikrodžio rodyklę	Mygtukas paspaustas tuo metu, kai tinklo nėra.
Balta, „kvėpuoja“ (blanksta ir ryškėja)	Durų skambutis aptiko žmogų arba judesį tuo metu, kai tinklo nėra.
Mėlyna, sukasi ratu pagal laikrodžio rodyklę	Mygtukas paspaustas.
Mėlyna, šviečia nuolat	Vyksta dvipusis pokalbis.
Mėlyna, mirksi	Atnaujinama programinė aparatinė įranga.
Mėlyna, „kvėpuoja“	Durų skambutis aptiko žmogų arba judesį.

Žiedo lemputės veikimą galima pakeisti: durų skambučio nustatymai › **Light** › **Button Ring Light**. Pasirinkimai: **Close** (lemputė neužsidega aptikus judesį ar žmogų, paspaudus mygtuką ar pokalbio metu), **Auto** (užsidega aptikus judesį ar žmogų, paspaudus mygtuką ir pokalbio metu), **Auto & Always On at Night** (papildomai šviečia naktį), **Always on** (šviečia visą parą ir keičiasi įvykių metu). Pasirinkimai įvairiuose modeliuose gali skirtis.

8. Vidinis skambutis Reolink Chime

Vidinis skambutis su durų skambučiu susietas gamykloje: po pirminio durų skambučio nustatymo įjunkite jį į patalpos elektros lizdą ir jis bus paruoštas naudoti. Vidinį skambutį įrenkite tokiu atstumu nuo durų skambučio, kad abu garsai būtų atskiriami, bet ne per toli: pasak gamintojo, didžiausias atstumas be kliūčių yra 100 m. Jei vidinis skambutis iš toli neskamba, perkeltkite jį arčiau durų skambučio.

8.1 Mygtukai vidinio skambučio šone

Mygtukas	Paskirtis
1. krumpliaračis (Settings)	Susiejimas su durų skambučiu.
2. nata (Ringtone)	Skambėjimo melodijos pasirinkimas. V2 vidiniame skambutyje melodijos mygtuku pakeisti negalima , tai daroma programėlėje (8.3).
3. garsiakalbis (Volume)	Garsumas penkiais lygiais: Mute (begarsis), Low, Moderate, Loud, Very Loud. Kiekvienas paspaudimas padidina garsumą vienu lygiu iki Very Loud, toliau spaudžiant garsumas vėl mažėja iki Mute. Low ir Very Loud patvirtinami dviem pyptelėjimais, Mute – tik mirktelėjimu. Tuo pačiu mygtuku vidinis skambutis atstatomas (8.4).

8.2 Pakartotinis susiejimas (V2 vidinis skambutis)

1. Programėlėje: durų skambučio nustatymai › **Chime** › **Reolink Chime** › viršuje dešinėje **+**.
2. Įjunkite vidinį skambutį į elektros lizdą.
3. Laikykite nuspaudę vidinio skambučio krumpliaračio mygtuką, kol pasigirs du pyptelėjimai ir lemputė taps mėlyna. Durų skambutis dabar ieško vidinio skambučio.

4. Pasirinkite rastą vidinį skambutį, paspauskite **Pair**, po pranešimo „pairing succeeded“ – **Next**, suteikite vidiniam skambučiui pavadinimą ir paspauskite **Done**.
5. Paspauskite durų skambučio mygtuką ir patikrinkite, ar vidinis skambutis skamba.

Su V2 ir V3 durų skambučiu galima susieti iki penkių vidinių skambučių. Vienas vidinis skambutis vienu metu gali būti susietas tik su vienu durų skambučiu. V1 durų skambutis veikia tik su V1 vidiniu skambučiu, o V2/V3 durų skambutis – su V2 vidiniu skambučiu; tarpusavyje jų sukeisti negalima. Jei versijos netinka, kreipkitės į pardavėją. Naudojant su Reolink Home Hub, vidinis skambutis pridedamas prie Hub kaip atskiras įrenginys ir su durų skambučiu susiejamas funkcija Smart Linking (V1 vidinis skambutis su Hub neveikia).

8.3 Vidinio skambučio nustatymai programėlėje (V2)

Durų skambučio nustatymai › **Chime** › **Reolink Chime: Test** (groja dabartinį garsą), **Light** (vidinio skambučio lemputė įjungta arba išjungta), **Sound** (garsumas ir melodijos skirtingiems įvykiams: durų skambučio mygtukas, žmogus ir kt.), **Device Info** (pavadinimas), **Delete** (susiejimo pašalinimas). Nuo programėlės 4.50 versijos vidinį skambutį galima laikinai nutildyti (**Silent**). Atlikę pakeitimus, paspauskite **Save**.

Senesnėje gamintojo medžiagoje vidinio skambučio nustatymas aprašomas tik mygtukais. Naujesnėje gamintojo instrukcijoje aprašyti V2 vidinio skambučio nustatymai programėlėje. Ši instrukcija remiasi naujesniu šaltiniu. Jei jūsų programėlėje vidinio skambučio nustatymų nėra, atnaujinkite programėlę ir durų skambučio programinę aparatinę įrangą.

8.4 Vidinio skambučio atstatymas

1. Ištraukite vidinį skambutį iš elektros lizdo.
2. Laikykite nuspaudę garsumo mygtuką ir vėl įjunkite vidinį skambutį į elektros lizdą.

3. Kai pasigirsta 10 lėtesnių pyptelėjimų, o po jų 4 greitesni, atstatymas atliktas. Atleiskite mygtuką.

Atstatant ištrinami vidinio skambučio nustatymai ir susiejimas. Po to vidinį skambutį vėl susiekite su durų skambučiu (8.2). Vidinį skambutį galima atstatyti tik rankiniu būdu, ne iš programėlės.

9. Pagrindinės programėlės funkcijos

- **Pranešimas apie mygtuko paspaudimą:** durų skambučio nustatymai
› **Push Notifications** › jungiklį įjunkite. Skiltyje **Schedule** pasirinkite, kada norite gauti pranešimus, skiltyje **Detection Type** pažymėkite **Ring** (mygtuko paspaudimas) ir išsaugokite. **Person** reiškia žmogaus aptikimą. Tame pačiame meniu galima įjungti **Incoming call from Doorbell** – tada mygtuko paspaudimas į telefoną ateina kaip skambutis (durų skambučio programinė aparatinė įranga v3.0.0.3215 arba naujesnė; per vaizdo įrašymo įrenginį – papildomai jo programinė aparatinė įranga v3.6.4 arba naujesnė ir programėlė 4.59 arba naujesnė; „Android“ įrenginyje, kai programėlė veikia fone, vietoje skambučio ateina pranešimas, kurį norint atsiliepti reikia paliesti per 20 sekundžių). Pranešimą galima gauti ir el. paštu (**Email Alerts:** nustatykite siuntėją ir gavėją, o tvarkaraštyje pažymėkite **Ring**). Pranešimo su nuotrauka apie mygtuko paspaudimą PoE modelis nepalaiko, nuotrauką gausite su el. pašto pranešimu.
- **Dvipusis pokalbis:** tiesioginiame vaizde kalbėkite su svečiu per mikrofoną. Durų skambučio nustatymuose › **Audio** › **Record Audio** turi būti įjungta, o programėlė turi turėti leidimą naudoti telefono mikrofoną.
- **Greitieji atsakymai:** tiesioginiame vaizde paspauskite greitojo atsakymo piktogramą, kad durų skambutis paleistų iš anksto įrašytą frazę (pvz., prašymą palikti siuntinį prie durų). Automatinis atsakymas: greitojo atsakymo nustatymuose pasirinkite **Auto-Reply**, laukimo laiką (2, 5, 10, 15 arba 20 sekundžių po skambučio) ir **Default Reply**, tada **Save**. Pokalbio ir greitojo atsakymo garsumas (priklauso nuo durų

skambučio aparatinės įrangos versijos): durų skambučio nustatymai › **Sounds**.

- **Paties durų skambučio garsas:** paspaudus mygtuką, durų skambutis skleidžia trumpą garsą. Jį galima išjungti: durų skambučio nustatymai › **Audio** › **Doorbell Button Sound**.
- **Aptikimas:** judesio ir žmogaus aptikimas. Judesio zoną galima apriboti, kad gatvė ir kaimyno teritorija nesukeltų pavojaus signalų. Pagal gamintojo duomenis baltas variantas aptinka ir siuntinius.
- **Išmanieji namai:** durų skambutis veikia su Google Assistant (pvz., tiesioginis vaizdas Google Nest Hub ekrane). Gamintojo prekės puslapyje nurodytas ir Alexa Echo Show.

Rekomendacija pradžiai

Naudokite PoE maitinimą, jei iki durų galima nutiesti tinklo kabelį: vienas kabelis, jokio instaliacijos pertvarkymo. Kortelei įjunkite

Overwrite Recordings

– tada įrašymas niekada nesustos dėl pilnos kortelės. Gamintojas nurodo, kad durų skambutis veikia nuo -10°C . Sumontavę paspauskite mygtuką ir patikrinkite, ar pranešimas pasiekia telefoną ir naudojant mobiliuosius duomenis, o ne tik namų „Wi-Fi“.

10. Priežiūra, laikymas ir gedimų šalinimas

- Objektivą ir korpusą valykite minkšta sausa arba šiek tiek drėgna šluoste, nenaudokite tirpiklių ar stiprių valiklių.
- Durų skambučio programinę aparatinę įrangą nuolat atnaujinkite: atnaujinimai pateikiami Reolink atsisiuntimų centre (reolink.com/download-center). Atnaujinimo metu žiedas mirksi mėlynai.
- Nenaudojamą durų skambutį ir vidinį skambutį laikykite sausoje vietoje.

- **Gamyklinių nustatymų atkūrimas:** durų skambutis turi būti maitinamas. Sąvaržėle paspauskite mygtuką Reset ir laikykite, kol pasigirs trumpa melodija. Po atkūrimo durų skambutį programėlėje reikia nustatyti iš naujo (3 skyrius).

Problema	Sprendimas
Durų skambutis neįsijungia naudojant PoE	Patikrinkite, ar PoE įrenginys atitinka standartą 802.3af ir ar šviečia jo lemputės. Pasyvūs PoE injektorius netinka. Išbandykite kitą prievadą ir kitą tinklo kabelį. Patikrai durų skambutį galima maitinti 24 V DC adapteriu per laidų gnybtus. Naudokite tik 24 V DC arba nuo 12 iki 24 V AC adapterį – pavyzdžiui, 12 V DC kameros adapteris netinka.
Žiedas mirksi baltai	Tinklo nėra: patikrinkite tinklo kabelį ir maršrutizatoriaus ryšį.
Durų skambutis persikrauna, veikia nestabiliai, senasis skambutis vibruoja arba skleidžia garsą	Nepakanka maitinimo. Patikrinkite maitinimo šaltinį (adapteris 24 V DC arba nuo 12 iki 24 V AC, transformatorius 16 V AC 50/60 Hz 30 VA), senąjį skambutį sujunkite trumpiklio kabeliu (4.1 skyrius), patikrinkite, ar laidai tvirtai įtvirtinti gnybtuose, ir atnaujinkite programinę aparatinę įrangą.
Paspaudus mygtuką durų skambutis neskamba	Patikrinkite maitinimo šaltinį (žr. ankstesnę eilutę) ir ar mygtukas neužstrigęs. Pabandykite padidinti durų skambučio garsumą; jei tokio pasirinkimo nėra, atnaujinkite durų skambučio programinę aparatinę įrangą ir programėlę. Taip pat pabandykite atkurti durų skambučio gamyklinius nustatymus (žr. pirmiau).

Vidinis skambutis neskamba	Patikrinkite, ar vidinis skambutis įjungtas į elektros lizdą: paspaudus šoninį mygtuką turi pasigirsti garsas arba užsidegti lemputė. Jei ne, išbandykite kitą elektros lizdą. Patikrinkite versijų suderinamumą (8.2), susiekite iš naujo, perkeltkite vidinį skambutį arčiau durų skambučio, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą. Kraštutiniu atveju atstatykite vidinį skambutį ir vėl susiekite jį 2–3 m atstumu nuo durų skambučio.
Naktinis vaizdas miglotas	Kadre gali būti siena, atspindinti infraraudonųjų spindulių šviesą. Pakeiskite kampą (pleištą) arba vietą.
Pranešimai neateina	Patikrinkite Push Notifications jungiklį, tvarkaraštį ir žymą Ring ; patikrinkite durų skambučio tinklo ryšį (žiedas turi būti mėlynas).

Jei problema išlieka, rašykite adresu **info@skoopos.ee** (nurodykite užsakymo numerį) arba apsilankykite Reolink pagalbos centre support.reolink.com.

11. Techniniai duomenys

Jutiklis ir objektyvas	1/2,7" CMOS; f = 2,26 mm, F2.0, su IR filtru
Vaizdas, juodas variantas	2560 × 1920 (5 MP), 4:3 formatas, 20 kadrų/s; matymo laukas 135° horizontaliai, 100° vertikalčiai, 180° įstrižai
Vaizdas, baltas variantas	1920 × 2560 (5 MP), 3:4 stačias formatas, 20 kadrų/s; matymo laukas 100° horizontaliai, 135° vertikalčiai, 180° įstrižai
Vaizdo įrašas	H.264; pagrindinis srautas nuo 2 iki 20 kadrų/s, nuo 1024 iki 6144 kbit/s; papildomas srautas nuo 4 iki 15 kadrų/s, nuo 64 iki 512 kbit/s
Garsas	dvipusis, du mikrofona ir garsiakalbis, triukšmo ir aidio slopinimas, greitieji atsakymai

Aptikimas	judesio ir žmogaus aptikimas, lankytojo pranešimas (mygtuko paspaudimas); baltame variante papildomai siuntinių aptikimas
Maitinimas	PoE IEEE 802.3af, 48 V aktyvusis; instaliacija nuo 12 iki 24 V AC 50/60 Hz arba 24 V DC
Sąsajos	RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, laidų gnybtai, mygtukas Reset
Įrašymas	microSD iki 256 GB (į komplektą neįeina), Reolink vaizdo įrašymo įrenginys (NVR); aptikus judesį (numatytasis), 24/7, pagal tvarkaraštį
Programinė įranga	Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), žiniatinklio naršyklė (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, FTP ir kt.; Google Assistant
Darbo aplinka	juodas variantas nuo –10 iki +50 °C, baltas variantas nuo –10 iki +55 °C; oro drėgmė nuo 10 iki 90 %; IP65
Matmenys ir svoris	133 × 48 × 23 mm; 96 g
Radijo ryšys	durų skambutis su vidiniu skambučiu bendrauja radijo ryšiu; vidinio skambučio (EU) techniniuose duomenyse nurodyta 433 MHz. Gamintojo trumpojoje instrukcijoje dažniai ir siuntimo galia nurodyti tik „Wi-Fi“ versijai (įskaitant 868 MHz, EIRP mažiau nei 14 dBm).
Vidinis skambutis Reolink Chime (EU)	AC nuo 100 iki 240 V, nuo 50 iki 60 Hz; radijo ryšys 433 MHz; 10 melodijų, 5 garsumo lygiai; 86,5 × 29 × 66 mm; ABS+PC; darbinė temperatūra nuo –20 iki +50 °C, oro drėgmė mažiau nei 85 %

12. Garantija ir pretenzijos

Reolink durų skambučiui ir vidiniam skambučiui suteikia 2 metų ribotą garantiją, kuri prasideda nuo pristatymo dienos. Jei naują gaminį garantijos laikotarpiu užregistruosite Reolink puslapyje (reolink.com/product-registration), garantija pratęsiama 6 mėnesiai. Garantija taikoma gaminiams, įsigytiems per Reolink įgaliotus kanalus; Skoopos (Hexis OÜ) yra Reolink partneris.

Gamintojo garantija netaikoma: žalai dėl netinkamo naudojimo, pakeitimų, netinkamo elgesio ar ardymo; žalai dėl tvarkymo, laikymo, montavimo, kritimo, elektros tiekimo nutrūkimo ar elektros avarijos; žalai dėl ne Reolink akumuliatorių naudojimo; žalai dėl ekstremalios temperatūros, atšiaurių oro sąlygų, stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos; perdažytiems arba sugadintiems gaminiams; iš neįgaliotų kanalų įsigytiems, pamestiems ar pavogtiems gaminiams. Pakeisto gaminio garantija galioja iki pradinės garantijos pabaigos arba 90 dienų nuo pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis. Pirkimo dokumentą išsaugokite: jame turi būti nurodyta pirkimo data, modelis, kiekis ir pardavėjas. Prieš grąžindami gaminį susisieki (gamintojo pagalbos tarnyba arba info@skoopos.ee).

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnę kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite adresu **info@skoopos.ee** ir nurodykite užsakymo numerį. Gamintojas primygtinai rekomenduoja prieš grąžinant atkurti durų skambučio gamyklinius nustatymus. Prieš grąžindami išimkite atminties kortelę: gamintojas neatsako už duomenų praradimą ir grąžintų atminties kortelių atgal nesiunčia.

13. Utilizavimas

Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad durų skambučio ir vidinio skambučio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną įrenginį nemokamai atiduokite į elektronikos atliekų surinkimo punktą, atliekų priėmimo aikštelę arba pardavėjui. Pakuotę rūšiuokite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

14. Gamintojas ir atitiktis

Gamintojas: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkongas. Pagalba: support.reolink.com.

ES atsakingas asmuo (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vokietija, support@reolink.com.

Pardavėjas: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atitikties deklaracija: REOLINK INNOVATION LIMITED patvirtina, kad vaizdo durų skambutis Reolink Video Doorbell PoE atitinka radijo įrenginių direktyvą 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES ir RoHS direktyvą 2011/65/ES su pakeitimu (ES) 2015/863. Visas atitikties deklaracijos tekstas pateiktas skoopos.ee prekės puslapio skiltyje „Saugos informacija ir dokumentai“.

Naudojantis gaminiu, būtina sutikti su Reolink naudojimo sąlygomis ir privatumo politika (reolink.com) bei programinės įrangos licencijos sutartimi (reolink.com/eula).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais: Reolink Video Doorbell WiFi/PoE Operational Instruction (D340P/D340W, QSG1_A, 2024 m. sausis, EN 1–20 psl.), Reolink Video Doorbell PoE techniniai duomenys (reolink.com), ES atitikties deklaracija (03.03.2025) ir Reolink pagalbos centro instrukcijos (support.reolink.com, peržiūrėta 29.09.2026). Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.