

SPYPOINT FLEX-DARK

4G medžioklės kamera

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · prekės kodas 680621 (2 vnt. komplektas 680623; BLACK FLEX komplektai) · Skoopos, versija 1.0 (2026 m. rugsėjis)

Ši instrukcija yra gamintojo anglų kalba parengtos naudojimo instrukcijos (FLEX Series User Manual v1.2) ir trumposios instrukcijos (FLEX Series Quick Start Guide v1.2) santrauka lietuvių kalba apie medžioklės kamerą (žvėrių stebėjimo kamerą) FLEX-DARK tokia apimtimi, kokios reikia, kad kamerą galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Visą gamintojo instrukciją, programinės įrangos atnaujinimus ir dažniausiai užduodamus klausimus rasite adresu **spypoint.com/support**. Kamera nustatoma per SPYPOINT programėlę, kurios meniu yra anglų kalba, todėl meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba.

1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

Dėžutėje: kamera FLEX-DARK, dvi SIM kortelės (įdėtos ir aktyvuotos gamykloje, jų neišimkite), antena su tarpine, tvirtinimo diržas (baterijų dėklas yra kameroje). Skoopos komplekte papildomai yra 32 GB microSD atminties kortelė.

Papildomai reikia (į gamintojo komplektą neįeina): 8 AA baterijų arba SPYPOINT LIT-22 ličio akumuliatoriaus. Gamintojas rekomenduoja neįkraunamas ličio AA baterijas. Jei naudojate ne komplekte esančią kortelę, tinka nauja microSD kortelė nuo 2 iki 512 GB, Class 10, greita (ultra high speed). Be atminties kortelės kamera neveikia.

2. Kameros dalys

- **Priekyje:** mikrofonas (vaizdo įrašo režimu įrašo garsą), infraraudonųjų spindulių LED (2 galingi 850 nm Low-Glow LED ir 2 galingi 940 nm No-Glow LED), šviesos jutiklis (dieną nuotraukos spalvotos, naktį nespaltvotos), dsls lmlputė (mirksl suradus tinklą, kad spėtumėte pasitraukti iš kadro), objektyvas, aptikimo lėšis (išplėčia judesio jutiklio zoną).
- **Po baterijų dangteliu:** microSD kortelės lizdas, du micro SIM lizdai, išimamas baterijų dėklas 8 AA baterijoms, baterijų lygio lmlputės, ryšio stiprumo lmlputės (5 padalos = puikus, 1 = silpnas), STATUS lmlputė, mygtukas FORMAT ir FORMAT lmlputė (atminties kortelės formatavimas paleidimo metu), mygtukas TEST (siunčia bandomąją nuotrauką į programėlę, jei plane dar liko nuotraukų), jungiklis OFF/ON.
- **Ant korpuso:** 12 V maitinimo lizdas (SPLB saulės baterijai arba išoriniam 12 V akumuliatoriui), kabelinės spynos anga (SPYPOINT kabelinei spynai CLM-6FT), skląstis, diržo angos, 1/4"-20 trikojo sriegis, antena (prisukama pačių) su tarpine ir O žiedu.

Sauga

- Kamera nėra žaislas. Kamera, priedus ir pakuotės medžiagas laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nemaišykite naujų ir senų baterijų, skirtingų gamintojų ar skirtingų tipų baterijų. Dėl įtampos ar talpos skirtumo kai kurios baterijos gali per daug išsikrauti, o tai gali sukelti dujų išsiskyrimą, ištekėjimą arba plyšimą ir kūno sužalojimą.
- Nenaudokite įkraunamų AA akumuliatorių. Dėl žemesnės jų įtampos kamera veikia su sutrikimais.
- Pirkite paskirčiai tinkamo dydžio ir klasės baterijas ir keiskite visas baterijas vienu metu. Įdėkite jas pagal poliškumo ženklus (+ ir –). Išsikrovusias baterijas išimkite nedelsdami, o jei kamera ilgesnį laiką nenaudojama, išimkite visas baterijas.
- Neatidarinėkite kameros korpuso (išskyrus baterijų dangtelį) ir netaisykite jos patys. Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Neišimkite gamykloje įdėtų SIM kortelių: be SPYPOINT SIM kortelių kameros duomenų ryšys neveikia.
- Naudodami medžioklės kamerą laikykitės įstatymų: nestebėkite viešųjų erdvių (kelių, automobilių stovėjimo aikštelių) ir žmonių be leidimo. Kitam asmeniui priklausančioje žemėje paprašykite žemės savininko leidimo, valstybiniame miške laikykitės miško valdytojo nustatytos tvarkos.

3. Maitinimas

Kamerą galima maitinti keturiais būdais: 8 AA šarminėmis arba ličio baterijomis, SPYPOINT LIT-22 įkraunamu ličio akumuliatoriumi (vietoje baterijų dėklo), SPYPOINT SPLB-10 arba SPLB-22 saulės baterija su integruotu ličio akumuliatoriumi (į 12 V lizdą) arba kitu įkraunamu 12 V

akumulatoriumi. Jei prie 12 V lizdo prijungta SPYPOINT SPLB-10 arba SPLB-22, ji yra pagrindinis maitinimo šaltinis; jai išsikrovus, kamera naudoja dėkle esančias baterijas arba LIT-22 akumuliatorių.

1. Atidarykite skląstį ir baterijų dangtelį. Kamera turi būti padėtyje OFF.
2. Įdėkite 8 AA baterijas į dėklą pagal pliuso ir minuso ženklus.
3. Įstumkite dėklą atgal į kamerą taip, kad dėklo rodyklės būtų nukreiptos į viršų.
4. Uždarykite dangtelį ir skląstį.

Gamintojas rekomenduoja neįkraunamas ličio AA baterijas. Kameros darbinė temperatūra yra nuo -30 iki +50 °C (žr. pastabą 12 skyriuje).

Baterijų lygis: įjungus kamerą, baterijos piktogramoje užsidega nuo 1 iki 4 žalių lempučių. Programėlėje kiekvienos kameros įkrovos procentą matysite kamerų puslapyje, o išsamiau – puslapyje Status. Gavę pranešimą apie žemą baterijų lygį, pakeiskite baterijas, kol jos visiškai neišsikrovė.

4. Atminties kortelė

- Tinka microSD kortelė iki 512 GB. Į kortelę įrašomos visos nuotraukos ir vaizdo įrašai visa apimtimi, o į programėlę siunčiamos lengvesnės versijos. Originalus galite paimti iš kortelės kompiuteriu.
- Prieš įdėdami kortelę išjunkite kamerą (OFF). Lizdas yra kameros apačioje. Įstumkite kortelę metaliniais kontaktais į viršų, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Kai kortelė prisipildo, kamera perrašo seniausius failus ir toliau įrašinėja (nepertraukiamas režimas).
- Prieš išimdami kortelę visada išjunkite kamerą (OFF), kitaip failai gali dingti arba būti sugadinti. Švelniai paspauskite kortelę į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą, ir ištraukite.

Kortelės formatavimas kameroje

Gamintojas rekomenduoja kortelę formatuoti kameroje mygtuku **FORMAT**. Tai privaloma 64 GB ir didesnėms kortelėms, taip pat jei norite, kad kamera fotografuotų ir filmuotų ir duomenų perdavimo metu. Formatuojant iš kortelės ištrinami visi failai.

1. Įjunkite kamerą (ON).
2. Penkias sekundes laikykite nuspaudę mygtuką **FORMAT** (trumpoji instrukcija: iš karto po įjungimo, kol lemputė pradės mirksėti žaliai).
3. Formatavimo metu lemputė mirksi žaliai.
4. Kai lemputė nustoja mirksėti, formatavimas baigtas (pagal skirtingas gamintojo instrukcijos vietas lemputė po to lieka nuolat šviesti žaliai arba užgęsta).

5. Aktyvavimas ir programėlė

Prieš naudojant kamerą ją reikia aktyvuoti **SPYPOINT** paskyroje. Aktyvavimo kodas yra kameros baterijų skyriaus viduje.

Naujas naudotojas

1. Telefone arba kompiuteryje atidarykite **spypoint.com** ir puslapio viršuje pasirinkite „**ACTIVATE A DEVICE**“. Užpildykite laukus ir pasirinkite „**SIGN UP**“.
2. Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir pasirinkite „**READY TO START**“.
3. Pasirinkite kameros modelį (**FLEX-DARK**) ir „**CONTINUE**“.
4. Įveskite aktyvavimo kodą. Tada galėsite suteikti kamerai pavadinimą ir pasirinkti, kam ją naudosite.
5. Pagal instrukcijas įjunkite kamerą, kad būtų patikrintas ryšys, ir pasirinkite „**NEXT**“.
6. Pasirinkite duomenų planą arba „**SKIP FOR NOW**“. Pastaruoju atveju kamerai lieka nemokamas planas, į kurį įeina 100 nuotraukų per

mėnesį.

7. Pasirinkite „DONE“ arba „ADD ANOTHER“, jei aktyvuojate dar vieną kamerą (pavyzdžiui, antrą 2 vnt. komplekto kamerą).

Esamas naudotojas (programėlėje)

1. Iš Google Play arba App Store atsisiųskite programėlę „SPYPOINT“ ir prisijunkite („LOGIN“).
2. Apačioje pasirinkite skirtuką „CAMERAS“ ir paspauskite oranžinį pliuso mygtuką.
3. Sąrašė pasirinkite kameros modelį ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Pabaigoje kamera atsiras kamerų puslapyje.

Duomenų planas. Visoms FLEX serijos kameroms suteikiamas nemokamas 100 nuotraukų per mėnesį planas. Didesni planai yra mokami, juos galima pasirinkti adresu spypoint.com/en/spypoint-experience/plans. Kamera prie mobiliojo ryšio tinklo prisijungia automatiškai (dvi SIM kortelės).

6. Montavimas ir paleidimas

1. Prisukite anteną prie kameros (gamykloje ji nesumontuota).
2. Perkiškite tvirtinimo diržą per kameros diržo angas.
3. Pasirinkite tvirtą medį, kuris nejuda vėlyje. Judėjimas sukelia klaidingus suveikimus.
4. Pašalinkite priešais kamerą esančias šakas ir aukštą žolę, kurias vėjas gali įpūsti į aptikimo zoną.
5. Kamerą pritvirtinkite gyvūno kūno vidurio aukštyje. Stebimas gyvūnas turėtų būti maždaug 7,5 m atstumu nuo kameros. Kamerą nukreipkite į šiaurę arba į pietus, kad saulės šviesa nesukeltų klaidingų suveikimų.
6. Kad naktinės nuotraukos būtų šviesesnės, fone turėtų būti blykštės šviesą atspindinčių objektų (medžių kamienų, akmenų).

Prieš paleisdami patikrinkite: antena prisukta, atminties kortelė suformatuota ir įdėta, kamera aktyvuota ir tvirtai pritvirtinta.

Pirmasis paleidimas

1. Jungiklį perjunkite į padėtį ON.
2. Mirksi žalia STATUS lemputė, o kamera rodo baterijų lygį.
3. Ryšio lemputės mirksi kartu, kol randamas tinklas, tada padalų skaičius rodo ryšio stiprumą.
4. Užsidega atminties kortelės lemputė.
5. Delsos lemputė mirksi 10 sekundžių (gamintojo instrukcijos dalių aprašyme – 20 sekundžių), o STATUS lemputė šviečia žaliai. Per šį laiką pasitraukite iš kadro.
6. Visos lemputės užgęsta – kamera paruošta ir laukia judesio.

Bandomoji nuotrauka

Kai visos lemputės užgesusios, bent vieną sekundę palaikykite nuspaudę mygtuką TEST. Kamera parodo baterijų lygį, ryšio lemputės mirksi kas sekundę, kol randamas tinklas, ir tada parodo ryšio stiprumą. Kai bandomoji nuotrauka padaryta, lemputės užsidega mėlynai; joms užgesus nuotrauka pasiekia programėlę, o tai, kiek laiko tai užtrunka, priklauso nuo kameros ir telefono ryšio stiprumo. Bandymas neveikia, jei plane neliko nuotraukų arba kamera užimta (sinchronizuoja, įrašinėja arba paleidžiama). Prieš išeidami visada išbandykite: praeikite priešais kamerą ir patikrinkite, ar programėlėje atsirado nauja nuotrauka.

Apsaugai nuo vagystės per kabelinės spynos angą perkiškite SPYPOINT kabelinę spyną ir naudokite plieninę apsauginę dėžę SB-500S (gamintojo pastaba: silpno ryšio vietoje plieninė dėžė gali pabloginti ryšį). Tiksliau nukreipti kamerą padeda tvirtinimo laikiklis MA-500 (sriegis 1/4"-20), esant silpnam ryšiui – išorinė antena CA-01.

7. Nustatymas programėlėje

Visi nustatymai atliekami SPYPOINT programėlėje, kameros nustatymų puslapyje. Pakeitimai kamerą pasiekia tada, kai ji kitą kartą susisieks su programėle (synchronizuoja).

Nustatymas	Pasirinkimai	Reikšmė
Edit device name	laisvas tekstas	Kameros pavadinimas, naudinga, jei turite kelias kameras.
Capture mode	Photo, Video, Time-Lapse, Time-Lapse+	Photo = nuotrauka aptikus judesį. Video = vaizdo klipas aptikus judesį. Time-Lapse = nuotraukos pagal naudotojo nustatytą tvarkaraštį. Time-Lapse+ = pagal tvarkaraštį ir papildomai aptikus judesį.
Motion delay	Instant, 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h	Pertrauka tarp dviejų aptikimų. Ilgesnė pertrauka = mažiau nuotraukų ir ilgiau veikiančios baterijos. Trumpa pertrauka tinka apsaugai, bet sunaudoja daugiau energijos.
MicroSD photo resolution	Medium (2 MP), High (40 MP)	Į atminties kortelę įrašomos nuotraukos raiška.
Multi-shot	2, 3	Kiek nuotraukų daroma po vieno aptikimo, 5 sekundžių intervalu.
Sensitivity	Low, Normal, High	Judesio jutiklio jautrumas. Didesnis jautrumas = daugiau nuotraukų.

Blykstės pasirinkimas	Low-Glow, No-Glow	Pagal gamintojo informaciją apie gaminį, programėlėje blykstės tipą galima pakeisti nuotoliniu būdu: Low-Glow (850 nm, silpnas rausvas švytėjimas) arba No-Glow, dar vadinamą Black-Flash (940 nm, nematoma blykstė).
Daily sync time	laikas	Pirmosios per dieną sinchronizacijos laikas. Pagal numatytuosius nustatymus kamera sinchronizuoja 6 kartus per dieną, pradedant nuo aktyvavimo laiko.
Sync frequency	1, 2, 4, 6, 12, each detection	Kiek kartų per dieną kamera susisiekiama su programėle. „Each detection“ sinchronizuoja po kiekvieno aptikimo.
Cellular	įjungta / išjungta	Duomenų ryšio įjungimas arba išjungimas. Įsigalioja kitos sinchronizacijos metu.
Take a photo/video at each sync	įjungta / išjungta	Kiekvienos sinchronizacijos metu kamera padaro nuotrauką arba vaizdo įrašą ir išsiunčia jį į programėlę.
Date format / Time format	MM/DD/YYYY arba DD/MM/YYYY; 12 h arba 24 h	Datos ir laiko formatas.
Battery type	Automatic, AA_LIT	Kameroje esančio maitinimo šaltinio tipas.
Restore factory settings	Restore	Atkuria gamyklinius kameros nustatymus.

Programėlės puslapyje **Status** pagal paskutinės sinchronizacijos duomenis matysite ryšį (nuo 1 iki 5 padalų), baterijų lygį procentais, paskutinio ryšio laiką, temperatūrą, programinės įrangos versiją, kameros GPS koordinatas, atminties kortelės užpildymą ir aktyvavimo kodą. Programėlė gali siųsti pranešimą, kai gaunama nuotrauka ar vaizdo įrašas, kai atminties kortelės nėra arba ji netinka arba kai senka baterijos.

Rekomendacija pradžiai

Capture mode Photo, MicroSD photo resolution High, Multi-shot 2, Motion delay nuo 30 s iki 1 min prie šėryklos arba ant žvėrių tako (apsaugai Instant arba 10 s), Sensitivity Normal, Sync frequency 6. Nemokamame plane yra 100 nuotraukų per mėnesį (vidutiniškai maždaug 3 nuotraukos per dieną). Jei blykstė neturi būti matoma, pasirinkite No-Glow. Jei vėjuotu oru nuotraukų daroma per daug, pasirinkite Sensitivity Low arba ilgesnį Motion delay.

8. Indikatorių lemputės

Kamera paruošta darbui, kai visos lemputės užgesusios.

STATUS lemputė	Reikšmė
Žalia, šviečia	Kamera aptiko judesį ir daro nuotrauką arba vaizdo įrašą.
Mėlyna, šviečia	Siunčiama nuotrauka arba vaizdo įrašas.
Mėlyna, mirksi kas sekundę	Vyksta gamyklinių nustatymų atkūrimas.
Oranžinė, mirksi 30 s	Programinės įrangos atnaujinimas. Neišjunkite kameros.
Raudona, šviečia	Tinklas nerastas.

Raudona, mirksi lėtai (kas 2 s)	SIM kortelės klaida arba kritinė aparatinės įrangos klaida.
---------------------------------	---

FORMAT lemputė mirksi formatavimo metu ir nustoja mirksėti, kai formatavimas baigtas. Ryšio lempučių skaičius rodo ryšio stiprumą, baterijų lempučių skaičius – įkrovą.

9. Nuotraukų peržiūra kompiuteryje

1. Išjunkite kamerą (OFF) ir išimkite microSD kortelę.
2. Įdėkite kortelę į kompiuterio kortelių skaitytuvą (jei reikia, su adapteriu). Kompiuteris gali rodyti du diskus – tai įprasta po naudojimo kameroje.
3. Failai yra aplanke **DCIM > 100DSCIM**. Jei jų ten nėra, pažiūrėkite į tą patį antrojo disko aplanką.
4. Nukopijuokite failus į kompiuterį, tada saugiai atjunkite kortelę (Windows: „Eject“, Mac: išstūmimo piktogramą).

Jei kompiuteris kortelės neatpažįsta, pagal gamintoją kortelė yra sugedusi ir ją reikia pakeisti.

10. Priežiūra ir laikymas

- Objektyvą ir aptikimo lęšį valykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių.
- Prieš įdėdami baterijas, nuvalykite baterijų ir kameros kontaktus.
- Prieš padėdami kamerą laikyti, išimkite baterijas ir atminties kortelę, o kamerą laikykite sausoje vietoje. Laikymo temperatūra nuo –40 iki +60 °C.
- Pasak gamintojo, dauguma kamerų programinę įrangą atnaujinama pačios, kai yra prisijungusios prie SPYPOINT serverių. Versiją matysite programėlės puslapyje Status, atnaujinimo failai yra puslapyje spypoint.com/support.

11. Gedimų šalinimas

Problema	Sprendimas
Kamera neįsijungia	Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis įkrautas. Jei naudojate AA baterijas, matuokliu patikrinkite kiekvienos baterijos lygį, jų padėtį ir poliškumą pagal dėklo ženklus. Išjunkite (OFF) ir vėl įjunkite (ON). Išbandykite kitą maitinimo šaltinį.
Silpnas ryšys	Patikrinkite, ar prisukta antena. Perkelkite kamerą į aukštesnę ir atviresnę vietą, venkite gilių slėnių, tankios lapijos, metalinių ir betoninių statinių. Paspauskite TEST, kad atsinaujintų ryšio lemputės. Sumontuokite išorinę anteną CA-01 iki 4,6 m aukščiau už kamerą.
Kamera nebesusisieikia	Patikrinkite baterijų lygį ir pakeiskite maitinimo šaltinį. Nustatymuose patikrinkite Daily sync time: kamera turėtų susisiekti bent kartą per 24 h. Puslapyje Status patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei kamera nesusisiekė 48 h, nuvykite į vietą su naujomis baterijomis ir nauja atminties kortele: patikrinkite anteną, išjunkite ir vėl įjunkite (OFF/ON), pakeiskite maitinimo šaltinį; jei programinė įranga naujausia, išjunkite kamerą, įdėkite naują kortelę, įjunkite kamerą ir iš karto 5 s palaikykite nuspaudę mygtuką FORMAT; jei programinė įranga ne naujausia, atsisiųskite atnaujinimą iš spypoint.com/support į atminties kortelę, išjunkite kamerą, įdėkite šią kortelę į kamerą ir įjunkite kamerą. Po kiekvieno žingsnio išbandykite kamerą.
Per daug nuotraukų	Programėlėje pasirinkite Sensitivity Low. Pailginkite Motion delay, jei gyvūnai ilgai būna vietoje (pašaras, laukas, vandens telkinys). Pašalinkite aukštą žolę ir šakas. Patikrinkite, ar saulės šviesa nesukelia klaidingų suveikimų: kryptis – šiaurė arba pietūs.
Naktinės nuotraukos tamsios	Blykstės nuotolis yra iki 30 m: perkelkite kamerą arčiau stebimos vietos arba fone įrenkite šviesą atspindinčių objektų.

Programėlė praneša, kad atminties kortelės nėra arba ji netinka	Įdėkite iki 512 GB microSD kortelę ir suformatuokite ją kameroje.
---	---

12. Techniniai duomenys

Tinklas	4G LTE, automatinis operatoriaus pasirinkimas, 2 SIM kortelės (įdėtos)
Nuotrauka	40 MP, JPEG, iki 3 nuotraukų po vieno aptikimo; dieną spalvotos, naktį nespalvotos
Vaizdo įrašas	1080p, MP4, 15 s, su garsu
Aptikimas	infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis, kampas 40°, nuotolis iki 30 m, suveikimo laikas 0,3 s, delsa nuo Instant iki 1 h
Blykstė	2 × 850 nm Low-Glow LED ir 2 × 940 nm No-Glow LED, nuotolis iki 30 m
Atmintis	microSD iki 512 GB, vidinės atminties nėra
Maitinimas	8 × AA (į gamintojo komplektą neįeina); 1 × LIT-22 akumuliatorius; 12 V lizdas (SPLB-10 / SPLB-22 arba 12 V akumuliatorius)
Matmenys	9,98 × 8 × 12,95 cm (P × G × A)
Temperatūra	darbinė nuo -30 iki +50 °C, laikymo nuo -40 iki +60 °C
Radijo dažniai	LTE juostos 1, 3, 7, 8, 20, 28 (iki 0,32 W); GSM 900 (0,4 W) / DCS 1800 (0,2 W); WCDMA juostos I ir VIII (0,32 W)

Gamintojo techninių duomenų lentelėje nurodyta darbinė temperatūra nuo -30 iki +50 °C; tos pačios instrukcijos CE pareiškime naudojimo aplinka nurodyta nuo -1 iki +35

°C. Ši instrukcija remiasi techninių duomenų lentele.

13. Garantija ir pretenzijos

Gamintojas kamerei suteikia 2 metų ribotą garantiją dalims ir gamybos defektams nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pirminio pirkimo šalyje, o norint ją pasinaudoti reikia pateikti originalų pirkimo dokumentą. Garantija netaikoma baterijoms ir kitoms nusidėvintiems dalims, žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, naudojimo su kitu gaminiu, aplaidumo, nelaimingo atsitikimo, skysčių, gaisro, žemės drebėjimo ar kitos išorinės priežasties, pakeistiems gaminiams, kosmetiniams pažeidimams (įbrėžimams, plastiko lūžiams), žalai, atsiradusiai naudojant ne pagal gamintojo rekomendacijas, ir internetu iš neįgaliotų perpardavėjų įsigytiems gaminiams. Garantinio atvejo metu rašykite adresu info@skoopos.ee – reikalą sutvarkysime per oficialų gamintojo importuotoją.

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite adresu info@skoopos.ee ir nurodykite užsakymo numerį – mes pasirūpinsime patikra ir remontu arba pakeitimu.

14. Utilizavimas

Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad kameros ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną kamerą ir išsikrovusias baterijas galima nemokamai atiduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktą, atliekų priėmimo aikštelę arba didesnę elektronikos parduotuvę. Pakuotę rūšiukite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

15. Gamintojas ir atitiktis

Gamintojas: SPYPOINT, 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3, Kanada.

ES atsakingas asmuo: EUROHUNT GmbH, Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld, Vokietija, info@eurohunt.de.

Pardavėjas: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

Gaminys pažymėtas CE ženklų. SPYPOINT patvirtina, kad FLEX serijos kameros atitinka direktyvos 2014/53/ES (radijo įrenginiai) reikalavimus ir gali būti naudojamos visose ES valstybėse narėse. FLEX-DARK atitikties deklaraciją rasite skoopos.ee prekės puslapio skiltyje „Dokumentai“.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais FLEX Series User Manual v1.2 ir FLEX Series Quick Start Guide v1.2; blykstės pasirinkimo aprašymas paimtas iš gamintojo prekės puslapio spypoint.com. Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.