

SPYPOINT FLEX-M2

4G medžioklės kamera

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · prekės kodas 680625 (2 vnt. komplektas 680627) · Skoopos, versija 1.0 (2026 m. rugsėjis)

Ši instrukcija yra gamintojo anglų kalba parengtos naudojimo instrukcijos (FLEX-M2 User Manual v1.0) ir trumposios instrukcijos (Quick Start Guide v1.0) santrauka lietuvių kalba tokia apimtimi, kokios reikia, kad medžioklės kamerą (žvėrių stebėjimo kamerą) galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Visą gamintojo instrukciją, programinės įrangos atnaujinimus ir dažniausiai užduodamus klausimus rasite adresu **spypoint.com/support**. Kamera nustatoma per SPYPOINT programėlę, kurios meniu yra anglų kalba, todėl meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba.

1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

Dėžutėje: kamera FLEX-M2, dvi SIM kortelės (įdėtos ir aktyvuotos gamykloje, jų neišimkite), antena su tarpine, tvirtinimo diržas (baterijų dėklas yra kameroje).

Papildomai reikia (į komplektą neįeina): naujos microSD atminties kortelės nuo 2 iki 512 GB, Class 10, greitos (ultra high speed), ir 8 AA baterijų arba SPYPOINT LIT-22 ličio akumuliatoriaus. Gamintojas rekomenduoja neįkraunamas ličio AA baterijas. Be atminties kortelės kamera neveikia.

2. Kameros dalys

- **Priekyje:** objektyvas, mikrofonas (vaizdo įrašo režimu įrašo garsą), šviesos jutiklis (dieną nuotraukos spalvotos, naktį nespalvotos), infraraudonųjų spindulių LED (1 galingas 850 nm Low-Glow LED),

delsos lemputė (suradus tinklą mirksi 20 sekundžių, kad spėtumėte pasitraukti iš kadro), aptikimo lęšis (judesio jutiklio lęšis).

- **Indikatoriai ir mygtukai:** baterijų lygio lemputės, ryšio stiprumo lemputės (5 padalos = puikus, 1 = silpnas), jungiklis OFF/ON, mygtukas FORMAT (atminties kortelės formatavimas paleidimo metu), mygtukas TEST (siunčia bandomąją nuotrauką į programėlę, jei plane dar liko nuotraukų), STATUS lemputė, SD lemputė (šviečia, kai kamera naudoja atminties kortelę; tuo metu kortelės neišimkite).
- **Ant korpuso:** antena (prisukama pačių), antenos O žiedas, 1/4"-20 trikojo sriegis, kabelinės spynos anga (SPYPOINT kabelinei spynai CLM-6FT), skląstis, diržo angos, baterijų dangtelis, microSD kortelės lizdas (kameroms apačioje), USB-C lizdas (išorinis maitinimas; kameroje esančių baterijų nekrauna), išimamas baterijų dėklas 8 AA baterijoms, du micro SIM lizdai.

Sauga

- Kamera nėra žaislas. Kamera, priedus ir pakuotės medžiagas laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nemaišykite naujų ir senų baterijų, skirtingų gamintojų ar skirtingų tipų baterijų. Dėl įtampos ar talpos skirtumo kai kurios baterijos gali per daug išsikrauti, o tai gali sukelti dujų išsiskyrimą, ištekėjimą arba plyšimą ir kūno sužalojimą.
- Pirkite paskirčiai tinkamo dydžio ir klasės baterijas ir keiskite visas baterijas vienu metu. Įdėkite jas pagal poliškumo ženklus (+ ir –). Išsikrovusias baterijas išimkite nedelsdami, o jei kamera ilgesnį laiką nenaudojama, išimkite baterijas.
- Neatidarinėkite ir neuždarinėkite baterijų dangtelio, kai prie kameros prijungtas USB-C kabelis.
- Neatidarinėkite kameros korpuso (išskyrus baterijų dangtelį) ir netaisykite jos patys. Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Neišimkite gamykloje įdėtų ir aktyvuotų SIM kortelių.
- Naudodami medžioklės kamerą laikykitės įstatymų: nestebėkite viešųjų erdvių (kelių, automobilių stovėjimo aikštelių) ir žmonių be leidimo. Kitam asmeniui priklausančioje žemėje paprašykite žemės savininko leidimo, valstybiniame miške laikykitės miško valdytojo nustatytos tvarkos.

3. Maitinimas

Kamerą galima maitinti keturiais būdais: 8 AA šarminėmis arba ličio baterijomis, SPYPOINT LIT-22 įkraunamu ličio akumuliatoriumi (vietoje baterijų dėklo), SPYPOINT SPLB-10 (5 W) arba SPLB-22 (10 W) saulės baterija su integruotu ličio akumuliatoriumi ir išoriniu USB-C maitinimu. Jei prie kameros prijungta SPLB saulės baterija, ji yra pagrindinis maitinimo

šaltinis, o dėkle esančios baterijos arba LIT-22 akumulatorius naudojami kaip atsarginis maitinimas.

1. Atidarykite skląstį ir baterijų dangtelį. Kamera turi būti padėtyje OFF.
2. Įdėkite 8 AA baterijas į dėklo lizdus pagal pluso ir minuso ženklus.
3. Įstumkite dėklą atgal į kamerą taip, kad dėklo rodyklės būtų nukreiptos į viršų.
4. Uždarykite dangtelį ir skląstį.

Išorinis USB-C maitinimas. Jei naudojate tik išorinį maitinimą: išbandę kamerą, ją išjunkite, kol mirksi delsos lemputė, atjunkite USB-C kabelį, įjunkite kamerą, uždarykite dangtelį ir skląstį ir tik tada vėl prijunkite kabelį. USB maitinimas kameroje esančių baterijų nekrauna.

Gamintojas rekomenduoja neįkraunamas ličio AA baterijas. Pagal gamintojo naudojimo instrukciją kameros darbinė temperatūra yra nuo –30 iki +50 °C (žr. pastabą 12 skyriuje).

Baterijų lygis: įjungus kamerą, baterijos piktogramoje užsidega nuo 1 iki 4 žalių lempučių. Programėlėje kiekvienos kameros įkrovos procentą matysite kamerų puslapyje, o išsamiau – puslapyje Status. Jei gaunate pranešimą apie žemą baterijų lygį, gamintojas rekomenduoja pakeisti baterijas, kol jos visiškai neišsikrovė.

4. Atminties kortelė

- Tinka microSD kortelė iki 512 GB. Į kortelę įrašomos visos nuotraukos ir vaizdo įrašai visa apimtimi, o į programėlę siunčiamos lengvesnės versijos. Originalus galite paimti iš kortelės kompiuteriu.
- Prieš įdėdami kortelę išjunkite kamerą (OFF). Lizdas yra kameros apačioje. Įstumkite kortelę metaliniais kontaktais į viršų, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Kai kortelė prisipildo, kamera perrašo seniausius failus ir toliau įrašinėja (nepertraukiamas režimas).

- Prieš išimdami kortelę įsitikinkite, kad SD lemputė nešviečia. Švelniai paspauskite kortelę į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą, ir ištraukite.

Kortelės formatavimas kameroje

Gamintojas rekomenduoja kortelę formatuoti kameroje mygtuku FORMAT. Tai privaloma 64 GB ir didesnėms kortelėms, taip pat jei norite, kad kamera fotografuotų ir filmuotų ir duomenų perdavimo metu. Formatuojant iš kortelės ištrinami visi failai.

1. Įjunkite kamerą (ON).
2. Penkias sekundes laikykite nuspaudę mygtuką FORMAT (trumpoji instrukcija: iš karto po įjungimo, kol SD lemputė pradės mirksėti žaliai).
3. Formatavimo metu SD lemputė mirksi žaliai.
4. Kai lemputė nustoja mirksėti, formatavimas baigtas (pagal skirtingas gamintojo instrukcijos vietas lemputė po to pradeda nuolat šviesti žaliai arba užgęsta).

Talpa pagal gamintojo lentelę: 32 GB kortelėje telpa maždaug 17 800 nuotraukų (32 MP) arba 8000 vaizdo įrašų (1080p), 128 GB kortelėje – maždaug 71 000 nuotraukų arba 32 000 vaizdo įrašų.

5. Aktyvavimas ir programėlė

Prieš pirmąjį įjungimą kamerą reikia aktyvuoti SPYPOINT paskyroje. Aktyvavimo kodas yra kameros baterijų skyriaus viduje.

Naujas naudotojas

1. Telefone arba kompiuteryje atidarykite **spypoint.com** ir puslapio viršuje pasirinkite „ACTIVATE A DEVICE“. Užpildykite laukus ir pasirinkite „SIGN UP“.
2. Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir pasirinkite „READY TO START“.
3. Pasirinkite kameros modelį (FLEX-M2) ir „CONTINUE“.

4. Įveskite aktyvavimo kodą. Tada galėsite suteikti kamerai pavadinimą ir pasirinkti, kam ją naudosite.
5. Pagal instrukcijas įjunkite kamerą, kad būtų patikrintas ryšys, ir pasirinkite „NEXT“.
6. Pasirinkite duomenų planą arba „SKIP FOR NOW“. Pastaruoju atveju kamerai lieka nemokamas planas, į kurį įeina 100 nuotraukų per mėnesį.
7. Pasirinkite „DONE“ arba „ADD ANOTHER“, jei aktyvuojate dar vieną kamerą.

Esamas naudotojas (programėlėje)

1. Iš Google Play arba App Store atsisiųskite programėlę „SPYPOINT“ ir prisijunkite („LOGIN“).
2. Apačioje pasirinkite skirtuką „CAMERAS“ ir paspauskite oranžinį pliuso mygtuką.
3. Sąrašė pasirinkite kameros modelį ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Pabaigoje kamera atsiras kamerų sąrašė.

Duomenų planas. Kamerai suteikiamas nemokamas 100 nuotraukų per mėnesį planas. Didesni planai yra mokami, juos galima pasirinkti adresu spypoint.com/en/spypoint-experience/plans. Kamera prie mobiliojo ryšio tinklo prisijungia automatiškai (dvi SIM kortelės).

6. Montavimas ir paleidimas

1. Prisukite anteną prie kameros (gamykloje ji nesumontuota).
2. Perkiškite tvirtinimo diržą per kameros diržo angas.
3. Pasirinkite tvirtą medį, kuris nejuda vėjyje. Judėjimas sukelia klaidingus suveikimus.
4. Pašalinkite priešais kamerą esančias šakas ir aukštą žolę, kurias vėjas gali įpūsti į aptikimo zoną.

5. Kameralą pritvirtinkite gyvūno kūno vidurio aukštyje. Stebimas gyvūnas turėtų būti maždaug 7,5 m atstumu nuo kameros. Kameralą nukreipkite į šiaurę arba į pietus, kad saulės šviesa nesukeltų klaidingų suveikimų.
6. Kad naktinės nuotraukos būtų šviesesnės, fone turėtų būti blykstės šviesą atspindinčių objektų (medžių kamienų, akmenų), tačiau ne taip arti, kad kamera apšviestų juos, o ne gyvūną.

Prieš paleisdami patikrinkite: antena prisukta, atminties kortelė suformatuota ir įdėta, kamera aktyvuota ir tvirtai pritvirtinta.

Pirmasis paleidimas

1. Jungiklį perjunkite į padėtį ON.
2. Mirksi žalia STATUS lemputė, o kamera rodo baterijų lygį.
3. Ryšio lemputės mirksi kartu, kol randamas tinklas, tada padalų skaičius rodo ryšio stiprumą.
4. SD lemputė rodo kortelės būklę. Jei lemputė raudona, kortelę reikia suformatuoti. Jei kortelė tvarkinga, lemputė užgesa.
5. STATUS lemputė pradeda nuolat šviesti mėlynai: tinklo ryšys yra. Jei STATUS mirksi oranžine ir mėlyna spalva, kamera atsisiunčia programinės įrangos atnaujinimą, o jei mirksi oranžine – jį diegia. Atnaujinimo metu kameros neišjunkite.
6. Delsos lemputė mirksi 20 sekundžių, o STATUS lemputė šviečia žaliai. Per šį laiką pasitraukite iš kadro.
7. Visos lemputės užgesa – kamera paruošta ir laukia judesio.

Bandomoji nuotrauka

Kai visos lemputės užgesusios, paspauskite mygtuką TEST. Kamera parodo baterijų lygį, padaro nuotrauką, įrašo ją į kortelę (SD lemputė), ieško ryšio ir išsiunčia nuotrauką į programėlę (STATUS mirksi mėlynai). Kai lemputės užgesa, nuotrauka pasiekia programėlę, o tai, kiek laiko tai užtrunka, priklauso nuo kameros ir telefono ryšio stiprumo. Bandymas neveikia, jei plane neliko nuotraukų arba kamera užimta (sinchronizuoja, įrašinėja arba paleidžiama). Prieš išeidami visada išbandykite: praeikite

priešais kamerą ir patikrinkite, ar programėlėje atsirado nauja nuotrauka. Jei kamerą išbandėte namuose, išjunkite ją, kol būsite pasiruošę ją sumontuoti miške.

Apsaugai nuo vagystės per kabelinės spynos angą perkiškite SPYPOINT kabelinę spyną. Tiksliau nukreipti kamerą padeda tvirtinimo laikiklis MA-500 (sriegis 1/4"-20), esant silpnam ryšiui – išorinė antena CA-01.

7. Nustatymas programėlėje

Visi nustatymai atliekami SPYPOINT programėlėje, kameros nustatymų puslapyje. Pakeitimai kamerą paprastai pasiekia tada, kai ji kitą kartą susisieks su programėle (sinchronizuoja).

Nustatymas	Pasirinkimai	Reikšmė
Edit device name	laisvas tekstas	Kameros pavadinimas, naudinga, jei turite kelias kameras.
Schedule	laikas	Laikas, kai judesio jutiklis yra aktyvus.
Capture mode	Photo, Video, Time-Lapse, Time-Lapse+	Photo = nuotrauka aptikus judesį. Video = vaizdo klipas aptikus judesį. Time-Lapse = nuotraukos pagal naudotojo nustatytą tvarkaraštį. Time-Lapse+ = pagal tvarkaraštį ir papildomai aptikus judesį.
Motion delay	Instant, 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h	Pertrauka tarp dviejų aptikimų. Ilgesnė pertrauka = mažiau nuotraukų ir ilgiau veikiančios baterijos. Trumpa pertrauka tinka apsaugai, bet sunaudoja daugiau energijos.

MicroSD photo resolution	Medium (2 MP), High (32 MP)	Į atminties kortelę įrašomos nuotraukos raiška.
Multi-shot	2, 3	Kiek nuotraukų daroma po vieno aptikimo, 1 sekundės intervalu.
Sensitivity	Low, Normal, High	Judesio jutiklio jautrumas. Didesnis jautrumas = daugiau nuotraukų.
Daily sync time	laikas	Pirmosios per dieną sinchronizacijos laikas. Pagal numatytuosius nustatymus kamera sinchronizuoja 6 kartus per dieną, pradedant nuo aktyvavimo laiko.
Sync frequency	1, 2, 4, 6, 12, each detection	Kiek kartų per dieną kamera susisieikia su programėle. „Each detection“ be kasdienės planinės sinchronizacijos papildomai sinchronizuoja po kiekvieno aptikimo; dažnesnis ryšys gali sutrumpinti baterijų veikimo laiką.
Cellular	įjungta / išjungta	Duomenų ryšio įjungimas arba išjungimas. Įsigalioja kitos sinchronizacijos metu.
Take a photo/video at each sync	įjungta / išjungta	Kiekvienos sinchronizacijos metu kamera padaro nuotrauką arba vaizdo įrašą ir išsiunčia jį į programėlę.
Update firmware	komanda	Užklausia kamerai programinės įrangos atnaujinimo.
Date format / Time format	MM/DD/YYYY arba YYYY/MM/DD; 12 h arba 24 h	Datos ir laiko formatas.

Battery type	Automatic, AA_LIT	Kameroje esančio maitinimo šaltinio tipas.
Restore factory settings	Restore	Pagal gamintojo instrukciją pašalina kamerą kartu su nuotraukomis iš jūsų paskyros (nuotraukos lieka atminties kortelėje). Kameros su aktyviu duomenų planu negalima pašalinti, kol planas nepasibaigė.

Programėlės puslapyje **Status** pagal paskutinės sinchronizacijos duomenis matysite ryšį (nuo 1 iki 5 padalų), baterijų lygį procentais, paskutinio ryšio laiką, temperatūrą, programinės įrangos versiją, kameros GPS koordinatas, atminties kortelės užpildymą ir aktyvavimo kodą. Programėlė gali siųsti pranešimą, kai gaunama nuotrauka ar vaizdo įrašas, kai atminties kortelės nėra arba ji netinka arba kai senka baterijos.

Rekomendacija pradžiai

Capture mode Photo, MicroSD photo resolution High, Multi-shot 2, Motion delay nuo 30 s iki 1 min prie šėryklos arba ant žvėrių tako (apsaugai Instant arba 10 s), Sensitivity Normal, Sync frequency 6. Nemokamame plane yra 100 nuotraukų per mėnesį (vidutiniškai maždaug 3 nuotraukos per dieną). Jei vėjuotu oru nuotraukų daroma per daug, pasirinkite Sensitivity Low arba ilgesnį Motion delay.

8. Indikatorių lemputės

Kamera paruošta darbui, kai visos lemputės užgesusios.

Lemputė	Reikšmė
STATUS žalia, mirksi 3 s	Paleidimo etapas.
STATUS žalia, šviečia	Kamera aptiko judesį ir daro nuotrauką arba vaizdo įrašą.

STATUS mėlyna, šviečia	Tinklo ryšys yra.
STATUS mėlyna, mirksi kas sekundę	Gamyklinių nustatymų atkūrimas arba kitas ryšys, įskaitant nuotraukų siuntimą.
STATUS oranžinė ir mėlyna mirksi	Atsisiunčiamas programinės įrangos atnaujinimas.
STATUS oranžinė, mirksi 30 s	Diegiamas programinės įrangos atnaujinimas. Neišjunkite kameros.
STATUS raudona, šviečia	Kamerai veikti nepakanka maitinimo.
STATUS raudona, mirksi	SIM kortelės klaida arba kritinė aparatinės įrangos klaida.
SD oranžinė, mirksi	Atminties kortelės nėra.
SD oranžinė, šviečia	Kamera tikrina arba taiso kortelę. Nenutraukite.
SD raudona, šviečia	Kortelė įdėta, bet ją reikia suformatuoti.
SD žalia, mirksi	Vyksta formatavimas.
SD žalia, šviečia	Kortelė naudojama. Kortelės neišimkite.
SD raudona, mirksi	Atminties kortelės klaida.
Ryšio lemputės, mirksi visos 5	Kamera ieško tinklo. Šviečiančių lempučių skaičius = ryšio stiprumas.
Baterijų lempučių skaičius	Įkrovos lygis. Nešviečia nė viena = maitinimo nėra.

9. Nuotraukų peržiūra kompiuteryje

1. Išjunkite kamerą (OFF) ir išimkite microSD kortelę.
2. Įdėkite kortelę į kompiuterio kortelių skaitytuvą (jei reikia, su adapteriu).
Kompiuteris gali rodyti du diskus – tai įprasta po naudojimo kameroje.

3. Failai yra aplanke **DCIM > 100DSCIM**. Jei jų ten nėra, pažiūrėkite į tą patį antrojo disko aplanką.
4. Nukopijuokite failus į kompiuterį, tada saugiai atjunkite kortelę (Windows: „Eject“, Mac: išstūmimo piktograma).

Jei kompiuteris kortelės neatpažįsta, pagal gamintoją kortelė yra sugedusi ir ją reikia pakeisti.

10. Priežiūra ir laikymas

- Objektyvą, aptikimo lęšį ir saulės bateriją (jei naudojate SPLB saulės bateriją) valykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių.
- Prieš įdėdami baterijas, nuvalykite baterijų ir kameros kontaktus.
- Prieš padėdami kamerą laikyti, išimkite baterijas ir atminties kortelę, o kamerą laikykite sausoje vietoje. Laikymo temperatūra nuo -40 iki +60 °C.
- Pagal gamintoją dauguma kamerų programinę įrangą atnaujinama pačios, kai yra prisijungusios prie SPYPOINT serverių. Versiją matysite programėlės puslapyje Status, atnaujinimo failai yra puslapyje spypoint.com/support.

11. Gedimų šalinimas

Problema	Sprendimas
Kamera neįsijungia	Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis įkrautas. Jei naudojate AA baterijas, matuokliu patikrinkite kiekvienos baterijos lygį, jų padėtį ir poliškumą pagal dėklo ženklus. Išjunkite (OFF) ir vėl įjunkite (ON). Išbandykite kitą maitinimo šaltinį.
Silpnas ryšys	Patikrinkite, ar prisukta antena. Perkelkite kamerą į aukštesnę ir atviresnę vietą, venkite gilių slėnių, tankios lapijos, metalinių ir betoninių statinių. Paspauskite TEST, kad atsinaujintų ryšio lemputės. Sumontuokite išorinę anteną CA-01 iki 4,6 m aukščiau už kamerą.

Kamera nebesusisieikia	Patikrinkite baterijų lygį ir, jei reikia, pakeiskite maitinimo šaltinį. Nustatymuose patikrinkite Daily sync time: kamera turėtų susisiekti bent kartą per 24 h. Puslapyje Status patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei kamera nesusisieikė 48 h, nuvykite į vietą su naujomis baterijomis ir nauja atminties kortele: patikrinkite anteną, išjunkite ir vėl įjunkite (OFF/ON), pakeiskite maitinimo šaltinį; jei programinė įranga naujausia, išjunkite kamerą, įdėkite naują kortelę, įjunkite kamerą ir iš karto 5 s palaikykite nuspaudę mygtuką FORMAT; jei programinė įranga ne naujausia, atsisiųskite atnaujinimą iš spypoint.com/support į atminties kortelę, išjunkite kamerą, įdėkite šią kortelę į kamerą ir įjunkite kamerą. Po kiekvieno žingsnio išbandykite kamerą.
Naktinės nuotraukos juodos arba per tamsios	Perkelkite kamerą arčiau stebimos vietos, kad infraraudonųjų spindulių šviesa pasiektų objektą. Atviroje vietovėje fone įrenkite šviesą atspindinčių objektų (medžių kamienų, akmenų), bet ne per arti.
Naktinės nuotraukos neryškios	Sureguliuokite jautrumą, kad kamera nesuveiktų dėl smulkių judesių. Perkelkite kamerą į vietą, kurią pasiekia daugiau mėnulio šviesos (iš po tankių medžių lajų).
Per daug nuotraukų	Programėlėje pasirinkite Sensitivity Low. Pailginkite Motion delay, jei gyvūnai ilgai būna vietoje (pašaras, laukas, vandens telkinys). Pašalinkite aukštą žolę ir šakas. Patikrinkite, ar saulės šviesa nesukelia klaidingų suveikimų: kryptis – šiaurė arba pietūs.
Programėlė praneša, kad atminties kortelės nėra arba ji netinka	Įdėkite iki 512 GB microSD kortelę ir suformatuokite ją kameroje.

12. Techniniai duomenys

Tinklas	4G LTE, automatinis operatoriaus pasirinkimas, 2 SIM kortelės (įdėtos)
Nuotrauka	32 MP, JPEG, iki 3 nuotraukų po vieno aptikimo; dieną spalvotos, naktį nespalvotos
Vaizdo įrašas	1080p, MP4, 15 s, su garsu
Aptikimas	infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis, kampas 50°, nuotolis iki 27,4 m, suveikimo laikas 0,4 s, delsa nuo Instant iki 1 h
Blykstė	1 galingas 850 nm Low-Glow LED, nuotolis iki 27,4 m
Atmintis	microSD iki 512 GB (į komplektą neįeina), vidinės atminties nėra
Maitinimas	8 × AA (į komplektą neįeina); LIT-22 akumuliatorius; SPLB-10 / SPLB-22 saulės baterija; išorinis USB-C maitinimas
Vieta	GPS koordinatės programėlės puslapyje Status
Matmenys	8,99 × 7,80 × 12,60 cm (P × G × A)
Temperatūra	darbinė nuo -30 iki +50 °C, laikymo nuo -40 iki +60 °C
Radijo dažniai (pagal ES sertifikavimo instrukciją)	2G GSM 900 / DCS 1800; 3G WCDMA Band I / VIII; 4G LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 28. Didžiausia siuntimo galia: GSM 900 0,4 W, DCS 1800 0,2 W, WCDMA ir LTE 0,32 W

Gamintojo instrukcijos duomenų lentelėje didžiausia delsa nurodyta 30 min, o nustatymų sąrašas – 1 h. Šioje instrukcijoje naudojamas nustatymų sąrašas. Gamintojo naudojimo instrukcijos dažnių sąrašas (800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz, iki 33 dBm) skiriasi nuo ES sertifikavimo instrukcijos (FLEX Series v1.2); šioje instrukcijoje naudojama ES sertifikavimo instrukcija. Sertifikavimo instrukcijos CE deklaracijoje

naudojimo temperatūra nurodyta nuo -1 iki +35 °C, naudojimo instrukcijoje – nuo -30 iki +50 °C; šioje instrukcijoje naudojami naudojimo instrukcijos duomenys.

13. Garantija ir pretenzijos

Gamintojas kamerai suteikia 2 metų ribotą garantiją dalims ir gamybos defektams nuo pirkimo datos. Garantija galioja tik pradinio pirkimo šalyje, o norint ją pasinaudoti reikia pateikti originalų pirkimo dokumentą. Garantija netaikoma baterijoms ir kitoms nusidėvinčioms dalims, žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, naudojimo su kitu gaminiu, aplaidumo, nelaimingo atsitikimo, skysčių, gaisro, žemės drebėjimo ar kitos išorinės priežasties, pakeistiems gaminiams, kosmetiniams pažeidimams (įbrėžimams, plastiko lūžiams), žalai, atsiradusiai naudojant ne pagal gamintojo rekomendacijas, ir internetu iš neįgaliotų perpardavėjų įsigytiems gaminiams. Garantinio atvejo metu rašykite adresu info@skoopos.ee – reikalą sutvarkysime per oficialų gamintojo importuotoją.

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnę kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite adresu info@skoopos.ee ir nurodykite užsakymo numerį – mes pasirūpinsime patikra ir remontu arba pakeitimu.

14. Utilizavimas

Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad kameros ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną kamerą ir išsikrovusias baterijas galima nemokamai atiduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktą, atliekų priėmimo aikštelę arba didesnę elektronikos parduotuvę. Pakuotę rūšiuokite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

15. Gamintojas ir atitiktis

Gamintojas: SPYPOINT, 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3, Kanada.

ES atsakingas asmuo: EUROHUNT GmbH, Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld, Vokietija, info@eurohunt.de.

Pardavėjas: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

Gaminys pažymėtas CE ženklų. SPYPOINT patvirtina, kad FLEX-M2 atitinka direktyvos 2014/53/ES (radijo įrenginiai) reikalavimus ir gali būti naudojama visose ES valstybėse narėse. Atitikties deklaraciją rasite gamintojo pagalbos puslapyje spypoint.com/support (FLEX-M2, Certifications).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais FLEX-M2 User Manual v1.0 (11.06.2026) ir FLEX-M2 Quick Start Guide v1.0 (18.03.2026). Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.