Reolink Argus MagiCam 2 MP baterijomis maitinama „Wi-Fi“ vaizdo stebėjimo kamera

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · modelis Argus MagiCam (B210) · Skoopos, versija 1.0 (2026 m. lapkritis)

Ši instrukcija yra gamintojo dokumentų santrauka lietuvių kalba tokia apimtimi, kokios reikia, kad kamerą galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Šaltiniai: Argus MagiCam trumpoji instrukcija (Reolink Operational Instructions, 2026 m. birželis), techniniai duomenys, ES atitikties deklaracija, Reolink garantijos sąlygos ir Reolink pagalbos centro (support.reolink.com) instrukcijos. Kai gamintojo dokumentai tarpusavyje skiriasi, instrukcijoje skirtumas nurodomas. Programėlės meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba. Atnaujinus programinę įrangą, programėlės meniu gali šiek tiek pasikeisti.

Argus MagiCam – nedidelė kamera, skirta naudoti patalpose ir lauke. Maitinimas tiekiamas iš AA baterijų arba per USB-C lizdą iš 5 V maitinimo adapterio. Kameroje nėra įkraunamo akumuliatoriaus. Prie tinklo jungiamasi per „Wi-Fi“ (2,4 GHz arba 5 GHz). Kamera tvirtinama magnetu.

1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

Dėžutėje (pagal gamintojo trumpąją instrukciją): kamera, magnetinis laikiklis (Magnetic Bracket), AA baterijos, USB-C kabelis, priklijuojama magnetinė plokštelė (Magnetic Mount Pad), varžtų paketėlis, montavimo šablonas, vaizdo stebėjimo lipdukas ir trumpoji instrukcija.

Skoopos komplekte su kiekviena kamera pridedamos 2 vienkartinės ličio AA baterijos. Dviejų kamerų komplekto dėžutėje yra dvi kameros.

Dėžutėje nėra maitinimo adapterio ir atminties kortelės.

Papildomai reikia (į komplektą neįeina):

- microSD atminties kortelės iki 256 GB, jei norite įrašus saugoti pačios kameros kortelėje (7 skyrius);
- „Wi-Fi“ tinklo montavimo vietoje, 2,4 GHz arba 5 GHz, ir interneto ryšio (4.2 skyrius);
- išmaniojo telefono su Reolink programėle (Reolink App, App Store arba Google Play);
- nuolatiniam maitinimui – 5 V nuolatinės srovės maitinimo adapterio (gamintojo duomenimis 5 V, 1 A) (3 skyrius);
- tvirtinimui prie sienos – atsuktuvo ir gręžtuvo.

2. Dalys

Dalys (numeriai pagal gamintojo trumposios instrukcijos brėžinį)	
1 USB-C lizdas	5 garsiakalbis
2 infraraudonųjų spindulių lemputė (IR LED)	6 dienos šviesos jutiklis
3 PIR judesio jutiklis	7 būsenos lemputė
4 mikrofonas	8 maitinimo ir atkūrimo mygtukas (Power/Reset)
	9 microSD kortelės lizdas

Numeriai atitinka gamintojo trumposios instrukcijos brėžinį. Maitinimo ir atkūrimo mygtukas bei microSD kortelės lizdas yra kameros galinėje pusėje po baterijų dangteliu. Maitinimo mygtukas ir atkūrimo mygtukas yra tas pats mygtukas, kuris veikia skirtingai, priklausomai nuo paspaudimo. Pagal techninius duomenis USB-C lizdas turi apsauginį dangtelį nuo dulkių.

Sauga

- Naudokite tik vienkartines (neįkraunamas) 1,5 V ličio AA baterijas (ličio metalo), tokias kaip pridėtos dėžutėje. Pasak gamintojo, kamera suderinama tik su ličio AA baterijomis. Naudojant netinkamą bateriją gali kilti sprogimo pavojus.
- Nekraukite pridėtų ar kitų neįkraunamų baterijų. Kraunant baterijos viduje gali susidaryti dujų ar šilumos, o tai gali sukelti nuotėkį, dujų išsiskyrimą, sprogimą, gaisrą ar sužalojimų.
- Baterijas naudokite tik esant temperatūrai nuo −10 °C iki +55 °C.
- Baterijas įdėkite tinkama kryptimi, pagal baterijų skyriuje esančius pliuso (+) ir minuso (−) ženklus. Netinkamai įdėta baterija gali sukelti trumpąjį jungimą arba pradėti krautis ir sukelti perkaitimą, nuotėkį, dujų išsiskyrimą, plyšimą, sprogimą, gaisrą ar sužalojimų.
- Nesukelkite baterijų trumpojo jungimo. Jei pliuso ir minuso gnybtai susiliečia (pavyzdžiui, kišenėje su raktais ar monetomis), tai gali sukelti nuotėkį, dujų išsiskyrimą, sprogimą, gaisrą ar sužalojimų.
- Nenaudokite baterijos, jei ji atrodo kaip nors pažeista ar išsipūtusi (pavyzdžiui, teka, skleidžia kvapą, yra įlenkta, korozijos pažeista, surūdijusi, įtrūkusi, išsilydžiusi ar subraižyta).
- Nepalikite kameros su baterijomis labai žemo oro slėgio aplinkoje (sprogimo pavojus), aukštos temperatūros aplinkoje ar ten, kur į ją gali tiesiogiai trenkti žaibas (gaisro pavojus). Nedaužykite ir stipriai nespauskite kameros su baterijomis (gaisro ar sprogimo pavojus).
- Išsikrovusias baterijas nedelsdami išimkite ir tinkamai utilizuokite. Ilgiau palaikytos išsikrovusios baterijos gali tekėti, sugadinti įrenginį ar sukelti sužalojimų. Baterijas išimkite ir tada, kai kamera ilgesnį laiką nebus naudojama arba tinkamai neveikia.
- Kamerą ir baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Baterijų negalima praryti: tai gali sukelti sunkių vidinių nudegimų.

Jei įtariate, kad baterija buvo praryta, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Su maitinimo adapteriu naudokite gamintojo rekomenduojamą 5 V nuolatinės srovės adapterį. Maitinimo lizdą laikykite sausą, švarų ir be nešvarumų.
- Radijo siųstuvas: kamerą naudokite taip, kad tarp jos ir kūno būtų ne mažiau kaip 20 cm.
- 5 GHz „Wi-Fi“: dažnių juostoje nuo 5150 iki 5350 MHz „Wi-Fi“ visose ES šalyse leidžiama naudoti tik patalpose (žr. 4.2 skyrių).
- Naudodami kamerą laikykitės vietinių saugos reikalavimų ir įstatymų.
- Privatumas: kamera turi mikrofoną ir perduoda vaizdą bei garsą. Nukreipkite kamerą taip, kad kaimyno kiemas ir gatvė kuo mažiau patektų į kadrą, ir informuokite žmones apie vaizdo stebėjimą (dėžutėje yra vaizdo stebėjimo lipdukas).

3. Maitinimas

3.1 Baterijos

1. Atstumkite kameros galinėje pusėje esantį fiksatorių ir nuimkite baterijų dangtelį.
2. Įdėkite baterijas baterijų skyriuje nurodyta kryptimi (pagal pliuso ir minuso ženklus).
3. Uždėkite dangtelį atgal, sandariai jį užspauskite ir užfiksuokite fiksatorių.

- Naudokite tik naujas vienkartines 1,5 V ličio AA baterijas. Šarminių baterijų ir įkraunamų AA akumuliatorių gamintojas naudoti neleidžia.
- Trumposios instrukcijos viršelyje yra QR kodas, per kurį rasite papildomos gamintojo informacijos apie ličio AA baterijų naudojimą.

- Pagal techninius duomenis baterijos veikia iki 9 mėnesių. Gamintojo pastaboje nurodyta, kad duomenys išmatuoti laboratorijoje tam tikromis sąlygomis, o faktinė trukmė priklauso nuo nustatymų, naudojimo ir aplinkos.
- Maitinama iš baterijų kamera įrašo 15 kadrų per sekundę, esant nuolatiniam maitinimui – 20 kadrų per sekundę.

3.2 Nuolatinis maitinimas iš adapterio

Kamerą galima maitinti ir iš maitinimo adapterio per USB-C lizdą, tada baterijų nereikia. Naudokite gamintojo rekomenduojamą 5 V nuolatinės srovės adapterį; techniniuose duomenyse nuolatinis maitinimas nurodytas 5 V, 1 A. Adapteris į komplektą neįeina.

Jei prijungtas ir adapteris, ir įdėtos baterijos, kamerą maitina adapteris. Baterijos tada nenaudojamos ir nekraunamos.

3.3 Įjungimas ir išjungimas

Mygtukas yra po baterijų dangteliu. Norėdami įjungti, laikykite mygtuką nuspaudę 3 sekundes, norėdami išjungti – taip pat 3 sekundes. Programėle kameros įjungti ar išjungti negalima.

Pasak gamintojo, kamera per vieną minutę pati pereina į budėjimo režimą. Jei kameros nereikia (pavyzdžiui, patys esate namie), programėlėje galite išjungti PIR jutiklį: tada kamera įspėjimų nesiunčia. Kai kameros vėl prireiks, jutiklį vėl įjunkite.

4. Pirminis nustatymas

4.1 Su programėle

1. Atsisiųskite Reolink programėlę (App Store arba Google Play).
2. Įdėkite į kamerą baterijas arba prijunkite adapterį ir įjunkite kamerą (laikykite mygtuką nuspaudę 3 sekundes).
3. Programėlės viršutiniame kampe paspauskite mygtuką **+**, nuskenuokite kameros QR kodą ir, norėdami užbaigti nustatymą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Būsenos lemputė: šviečia mėlynai – prisijungti prie „Wi-Fi“ pavyko; mirksi raudonai – prisijungti prie „Wi-Fi“ nepavyko.

Kamera veikia tik su interneto ryšiu. Norint išjungti „Wi-Fi“, kamerą reikia išjungti arba atkurti jos gamyklinius nustatymus.

4.2 Reikalavimai „Wi-Fi“ tinklui, 2,4 GHz arba 5 GHz

Kamera palaiko 2,4 GHz ir 5 GHz tinklą (IEEE 802.11 a/b/g/n), šifravimas WPA arba WPA2. WEP netinka.

Lauke sumontuota kamera ir 5 GHz: dažnių juostą nuo 5150 iki 5350 MHz ES leidžiama naudoti tik patalpose. Jei kamera yra lauke, naudokite 2,4 GHz tinklą arba 5 GHz kanalą už šio intervalo ribų. Trumposios instrukcijos radijo lentelėje už šio intervalo ribų nurodytos 5 GHz dažnių juostos nuo 5470 iki 5725 MHz ir nuo 5725 iki 5875 MHz. Kanalą pasirinksite maršrutizatoriaus nustatymuose.

- Tinklo pavadinimas (SSID) iki 31 ženklo, slaptažodis nuo 8 iki 63 ženklų. Slaptažodyje naudokite tik klaviatūroje esančius ženklus.
- Maršrutizatoriuje turi būti išjungti AP Isolation (Client Isolation) ir MAC adresų filtras.
- Tinka namų maršrutizatoriai, mobiliojo interneto dalijimasis be prisijungimo tinklalapyje, „Wi-Fi“ stiprintuvai ir 4G/5G maršrutizatoriai su įprastu „Wi-Fi“ tinklu.

Trumposios instrukcijos gedimų šalinimo skyriuje nurodytas didžiausias slaptažodžio ilgis – 64 ženklai, pagalbos centro „Wi-Fi“ reikalavimuose – nuo 8 iki 63 ženklų. Ši instrukcija remiasi pagalbos centru.

5. Kameros montavimas

5.1 Vieta (gamintojo montavimo patarimai)

- Kamerą sumontuokite nuo 2 iki 3 m aukštyje nuo žemės: tada PIR jutiklio aptikimo atstumas yra didžiausias.

- Kamerą nukreipkite taip, kad judėjimas aptikimo zoną kirstų iš šono, o ne artėtų tiesiai į kamerą. Jei judantis objektas artėja tiesiai į kamerą, PIR jutiklis gali judesio neaptikti.
- Pagal pagalbos centrą geriausias stebėjimo atstumas yra nuo 2 iki 10 m, šiame intervale žmones galima atpažinti.
- Kad būtų mažiau klaidingų įspėjimų, nenukreipkite kameros į ryškią šviesą (saulę, ryškias lempas), veidrodį ar stiklą. Kamerą laikykite atokiau nuo vietų, kur važinėja daug automobilių (gamintojas rekomenduoja ne mažiau kaip 15 m), ir nuo oro kondicionieriaus, oro drėkintuvo ir projektoriaus angų.
- Kamerą laikykite ne arčiau kaip 1 m nuo kitų radijo įrenginių, įskaitant „Wi-Fi“ maršrutizatorių ir telefonus, ir sumontuokite ją ten, kur „Wi-Fi“ ryšys tikrai pasiekia.
- Rinkitės vietą atokiau nuo vandens nuotakų ir vietų, kuriose gali kauptis vanduo.

5.2 Su magnetine plokštele arba ant metalinio paviršiaus

1. Nuo magnetinės plokštelės nuplėškite plėvelę ir priklijuokite plokštelę ta puse, nuo kurios nuplėšėte plėvelę, prie švaraus lygaus paviršiaus.
2. Uždėkite kamerą ant magnetinės plokštelės taip, kad ji būtų per vidurį.

Jei po ranka yra magnetinis metalinis paviršius, magnetinės plokštelės galite nenaudoti ir kamerą pritvirtinti tiesiai prie metalinio paviršiaus.

5.3 Su magnetiniu laikikliu ant sienos arba lubų

1. Pritvirtinkite montavimo šabloną ir pažymėtose vietose grąžtuvu išgręžkite dvi 2,5 cm gylio skyles. Tada šabloną nuimkite.
2. Į skyles įkiškite du kaiščius ir įsitikinkite, kad jie tvirtai laikosi.
3. Magnetinio laikiklio pagrindą dviem varžtais pritvirtinkite prie sienos ir įsitikinkite, kad jis tvirtai laikosi.
4. Uždėkite kamerą ant magnetinio laikiklio taip, kad ji būtų per vidurį.

5. Nustatykite magnetinio laikiklio ir kameros kampą taip, kad matymo laukas būtų toks, kokio norite.

5.4 Ant stalo

Kamerą su magnetiniu laikikliu padėkite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus ir nustatykite kameros kampą. Kad laikytųsi tvirčiau, pagrindą galite prisukti varžtais: tada pagrindas nejudės, kai kamerą nuimsite.

6. Pagrindinės programėlės funkcijos

- **Aptikimas:** PIR judesio jutiklis (iki 10 m, 120° horizontaliai), judesio aptikimas ir žmogaus, transporto priemonės bei gyvūno aptikimas.
- **Įrašymas:** aptikus įvykį (judesį). Programėlėje: kameros nustatymai › **Camera Recording**, įjunkite įrašymą, atidarykite **Motion Recording Schedule**, skiltyje **Detection Type** pasirinkite aptikimo tipus ir paspauskite **Save**. Tada pakeiskite tvarkaraštį braukdami pirštu per tinklelį ir vėl paspauskite **Save**. Tvarkaraštyje mėlyni langeliai reiškia laiką, kai įrašymas įjungtas, balti langeliai – laiką, kai jis išjungtas. Įrašai išsaugomi tik tada, kai kameroje yra atminties kortelė.
- **Nuolatinis įrašymas:** pagal pagalbos centrą tik esant nuolatiniam maitinimui (iš adapterio). Maitinama iš baterijų kamera įrašo aptikusi įvykius.
- **Naktinis vaizdas:** 1 infraraudonųjų spindulių lemputė (0,3 W, 850 nm), IR filtras persijungia automatiškai. Programėlėje: **Device Settings** › **Light** › **Infrared Lights**: **Auto** įjungia infraraudonųjų spindulių lemputę tamsoje, **Stay Off** palieka ją visada išjungtą.
- **Dvipusis garsas:** kameroje yra mikrofonas ir garsiakalbis.
- **Laiko intervalų įrašymas (time lapse)** palaikomas.
- **Debesija:** Reolink Cloud yra pasirenkama ir prieinama tik kai kuriose šalyse.
- **Išmanieji namai:** Google Assistant ir Alexa.

- **Kompiuteris:** pagal techninius duomenis Windows ir macOS, telefone iOS ir Android. Vienu metu galima iki 12 vaizdo srautų (2 pagrindiniai srautai ir 10 antrinių srautų).
- **Automatinis programinės aparatinės įrangos atnaujinimas:** kameros nustatymai › **Administration** › **Update Device** › **Auto Update**. Tada kamera, radusi naują programinę aparatinę įrangą, atsinaujina pati.

Kadrų dažnio ir bitų spartos (1024 kbit/s) naudotojas keisti negali. Techniniuose duomenyse kadrų dažnis vienoje vietoje nurodytas 15 kadrų/s (fiksuotas), kitoje – 20 kadrų/s esant nuolatiniam maitinimui; instrukcijoje pateikiami abu.

Rekomendacija pradžiai
Pirminį nustatymą atlikite patalpoje šalia maršrutizatoriaus ir prieš gręždami patikrinkite „Wi-Fi“ signalą montavimo vietoje. Lauke naudojamai kamerai pasirinkite 2,4 GHz tinklą arba 5 GHz kanalą už intervalo nuo 5150 iki 5350 MHz ribų (4.2 skyrius). Naudokite tik ličio AA baterijas ir atsižvelkite į tai, kad kameros darbo temperatūra yra nuo −10 °C. Jei netoliese yra elektros lizdas, galite naudoti nuolatinį maitinimą iš 5 V adapterio.

7. MicroSD kortelė

1. Išjunkite kamerą, atstumkite fiksatorių ir nuimkite baterijų dangtelį. Kortelės lizdas yra po baterijų dangteliu.
2. Įdėkite microSD kortelę į lizdą tinkama puse.
3. Uždėkite dangtelį atgal, sandariai jį užspauskite ir užfiksuokite fiksatorių.

- **Tinkama kortelė:** microSD iki 256 GB.
- **Jei kamera kortelės neaptinka:** patikrinkite, ar kortelė įdėta teisingai ir atitinka reikalavimus. Suformatuokite kortelę kompiuteryje FAT32

failų sistema ir įdėkite atgal į kamerą. Jei galite, išbandykite kitą reikalavimus atitinkančią kortelę.

8. Priežiūra ir laikymas

- Kameros priekinę dalį retkarčiais nuvalykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar stiprių valiklių.
- Baterijų dangtelį laikykite sandariai uždarytą, o maitinimo lizdą – sausą, švarų ir be nešvarumų.
- Laikykite kameros programinę aparatinę įrangą atnaujintą (6 skyrius).
- Jei kamera ilgesnį laiką nebus naudojama, išimkite baterijas ir laikykite kamerą sausoje vietoje.
- **Gamyklinių nustatymų atkūrimas mygtuku:** nuimkite baterijų dangtelį, įjunkite kamerą (laikykite mygtuką nuspaudę 3 sekundes) ir įjungtoje kameroje tris kartus iš eilės paspauskite mygtuką. Trumpas pyptelėjimas reiškia, kad atkūrimas prasidėjo. Uždėkite dangtelį atgal, sandariai užspauskite ir užfiksuokite fiksatorių. Tada vėl pridėkite kamerą į programėlę (4 skyrius).

9. Gedimų šalinimas

Problema	Sprendimas
Kamera neįsijungia	Įdėkite naujas įprastas ličio AA baterijas ir patikrinkite, ar jos baterijų skyriuje įdėtos teisingai ir tvirtai laikosi.

Pirminio nustatymo metu kamera neprisijungia prie „Wi-Fi“	Patikrinkite „Wi-Fi“ slaptažodį. Perkelkite kamerą arčiau maršrutizatoriaus, kad signalas būtų stiprus. Maršrutizatoriuje pakeiskite šifravimą į WPA2-PSK arba WPA-PSK. Prireikus pakeiskite tinklo pavadinimą arba slaptažodį taip, kad pavadinimas būtų ne ilgesnis kaip 31 ženklas, o slaptažodį sudarytų tik klaviatūroje esantys ženklai. Patikrinkite maršrutizatoriaus nustatymus (4.2 skyrius). Jei tai nepadeda, kreipkitės į Reolink pagalbos tarnybą.
Kamera praranda „Wi-Fi“ ryšį	Būsenos lemputė iš mėlynos tampa raudona. Perkelkite kamerą arčiau maršrutizatoriaus arba naudokite signalo stiprintuvą. Iš naujo paleiskite kamerą ir maršrutizatorių. Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą. Išbandykite kitą maršrutizatorių arba telefono interneto dalijimąsi.
Kamera nereaguoja į judesį	Patikrinkite, ar programėlėje įjungtas PIR jutiklis, ir pabandykite padidinti jo jautrumą. Patikrinkite aptikimo jautrumą ir įrašymo bei pranešimų tvarkaraštį. Nenustatykite iš aptikimo išskirtų zonų ar objekto dydžio apribojimų. Iš naujo paleiskite kamerą; jei tai nepadeda, atkurkite gamyklinius nustatymus ir kamerą nustatykite iš naujo. Taip pat patikrinkite montavimą (5.1 skyrius).
Kamera neaptinka atminties kortelės	Žr. 7 skyrių.

Jei problema išlieka, rašykite adresu **info@skoopos.ee** (nurodykite užsakymo numerį) arba apsilankykite Reolink pagalbos centre support.reolink.com.

10. Techniniai duomenys

Jutiklis ir vaizdas	1/3,2" CMOS jutiklis; 1920 × 1080 (2 MP), 15 kadrų/s maitinant iš baterijų, 20 kadrų/s esant nuolatiniam maitinimui; H.264; bitų sparta 1024 kbit/s
Objektyvas ir matymo laukas	f = 2,3 mm, F2.2; 113,3° horizontaliai, 62,7° vertikaliai, 132° įstrižai
Naktinis vaizdas	1 infraraudonųjų spindulių lemputė 0,3 W, 850 nm; automatinis IR filtras
Aptikimas	PIR iki 10 m, 120° horizontaliai; judesys, žmogus, transporto priemonė, gyvūnas
Garsas	dvipusis garsas; įmontuotas mikrofonas ir garsiakalbis
„Wi-Fi“	2,4 GHz ir 5 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n; WPA/WPA2
Radijo siuntimo galia	nuo 2412 iki 2472 MHz iki 20 dBm; nuo 5150 iki 5350 MHz ir nuo 5470 iki 5725 MHz iki 23 dBm; nuo 5725 iki 5875 MHz iki 14 dBm (EIRP)
Maitinimas	AA baterijos (tik 1,5 V ličio) arba nuolatinis maitinimas 5 V, 1 A; USB-C lizdas; baterijų veikimo trukmė iki 9 mėnesių
Įrašymas	microSD iki 256 GB; aptikus įvykį; laiko intervalų įrašymas; Reolink Cloud (kai kuriose šalyse)
Išmanieji namai	Google Assistant, Alexa
Darbo aplinka	nuo −10 iki +55 °C; oro drėgmė nuo 20 iki 85 %; IP67
Matmenys ir svoris	Ø 68 × 68 × 28,86 mm; 108 g be baterijų

Trumpojoje instrukcijoje nurodytas 28,8 mm storis ir 108 g svoris. Lentelė remiasi techniniais duomenimis.

11. Garantija ir pretenzijos

Reolink kamerai suteikia 2 metų ribotą garantiją, kuri prasideda nuo pristatymo dienos. Jei naują gaminį užregistruosite Reolink svetainėje (**Register to Extend Your Warranty**), garantija pratęsiama 6 mėnesiais. Garantija taikoma tik gaminiams, įsigytiems oficialioje Reolink parduotuvėje arba iš įgalioto pardavėjo. Skoopos (Hexis OÜ) yra Reolink partneris. Dėl iš perpardavėjo įsigyto gaminio garantijos klausimų pagal Reolink sąlygas kreipkitės į pardavėją. Jei reikia techninės pagalbos, Reolink rekomenduoja prieš grąžinant gaminį kreiptis į jo pagalbos centrą (support.reolink.com).

Gamintojo garantija netaikoma: žalai dėl netinkamo naudojimo, pakeitimų, netinkamo elgesio ar ardymo; žalai dėl tvarkymo, laikymo, montavimo, kritimo, elektros tiekimo nutrūkimo ar elektros avarijos; žalai dėl ne Reolink baterijų naudojimo; žalai dėl ekstremalios temperatūros, atšiaurių oro sąlygų, stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos; perdažytiems arba savavališkai pakeistiems gaminiams; iš neįgaliotų kanalų įsigytiems, pamestiems ar pavogtiems gaminiams. Pakeisto gaminio garantija galioja iki pradinės garantijos pabaigos arba 90 dienų nuo pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis. Pasak Reolink, gamintojui užbaigus gaminio gyvavimo ciklą (EOL), jam dar ne mažiau kaip 3 metus teikiamas programinės įrangos palaikymas, įskaitant saugos atnaujinimus.

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite adresu **info@skoopos.ee** ir nurodykite užsakymo numerį. Prieš grąžinant gamintojas rekomenduoja atkurti kameros gamyklinius nustatymus ir išimti atminties kortelę.

12. Utilizavimas

Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad kameros negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, ją reikia surinkti atskirai. Prieš atiduodami įrenginį išimkite baterijas ir ištrinkite iš įrenginio asmens duomenis (pavyzdžiui, atminties kortelėje esančius įrašus). Seną įrenginį ir išsikrovusias baterijas nemokamai atiduokite į surinkimo punktą arba atliekų priėmimo aikštelę. Gamintojo teigimu, įgalioti pardavėjai paprašius gali nemokamai priimti iki trijų senų įrenginių pardavimo vietoje arba netoli jos. Pakuotę rūšiuokite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

13. Gamintojas ir atitiktis

Gamintojas: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkongas. Pagalba: support.reolink.com.
ES atsakingas asmuo (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vokietija, support@reolink.com.
Pardavėjas: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atitikties deklaracija: REOLINK INNOVATION LIMITED patvirtina, kad „Wi-Fi“ IP kamera Reolink Argus MagiCam atitinka radijo įrenginių direktyvą 2014/53/ES, RoHS direktyvą 2011/65/ES su pakeitimu (ES) 2015/863, su energija susijusių gaminių direktyvą 2009/125/EB ir prieinamumo direktyvą (ES) 2019/882. Taikytas saugos standartas EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 ir kibernetinio saugumo standartai EN 18031-1:2024 ir EN 18031-2:2024. Deklaracijos data – 05.07.2026. Visas tekstas pateiktas skoopos.ee prekės puslapio skiltyje „Dokumentai“ ir gamintojo pagalbos puslapyje support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/.

Gaminys neturi pagalbinių funkcijų. Neįgalus naudotojas gali naudotis įrenginiais su pagalbinėmis funkcijomis, pavyzdžiui, kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu su ekrano skaitytuvu. Regos ar judėjimo negalią turinčiam žmogui montuojant gali prireikti pagalbos. Sumontuotą gaminį galima visiškai valdyti programėle.

Naudojantis gaminiu, būtina sutikti su Reolink naudojimo sąlygomis ir privatumo politika (reolink.com).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais: Reolink Argus MagiCam Operational Instructions (B210, 2026 m. birželis, anglų kalbos dalis), Reolink Argus MagiCam techniniai duomenys, ES atitikties deklaracija (05.07.2026), Reolink garantijos sąlygos (reolink.com/warranty-and-return) ir Reolink pagalbos centro instrukcijos (support.reolink.com, peržiūrėta 21.11.2026).