Reolink B800W
4K „Wi-Fi“ cilindrinė kamera

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · kamera B800W (komplektas RLK12-800WB4) · Skoopos, versija 1.0 (2026 m. lapkritis)

Ši instrukcija yra gamintojo dokumentų santrauka lietuvių kalba tokia apimtimi, kokios reikia, kad kamerą galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Šaltiniai: gamintojo trumpoji instrukcija (Reolink Quick Start Guide modeliams RLK12-500WB4, RLK12-800WV4 ir RLK12-800WB4, EN/DE/FR/IT/ES; lietuvių kalbos joje nėra), komplekto techniniai duomenys, ES atitikties deklaracijos, Reolink prekės puslapis ir Reolink pagalbos centro (support.reolink.com) instrukcijos. Kai gamintojo dokumentai tarpusavyje skiriasi, instrukcijoje skirtumas nurodomas. Įrašymo įrenginio ir programėlės meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba. Atnaujinus programinę įrangą, meniu gali šiek tiek pasikeisti.

Kamera B800W priklauso komplektui RLK12-800WB4 ir veikia kartu su „Wi-Fi“ vaizdo įrašymo įrenginiu RLN12W: komplekto kameros be įrašymo įrenginio neveikia. Kamera vaizdą į įrašymo įrenginį perduoda „Wi-Fi“ ryšiu, tačiau maitinama iš savo maitinimo bloko. Įrašymo įrenginio nustatymas, įrašymas ir įrašų peržiūra aprašyti atskiroje įrašymo įrenginio instrukcijoje. **Norint pridėti kamerą ir nustatyti „Wi-Fi“, reikia prie įrašymo įrenginio prijungto monitoriaus arba televizoriaus ir pelės:** nei telefono programėlė, nei kompiuterio programa „Wi-Fi“ sinchronizavimo šiuo metu nepalaiko.

1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

Dėžutėje (pagal gamintojo prekės puslapį): vaizdo įrašymo įrenginys RLN12W, 4 kameros B800W, įrašymo įrenginio maitinimo blokas, 4

kamerų maitinimo blokai (12 V, 1 A), 4 balti maitinimo ilginamieji kabeliai, HDMI kabelis, USB pelė, 2 tinklo kabeliai (1 m).

Gamintojo trumpojoje instrukcijoje papildomai išvardyti varžtų rinkinys, montavimo angų šablonas, vaizdo stebėjimo lipdukas, trumpoji instrukcija ir vandeniui atsparus tinklo lizdo dangtelis (Waterproof Lid). Prekės puslapio dėžutės turinio sąraše jų nėra. Pasak Reolink pagalbos centro, vandeniui atsparaus dangtelio rinkinys prie nuolatinės srovės maitinimo „Wi-Fi“ kameros nepridedamas (5.3 skyrius).

Dėžutėje nėra monitoriaus ir VGA kabelio. Kameroje nėra atminties kortelės lizdo, visas vaizdo įrašas saugomas įrašymo įrenginio standžiajame diske.

Papildomai reikia (į komplektą neįeina):

- monitoriaus arba televizoriaus su HDMI arba VGA įėjimu nustatymui atlikti;
- atskiro elektros lizdo įrašymo įrenginiui ir kiekvienai kamerai;
- gręžtuvo ir atsuktuvo montavimui.

2. Dalys

Kamera	Kameros kabelis
1 antena (2 vnt.)	10 tinklo lizdas (RJ45)
2 tvirtinimo laikiklis	11 mygtukas Reset
3 aliumininis korpusas	12 maitinimo lizdas
4 prožektorius	
5 infraraudonųjų spindulių LED (2 vnt.)	
6 objektyvas	
7 dienos šviesos jutiklis	
8 įmontuotas mikrofonas	
9 garsiakalbis	

Numeriai atitinka gamintojo trumposios instrukcijos paveikslą. Tinklo lizdas, mygtukas Reset ir maitinimo lizdas yra ant iš kameros išeinančio kabelio. Komplekto kameros neturi savo UID kodo, UID turi tik įrašymo įrenginys (žr. įrašymo įrenginio instrukciją).

Sauga

- Naudokite tik komplekte esančius maitinimo blokus. Įrašymo įrenginio ir kamerų maitinimo blokai skirti naudoti tik patalpose ir sausoje vietoje.
- Įrašymo įrenginio maitinimo blokas (12 V, 2 A) ir kamerų maitinimo blokai (12 V, 1 A) yra tos pačios įtampos, bet skirtingos srovės. Jų nesupainiokite.
- Maitinimo lizdai neturi būti tiesiogiai veikiami vandens ar drėgmės ir neturi būti užkimšti nešvarumų. Kištuko jungtį palikite priedangoje, kad ant jos nelytų.
- Kameros apsaugos klasė IP67: ji veikia lyjant ir sningant, tačiau tai nereiškia, kad kamera veiktų po vandeniu. Įrašymo įrenginys apsaugos klasės neturi, jis skirtas naudoti tik patalpose.
- Kameras pritvirtinkite tvirtai, kad jos nenukristų.
- Neardykite kameros ir nebandykite jos taisyti patys. Gamintojo garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl ardymo, pakeitimų ar perdažymo.
- Įrenginius, smulkias dalis ir pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Radijo siųstuvas: pagal gamintojo trumpojoje instrukcijoje pateiktus radijo spinduliuotės pareiškimus įrenginius montuokite ir naudokite taip, kad tarp jų ir žmogaus kūno būtų ne mažiau kaip 20 cm.
- 5 GHz „Wi-Fi“: pagal gamintojo trumpojoje instrukcijoje pateiktą ES pareiškimą dažnių juostoje nuo 5150 iki 5350 MHz „Wi-Fi“ visose ES šalyse leidžiama naudoti tik patalpose (žr. 4.2 skyrių).
- Privatumas: kameros turi mikrofoną ir perduoda vaizdą bei garsą. Nukreipkite kameras taip, kad kaimyno langas ir gatvė kuo mažiau patektų į kadrą, ir informuokite žmones apie vaizdo stebėjimą.

3. Maitinimas

Įrašymo įrenginys maitinamas iš savo maitinimo bloko (12 V, 2 A, naudojama galia mažiau nei 10 W su 2 TB disku). Kiekviena kamera maitinama iš savo maitinimo bloko (12 V, 1 A, naudojama galia mažiau nei 12 W).

Maitinimo bloko kištuką prijunkite prie kameros kabelio maitinimo lizdo (12 dalis), o maitinimo bloką – prie elektros lizdo. Jei elektros lizdas yra toliau, naudokite pridedamą maitinimo ilginamąjį kabelį.

4. Kameros prijungimas prie įrašymo įrenginio

Pirminį nustatymą atlikite prieš montuodami kameras, pavyzdžiui, patalpoje ant stalo.

Įrašymo įrenginio pirminis nustatymas aprašytas įrašymo įrenginio RLN12W instrukcijoje. Atlikite jį prieš prijungdami kamerą.

4.1 Kamerų prijungimas prie įrašymo įrenginio „Wi-Fi“ tinklo

Tai galima padaryti tik per prie įrašymo įrenginio prijungtą monitorių. Pirmiausia pritvirtinkite antenas prie kameros ir įrašymo įrenginio.

1. Originaliu maitinimo bloku prijunkite kamerą prie elektros tinklo. Įrašymo įrenginio tinklo lizdai kamerai maitinimo netiekia.
2. Tinklo kabeliu prijunkite kameros kabelio tinklo lizdą (10 dalis) prie įrašymo įrenginio kamerų tinklo lizdo (LAN Port For IPC, žr. įrašymo įrenginio instrukciją).
3. Monitoriuje eikite į **Channel** › **Channel Management** ir įjunkite **Auto Add**: kamera prie įrašymo įrenginio pridedama automatiškai. Jei pakeitėte numatytąjį kameros slaptažodį (tuščią) arba neužtenka kanalų, automatinis pridėjimas gali neveikti.
4. Ekrane spustelėkite kamerą ir sinchronizuokite su ja „Wi-Fi“ duomenis (**Sync Wi-Fi Info**).

5. Kai ekrane pasirodys **Connection succeeded**, norėdami išeiti paspauskite **Cancel**.
6. Atjunkite tinklo kabelį ir palaukite kelias sekundes, kol kamera vėl prisijungs belaidžiu ryšiu.
7. Pakartokite veiksmus su kiekviena kamera. Sėkmingai nustačius „Wi-Fi“, kamerą galima montuoti norimoje vietoje.

Dėžutėje yra du 1 m tinklo kabeliai. Jei vienas iš jų jungia įrašymo įrenginį su maršrutizatoriumi, kameras junkite po vieną. Gamintojas, siekiant geriausio stabilumo, rekomenduoja „Wi-Fi“ duomenis sinchronizuoti iš įrašymo įrenginio tiesiai į kamerą.

Jei puslapis **Sync Wi-Fi Info** nepasirodo, eikite į **Network** › **WiFi** ir sinchronizuokite „Wi-Fi“ duomenis skiltyje **Device Connection(s)**. Jei ties kanalu rodomas pranešimas „Incorrect account name or password“, paspauskite **Modify** ir įveskite slaptažodį. Jei ties kanalu rodomas pranešimas „Connection failed“, ištrinkite kamerą mygtuku **Delete** ir pridėkite ją iš naujo.

4.2 2,4 GHz ar 5 GHz

Kameros ir įrašymo įrenginys palaiko abi dažnių juostas. Dažnių juostos pasirinkimas monitoriuje: **Network** › **Wi-Fi** › **Settings**, skiltyje **Saved network(s)** spustelėkite įrašymo įrenginio tinklą (**NVR Wi-Fi**) ir lange **Wi-Fi Band Preference** pasirinkite: **Auto** (gamintojo rekomendacija, kamera gali naudoti bet kurią dažnių juostą), **Only 5GHz** arba **Only 2.4GHz**. Pasak gamintojo, rankinį perjungimą palaiko naujausia įrašymo įrenginio aparatinės įrangos versija.

Lauke sumontuota kamera ir 5 GHz: dažnių juostą nuo 5150 iki 5350 MHz ES leidžiama naudoti tik patalpose. Jei kameros yra lauke, pasirinkite **Only 2.4GHz**.

Jei kamera yra toli nuo įrašymo įrenginio ir tarp jų daug kliūčių, gamintojas taip pat rekomenduoja išbandyti 2,4 GHz dažnių juostą.

4.3 „Wi-Fi“ tinklo keitimas

- **Kameros prijungimas prie kito „Wi-Fi“ tinklo:** šiuo metu tai galima tik monitoriuje, o įrašymo įrenginio ir kameros B800W programinė

aparatinė įranga turi būti naujausia. **Network** › **Wi-Fi**, skiltyje **Device Connection(s)** pasirinkite kamerą ir paspauskite jos **Settings**. Skiltyje **Other network(s)** (arba **Manual input**) pasirinkite tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite **Confirm**.

5. Montavimas

5.1 Vieta (gamintojo montavimo patarimai)

- Kameras montuokite įrašymo įrenginio „Wi-Fi“ veikimo zonoje. Gamintojo duomenimis, atstumas tarp įrašymo įrenginio ir kameros geriausiomis sąlygomis gali siekti iki 120 m.
- Nenukreipkite kameros į šviesos šaltinį.
- Nenukreipkite kameros į lango stiklą: infraraudonųjų spindulių LED, aplinkos šviesos ar būsenos lempučių atspindys lange gali pabloginti vaizdą.
- Nestatykite kameros šešėlyje, jei ji nukreipta į gerai apšviestą vietą. Geriausią vaizdą gausite, kai kamera ir stebima vieta yra vienodomis apšvietimo sąlygomis.
- Nemontuokite kameros ten, kur lietus ir sniegas krinta tiesiai ant objektyvo.
- Maitinimo lizdai neturi būti tiesiogiai veikiami vandens ar drėgmės.
- Rinkitės vietą atokiau nuo vandens nuotakų ir vietų, kuriose gali kauptis vanduo.
- Kamera gali veikti iki −10 °C šaltyje, nes veikianti kamera išskiria šilumą. Prieš montuodami kamerą lauke, galite kelioms minutėms ją įjungti patalpoje. Oficiali darbinė temperatūra – nuo −10 iki +55 °C (9 skyrius).

5.2 Kameros tvirtinimas

Antenos prieš tvirtinimą turi būti savo vietoje. Reolink pagalbos centras rekomenduoja geresniam „Wi-Fi“ ryšiui kameros antenas nukreipti į viršų

arba horizontaliai. Toliau pateikta bendra Reolink pagalbos centro instrukcija cilindrinėms kameroms.

1. Pagal montavimo angų šabloną (jei jis yra dėžutėje) išgręžkite angas.
2. Varžtais prisukite tvirtinimo laikiklio pagrindą. Kabelį perveskite per pagrinde esantį kabelio griovelį.
3. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę atlaisvinkite reguliavimo rankenėlę ir pasukite kamerą norima kryptimi.
4. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę priveržkite rankenėlę, kad kamera liktų vietoje.

Jei tvirtinimo laikiklis neturi rankenėlės, šešiakampiu raktu atlaisvinkite reguliavimo varžtą, pasukite kamerą norima kryptimi ir vėl priveržkite varžtą.

5.3 Kabelių jungčių apsauga

Pasak Reolink pagalbos centro, lauke sumontuotos kameros tinklo lizdą (RJ45) būtina uždengti vandeniui atspariu dangteliu. Jei kameros kabelyje yra integruotas dangtelis, užspauskite jį ant nenaudojamo tinklo lizdo. Tinka ir vandeniui atspari juosta arba paskirstymo dėžutė. Jei lauke naudojate tinklo kabelį, o vandeniui atsparaus dangtelio dėžutėje nėra, jį galima įsigyti atskirai.

Rekomendacija pradžiai

Pirminį nustatymą atlikite patalpoje ir prieš gręždami kiekvienoje montavimo vietoje patikrinkite, ar vaizdas pasiekia įrašymo įrenginį. Lauke naudojamoms kameroms pasirinkite 2,4 GHz (4.2 skyrius). Maitinimo blokus ir kištukų jungtis įrenkite sausoje vietoje.

6. Aptikimas ir kameros funkcijos

Aptikimo, įrašymo ir pranešimų nustatymai yra įrašymo įrenginio meniu, žr. įrašymo įrenginio RLN12W instrukciją.

Komplekto kameros programėlėje atsiranda per įrašymo įrenginį, atskirai jų pridėti nereikia. Nustatę įrašymo įrenginį, tiesioginį vaizdą galėsite žiūrėti iš karto.

- **Aptikimas:** judesio, žmogaus, transporto priemonės ir gyvūno aptikimas.
- **Prožektorius:** pagal gamintojo DUK prožektorius pagal numatytuosius nustatymus įsijungia aptikus judesį. Galite jį išjungti arba pakeisti ryškumą. Jei prožektoriai išjungti, naktinis vaizdas yra nespalvotas.
- **Dvipusis garsas:** kameroje yra mikrofonas ir garsiakalbis. Pagal gamintojo prekės puslapį ši funkcija šiuo metu prieinama tik Reolink programėlėje ir Client. Pagal bendrą Reolink pagalbos centro pastabą su prie įrašymo įrenginio prijungtomis kameromis dvipusio garso naudoti negalima (išimtis – įrašymo įrenginys RLN36), todėl patikrinkite, ar ši funkcija prieinama jūsų programėlėje.

7. Priežiūra, laikymas ir nustatymų atkūrimas

- Objektyvą retkarčiais nuvalykite minkšta švaria šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar stiprių valiklių.
- Nenaudojamus įrenginius laikykite sausoje vietoje.
- **Programinė aparatinė įranga:** įrenginio programinę aparatinę įrangą atnaujinkite internetu Reolink programėlėje, Client arba įrašymo įrenginio meniu, kai jis prijungtas prie interneto. Galite įjungti automatinį atnaujinimą (**Auto Update**). Atnaujinimo metu nenutraukite maitinimo ir tinklo ryšio. Jei įrenginys atnaujinimo internetu nepalaiko arba atnaujinti nepavyksta, atnaujinkite rankiniu būdu: pasirinkite modelį ir aparatinės įrangos versiją atitinkančią programinę aparatinę įrangą. Programinės aparatinės įrangos failai yra Reolink atsisiuntimų centre (Download Center). Įrašymo įrenginio aparatinės ir programinės aparatinės įrangos versiją matysite monitoriuje: **Settings** › **System** ›

Info, kameros versiją: **Settings** › **Camera**, pasirinkite kanalą ir **More Info**.

- **Kameros atkūrimas mygtuku Reset:** atjunkite kameros maitinimą. Laikykite nuspaudę ant kameros kabelio esantį mygtuką Reset (11 dalis) ir, laikydami mygtuką nuspaustą, vėl prijunkite kameros maitinimą. Laikykite mygtuką maždaug 10 sekundžių ir atleiskite. Atkūrus nustatymus, naudotojo vardas yra admin, o slaptažodžio nėra, ir kamerą reikia nustatyti iš naujo (4.1 skyrius).

8. Gedimų šalinimas

Problema	Sprendimas
Monitoriuje nėra kameros vaizdo	Patikrinkite, ar kamera gauna maitinimą: uždenkite infraraudonųjų spindulių LED ir pažiūrėkite, ar jie įsijungia. Slaptažodžio klaida: **Settings** › **Channel**, paspauskite **Modify** ir įveskite teisingą slaptažodį. Pamiršę slaptažodį atkurkite kameros nustatymus (tada slaptažodis pagal numatytuosius nustatymus yra tuščias). Kameros nėra kanale: **Settings** › **Channel**, spustelėkite kanalą ir pasirinkite kamerą. Jei visi kanalai užimti, ištrinkite ryšio neturinčią kamerą.
Atjungus tinklo kabelį nėra „Wi-Fi“ ryšio	Tinklo kabeliu prijunkite kamerą prie įrašymo įrenginio ir monitoriuje sinchronizuokite „Wi-Fi“ duomenis (**Network** › **Wi-Fi** › **Settings**). Sumontuokite kamerą įrašymo įrenginio veikimo zonoje. Pritvirtinkite antenas prie kameros ir įrašymo įrenginio. Atnaujinkite įrašymo įrenginio ir kameros programinę aparatinę įrangą. Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ pavadinime ir slaptažodyje nėra specialiųjų simbolių.

Kamera visiškai atsijungė nuo įrašymo įrenginio	Paleiskite kamerą ir įrašymo įrenginį iš naujo. Jei buvo pakeistas įrašymo įrenginio „Wi-Fi“ pavadinimas ar slaptažodis, atkurkite „Wi-Fi“ nustatymus (žr. įrašymo įrenginio instrukciją). Jei įmanoma, perkelkite kamerą arčiau įrašymo įrenginio. Tinklo kabeliu prijunkite kamerą prie įrašymo įrenginio: jei taip veikia, vėl prijunkite ją prie „Wi-Fi“. Jei neveikia, kreipkitės į Reolink pagalbos tarnybą arba pardavėją.
„Wi-Fi“ ryšys nestabilus	Išbandykite 2,4 GHz dažnių juostą (4.2 skyrius). Tarp kameros ir įrašymo įrenginio išlaikykite kuo tiesesnį signalo kelią. Prireikus gamintojas rekomenduoja prijungti kamerą prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ arba naudoti „Wi-Fi“ stiprintuvą, kurio tinklo pavadinimas skiriasi nuo įrašymo įrenginio tinklo pavadinimo. Toliau esančią kamerą galite kabeliu prijungti prie įrašymo įrenginio tinklo lizdo.
Objektyvas aprasojęs arba ant jo yra vandens	Iš išorės nuvalykite objektyvą minkšta sausa šluoste ir palikite kamerą įjungtą kelioms valandoms. Jei tai nepadeda, kreipkitės į Reolink pagalbos tarnybą arba pardavėją.

Jei problema išlieka, rašykite adresu **info@skoopos.ee** (nurodykite užsakymo numerį) arba apsilankykite Reolink pagalbos centre support.reolink.com.

9. Techniniai duomenys

Jutiklis	1/2,7" CMOS jutiklis
Vaizdas	3840 × 2160 (8 MP), 20 kadrų/s; matymo laukas 88,8° horizontaliai, 45,2° vertikaliai, 106,2° įstrižai
Vaizdo įrašas	H.265/H.264; pagrindinis srautas nuo 2048 iki 5120 kbit/s (numatytasis 4096 kbit/s)

Naktinis vaizdas	infraraudonieji spinduliai iki 30 m, 2 × 1,8 W, 850 nm LED, automatinis IR filtras; spalvotas naktinis vaizdas su prožektoriumi 1 × 4,3 W, 6500 K
Garsas	dvipusis, įmontuotas mikrofonas ir garsiakalbis
Maitinimas	12 V nuolatinė srovė, 1 A, mažiau nei 12 W
Sąsajos	maitinimo lizdas, RJ45 10/100 Mbit/s, mygtukas Reset
„Wi-Fi“	IEEE 802.11a/ac/ax/b/g/n, 2,4 GHz ir 5 GHz, WPA/WPA2/WPA3
Aptikimas	judesys, žmogus, transporto priemonė, gyvūnas
Darbo aplinka	nuo −10 iki +55 °C; oro drėgmė nuo 10 iki 90 %; IP67
Matmenys ir svoris	Ø 67 × 187 mm; 486 g

10. Garantija ir pretenzijos

Reolink komplektui suteikia 2 metų ribotą garantiją, kuri prasideda nuo pristatymo dienos. Jei naują gaminį užregistruosite Reolink svetainėje (**Register to Extend Your Warranty**), garantija pratęsiama 6 mėnesiais. Garantija taikoma gaminiams, įsigytiems oficialioje Reolink parduotuvėje arba iš įgalioto pardavėjo. Skoopos (Hexis OÜ) yra Reolink partneris. Dėl iš perpardavėjo įsigyto gaminio garantijos ir pakeitimo klausimų pagal Reolink sąlygas kreipkitės į pardavėją.

Gamintojo garantija netaikoma: žalai dėl netinkamo naudojimo, pakeitimų, netinkamo elgesio ar ardymo; žalai dėl tvarkymo, laikymo, montavimo, kritimo, elektros tiekimo nutrūkimo ar elektros avarijos; žalai dėl ne Reolink akumuliatorių naudojimo; žalai dėl ekstremalios temperatūros, atšiaurių oro sąlygų, stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos; perdažytiems arba savavališkai atidarytiems ar pakeistiems gaminiams; iš

neįgaliotų kanalų įsigytiems, pamestiems ar pavogtiems gaminiams. Pakeisto gaminio garantija galioja iki pradinės garantijos pabaigos arba 90 dienų nuo pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis. Pirkimo dokumentą išsaugokite: jame turi būti nurodyta pirkimo data, modelis, kiekis ir pardavėjas. Pasak Reolink, gamintojui užbaigus gaminio gyvavimo ciklą (EOL), jam dar ne mažiau kaip 3 metus teikiamas programinės įrangos palaikymas, įskaitant saugos atnaujinimus.

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite adresu **info@skoopos.ee** ir nurodykite užsakymo numerį. Jei grąžinate visą komplektą, prieš grąžindami išimkite iš įrašymo įrenginio standųjį diską arba jį suformatuokite: gamintojas neatsako už duomenų praradimą ir grąžintų duomenų laikmenų atgal nesiunčia.

11. Utilizavimas

Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad įrašymo įrenginio, kamerų ir maitinimo blokų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną įrenginį nemokamai atiduokite į elektronikos atliekų surinkimo punktą, atliekų priėmimo aikštelę arba pardavėjui. Pakuotę rūšiuokite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

12. Gamintojas ir atitiktis

Gamintojas: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkongas. Pagalba: support.reolink.com.
ES atsakingas asmuo (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vokietija, support@reolink.com.
Pardavėjas: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atitikties deklaracijos: REOLINK INNOVATION LIMITED patvirtina, kad „Wi-Fi“ vaizdo įrašymo įrenginys Reolink RLN12W ir „Wi-Fi“ IP kamera Reolink B800W atitinka radijo įrenginių direktyvą 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES ir RoHS direktyvą 2011/65/ES su pakeitimu (ES) 2015/863. Taikytas saugos standartas – EN 62368-1:2020+A11:2020. Deklaracijos išduotos 03.03.2025. Visas įrašymo įrenginio deklaracijos tekstas pateiktas skoopos.ee prekės puslapio skiltyje „Dokumentai“, deklaraciją taip pat galima atsisiųsti iš Reolink prekės puslapio.

Naudojantis gaminiu, būtina sutikti su Reolink naudojimo sąlygomis ir privatumo politika (reolink.com).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais: Reolink Quick Start Guide RLK12-500WB4, RLK12-800WV4, RLK12-800WB4 (QSG1_A, 2023 m. gruodis, Reolink atsisiuntimų centre – 2024 m. kovas, EN 1–18 psl.), Reolink RLK12-800WB4 techniniai duomenys, ES atitikties deklaracijos RLN12W ir B800W (03.03.2025), Reolink prekės puslapis (reolink.com/product/rlk12-800wb4), Reolink garantijos sąlygos (reolink.com/warranty-and-return) ir Reolink pagalbos centro instrukcijos (support.reolink.com, peržiūrėta 08.11.2026).