# Reolink Duo 2 WiFi
# vaizdo stebėjimo kamera su dviem objektyvais

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · modelis Duo 2 WiFi (Duo Series W730) · Skoopos, versija 1.0 (2026 m. spalis)

Ši instrukcija yra gamintojo dokumentų santrauka lietuvių kalba tokia apimtimi, kokios reikia, kad kamerą galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Šaltiniai: gamintojo trumpoji instrukcija (Reolink Duo 2 WiFi Operational Instruction, 2024 m. kovas, EN/DE/FR/IT/ES; lietuvių kalbos joje nėra), gamintojo techniniai duomenys, ES atitikties deklaracija ir Reolink pagalbos centro (support.reolink.com) instrukcijos. Programėlės meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba. Atnaujinus programinę įrangą, programėlės meniu gali šiek tiek pasikeisti.

Kamera turi du objektyvus, kurių vaizdai sujungiami į vieną 180 laipsnių vaizdą tiek tiesioginiame vaizde, tiek įraše. Kamerai maitinti reikia elektros lizdo, o tinklo ryšiui – „Wi-Fi“ tinklo arba tinklo kabelio.

## 1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

**Dėžutėje:** kamera, maitinimo adapteris, maitinimo ilginamasis kabelis, 1 m tinklo kabelis, tvirtinimo plokštelė, montavimo angų šablonas, varžtų maišelis, vaizdo stebėjimo lipdukas, trumpoji instrukcija.

**Papildomai reikia (į komplektą neįeina):**

- elektros lizdo šalia montavimo vietos. Kamera maitinama 12 V nuolatine srove, 2 A, iš pridedamo adapterio;
- „Wi-Fi“ tinklo (2,4 GHz arba 5 GHz) arba tinklo kabelio iki maršrutizatoriaus. Pirminiam nustatymui pagal gamintojo trumpąją

instrukciją kamera tinklo kabeliu prijungiama prie maršrutizatoriaus LAN lizdo (3 skyrius);

- microSD atminties kortelės iki 512 GB, jei norite įrašus saugoti pačios kameros kortelėje. Atminties kortelės dėžutėje nėra;
- išmaniojo telefono su Reolink programėle (Reolink App, iOS arba Android) arba kompiuterio su Reolink Client (Windows, macOS);
- gręžtuvo ir atsuktuvo montavimui.

## 2. Dalys

| Priekinė pusė ir laikiklis | Kitos dalys ir kabeliai |
|---|---|
| antenos | microSD kortelės lizdas |
| objektyvai (du) | mygtukas Reset (atstatymo anga šalia microSD lizdo) |
| dienos šviesos jutiklis | garsiakalbis |
| prožektoriai | maitinimo lizdas (ant kabelio) |
| infraraudonųjų spindulių LED | tinklo lizdas (ant kabelio) |
| mikrofonas | vandeniui atsparus dangtelis (ant kabelio jungties) |
| tvirtinimo laikiklis | |

Dalių pavadinimai pateikti pagal gamintojo trumpąją instrukciją ir techninius duomenis. MicroSD lizdas ir mygtukas Reset yra po kameros metaliniu dangteliu, kuris atsukamas atsuktuvu (pagal Reolink pagalbos centro atstatymo instrukciją).

**Sauga**

- Kamera maitinama 12 V 2 A nuolatine srove. Naudokite pridedamą maitinimo adapterį.
- Maitinimo ir tinklo lizdai neturi būti tiesiogiai veikiami vandens ar drėgmės ir neturi būti užkimšti nešvarumų. Kabelių jungtis sumontuokite taip, kad jos būtų apsaugotos nuo vandens.
- Kameros apsaugos klasė IP67: ji veikia lyjant ir sningant, tačiau tai nereiškia, kad kamera veiktų po vandeniu.
- Neardykite kameros ir nebandykite jos taisyti patys (išskyrus microSD lizdo dangtelį). Gamintojo garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl ardymo, pakeitimų ar perdažymo.
- Kamerą, smulkias dalis (varžtus, kaiščius) ir pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Radijo siųstuvas: pagal gamintojo trumpojoje instrukcijoje pateiktus radijo spinduliuotės pareiškimus kamerą montuokite ir naudokite taip, kad tarp jos ir žmogaus kūno būtų ne mažiau kaip 20 cm.
- 5 GHz „Wi-Fi“: pagal gamintojo ES atitikties pareiškimą dažnių juostoje nuo 5150 iki 5350 MHz „Wi-Fi“ visose ES šalyse leidžiama naudoti tik patalpose (žr. 3.4 skyrių).
- Privatumas: kamera įrašo vaizdą ir garsą. Nukreipkite kamerą taip, kad kaimyno kiemas ir gatvė kuo mažiau patektų į kadrą, ir informuokite žmones apie vaizdo stebėjimą (dėžutėje yra vaizdo stebėjimo lipdukas).

## 3. Prijungimas ir pirminis nustatymas

Pagal gamintojo trumpąją instrukciją pirminis nustatymas prieš montavimą atliekamas taip:

1. Tinklo kabeliu prijunkite kamerą prie maršrutizatoriaus LAN lizdo (pridedamas 1 m tinklo kabelis).

2. Maitinimo adapteriu prijunkite kamerą prie elektros tinklo.
3. Atsisiųskite ir paleiskite Reolink programėlę (telefone) arba Reolink Client (kompiuteryje: reolink.com › Support › App & Client) ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

### 3.1 Su programėle (telefonu)

Reolink pagalbos centro instrukcija, kaip „Wi-Fi“ kamerą su LAN lizdu nustatyti naudojant tinklo kabelį (instrukcijos modelių sąraše Duo 2 WiFi nėra, tačiau veiksmai atitinka trumpojoje instrukcijoje pateiktą prijungimo schemą):

1. Jei telefonas, kamera ir maršrutizatorius yra tame pačiame tinkle, o programėlės nustatymuose įjungta **Add Device Automatically**, pasirinkite kamerą puslapyje **Devices** ir pereikite prie 3 veiksmo. Kitu atveju programėlėje viršuje dešinėje paspauskite **+** ir nuskenuokite ant kameros esantį QR kodą.
2. Pasirinkite **Choose Network Cable Connection**, patikrinkite, ar kamera prijungta taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir paspauskite **Access the Camera**.
3. Sukurkite kamerai slaptažodį ir pavadinimą.
4. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio jungsis kamera, įveskite jo slaptažodį ir paspauskite **Save**.
5. Paspauskite **Finish**. Tiesioginį vaizdą dabar galima naudoti.

### 3.2 Su kompiuteriu (pasirinktinai)

1. Kamera maitinama ir tinklo kabeliu prijungta prie to paties maršrutizatoriaus kaip ir kompiuteris. Paleiskite Reolink Client ir paspauskite **+**: tame pačiame tinkle esanti kamera randama automatiškai (prireikus paspauskite atnaujinimo mygtuką).
2. Paspauskite **Add**, pasirinkite **Network Cable** ir **Confirm**, sukurkite slaptažodį bei pavadinimą ir paspauskite **Finish**.

3. „Wi-Fi“ nustatymas: **Camera Settings** › **Network** › „Wi-Fi“ nustatymų piktograma, pasirinkite tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite **Connect**.

### 3.3 Perėjimas prie „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi“ tinklo keitimas

Programėlėje: kameros nustatymai › **More Features** › **Wi-Fi**, pasirinkite tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite **Save**. Patikrinkite, ar **Current Wi-Fi** rodo tinkamą tinklą. Tada tinklo kabelį galite atjungti. Jei atjungus kabelį kamera neprisijungia prie „Wi-Fi“, vėl prijunkite ją kabeliu prie maršrutizatoriaus ir iš naujo nustatykite „Wi-Fi“. Kamera gali likti ir nuolat prijungta tinklo kabeliu.

### 3.4 2,4 GHz ar 5 GHz

Kamera palaiko abi dažnių juostas. Pasak Reolink pagalbos centro, 2,4 GHz ryšio aprėptis didesnė ir jis geriau prasiskverbia pro sienas, o 5 GHz ryšys spartesnis, tačiau jo aprėptis mažesnė ir esant silpnam signalui jis gali nutrūkti. Gamintojas rekomenduoja pradėti nuo 2,4 GHz ir pereiti prie 5 GHz (pasirinkite maršrutizatoriaus 5 GHz tinklą), kai signalas stiprus. Naudojant 2,4 GHz, gamintojas rekomenduoja maršrutizatoriuje kanalus nuo 1 iki 11.

**Lauke sumontuota kamera ir 5 GHz:** dažnių juostą nuo 5150 iki 5350 MHz ES leidžiama naudoti tik patalpose. Jei kamera yra lauke, naudokite 2,4 GHz tinklą arba tokį 5 GHz kanalą, kuris nepatenka į intervalą nuo 5150 iki 5350 MHz (kanalai nuo 36 iki 64 patenka į šį intervalą). Kanalą pasirinksite maršrutizatoriaus nustatymuose.

## 4. Montavimas

### 4.1 Vieta (gamintojo montavimo patarimai)

- Nenukreipkite kameros į šviesos šaltinį.
- Nenukreipkite kameros į lango stiklą: infraraudonųjų spindulių LED, aplinkos šviesos ar būsenos lempučių atspindys lange pablogina

vaizdą.

- Nestatykite kameros šešėlyje, jei ji nukreipta į gerai apšviestą vietą. Geriausią vaizdą gausite, kai kamera ir stebima vieta yra vienodomis apšvietimo sąlygomis.
- Nemontuokite kameros ten, kur lietus ir sniegas krinta tiesiai ant objektyvo.
- Maitinimo ir tinklo lizdai neturi būti tiesiogiai veikiami vandens ar drėgmės.
- Kairįjį ir dešinįjį objektyvus laikykite tame pačiame aukštyje (kamera sumontuota lygiai).
- Kamera gali veikti iki −25 °C šaltyje, nes veikianti kamera išskiria šilumą. Esant labai šaltam orui, prieš montuodami kamerą lauke galite kelioms minutėms ją įjungti patalpoje. Oficiali darbinė temperatūra – nuo −10 iki +55 °C (8 skyrius).

### 4.2 Ant sienos arba lubų

1. Pagal montavimo angų šabloną išgręžkite angas.
2. Dviem viršutiniais varžtais prisukite tvirtinimo plokštelę prie sienos arba lubų. Prireikus naudokite pridedamus kaiščius.
3. Užkabinkite kamerą ant plokštelės ir užfiksuokite ją apatiniu varžtu.
4. Kad matymo laukas būtų geriausias, atlaisvinkite tvirtinimo laikiklio reguliavimo varžtą, pasukite kamerą norima kryptimi ir priveržkite varžtą.

Gamintojo trumpojoje instrukcijoje montavimo ant lubų tekstas toks pat kaip montavimo ant sienos. Kamerą galima montuoti ant sienos arba lubų.

## 5. MicroSD kortelė ir įrašymas

1. Atjunkite kameros maitinimą.
2. Atsuktuvu atsukite kameros metalinį dangtelį, po kuriuo yra microSD lizdas.

3. Įkiškite iki 512 GB microSD kortelę į lizdą ir vėl prisukite dangtelį, kad lizdas būtų apsaugotas nuo vandens.
4. Kortelės būseną matysite ir prireikus kortelę suformatuosite programėlėje: kameros nustatymai › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Formatuojant ištrinami visi kortelėje esantys įrašai. Po formatavimo kamera per kelias minutes persikrauna. Atminties kortelės nustatymus galima matyti tik naudojant administratoriaus paskyrą.

- **Įrašymo būdai:** aptikus judesį (numatytasis), pagal tvarkaraštį arba visą parą (24/7). Kamera palaiko ir pagreitintą filmavimą (time lapse).
- **Kortelė nėra privaloma:** pasak gamintojo, įrašus galima saugoti ir Reolink vaizdo įrašymo įrenginyje (NVR) arba FTP serveryje.
- **Kortelė pilna:** jei įjungtas perrašymas, seniausi įrašai perrašomi ir kortelės nereikia formatuoti rankiniu būdu. Nustatymas: kameros nustatymai › **More Features** › **Storage** › **Overwrite Recordings**. Kai kuriuose modeliuose tai jungiklis, kituose galima pasirinkti dienų skaičių. Jei pasirinksite dienų skaičių, įrašai, senesni nei nurodytas dienų skaičius, ištrinami net ir tada, kai kortelė nėra pilna. Jei pasirinksite **No Overwrite**, kortelei prisipildžius kamera nustos įrašinėti.

## 6. Pagrindinės programėlės funkcijos

- **Tiesioginis vaizdas:** abiejų objektyvų vaizdai sujungiami į vieną kadrą tiek tiesioginiame vaizde, tiek peržiūrint įrašus.
- **Aptikimas:** judesio, žmogaus, transporto priemonės ir gyvūno aptikimas. Vietas, kuriose judesys neturi kelti pavojaus signalų (gatvė, kaimyno kiemas), galite išskirti: kameros nustatymai › **Smart Detection** › **Non-Detection Zone**, uždažykite šias vietas ir paspauskite **Save**. Duo kameroje zona nustatoma kiekvienam objektyvui atskirai (**Camera 1** ir **Camera 2**).

- **Pranešimai:** jei kameroje įjungti pranešimai ir teisingai nustatyti pavojaus signalų nustatymai, kamera į telefoną siunčia programėlės pranešimą (ne SMS).
- **Prožektoriai:** tiesioginiame vaizde prožektorių įjungsite ir išjungsite žibintuvėlio piktograma. Režimai: kameros nustatymai › **Light** › **Spotlight** › **Modes**: **Off** (neįsijungia, išskyrus įjungimą rankiniu būdu), **Night Smart Mode** (įsijungia naktį ką nors aptikus; galite pasirinkti, kokie aptikimai jį įjungia, pvz., tik žmogaus) ir **Timer Mode** (šviečia nustatytu laiku). Tame pačiame puslapyje galima keisti ryškumą. Galimi režimai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio ir aparatinės įrangos.
- **Naktinis vaizdas:** dienos ir nakties režimai persijungia automatiškai. Infraraudonųjų spindulių naktinis vaizdas siekia iki 30 m, su prožektoriais naktinis vaizdas yra spalvotas.
- **Dvipusis garsas:** kameroje yra mikrofonas ir garsiakalbis. Per programėlę arba Client galite kalbėtis su prie kameros esančiu žmogumi.
- **Išmanieji namai:** kamera veikia su Google Assistant.
- **Kita programinė įranga:** kamera, be kita ko, palaiko ONVIF ir RTSP. Jei trečiųjų šalių programinė įranga neprisijungia, Reolink Client patikrinkite, ar įjungti prievadai: **Device Settings** › **Network** › **Advanced** › **Port Settings** (RTSP ir kiti prievadai pagal numatytuosius nustatymus gali būti išjungti).
- **Naudotojai:** iki 20 naudotojų (1 administratorius ir 19 naudotojų), vienu metu iki 12 vaizdo srautų.

**Rekomendacija pradžiai**

Pirminį nustatymą atlikite patalpoje naudodami tinklo kabelį, o prieš gręždami patikrinkite „Wi-Fi“ signalą montavimo vietoje. Lauke naudojamai kamerai pasirinkite 2,4 GHz tinklą arba 5 GHz kanalą už intervalo nuo 5150 iki 5350 MHz ribų (3.4 skyrius). Atminties kortelėje įjunkite perrašymą – tada įrašymas nesustos dėl pilnos kortelės. Kabelių jungtį sumontuokite po stogo karnizu arba dėžutėje, kur vanduo nelyja tiesiai ant jos.

## 7. Priežiūra, laikymas ir gedimų šalinimas

- Objektyvą retkarčiais nuvalykite minkšta švaria šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar stiprių valiklių.
- Kameros programinę aparatinę įrangą nuolat atnaujinkite: atnaujinimai pateikiami Reolink atsisiuntimų centre (Download Center, support.reolink.com).
- Nenaudojamą kamerą laikykite sausoje vietoje.
- **Gamyklinių nustatymų atkūrimas:** atjunkite kameros maitinimą ir atsukite metalinį dangtelį. Įkiškite smeigtuką į atstatymo angą šalia microSD lizdo ir, laikydami jį nuspaustą, vėl įjunkite kameros maitinimą. Palaikykite maždaug nuo 10 iki 15 sekundžių ir atleiskite: iš kameros pasigirdęs trumpas garsas arba melodija reiškia, kad atkūrimas pavyko. Kamera maitinama, kai šviečia infraraudonųjų spindulių lemputės arba prožektoriai. Po atkūrimo kamerą programėlėje reikia nustatyti iš naujo (3 skyrius).

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Kamera neįsijungia | Prijunkite kamerą prie kito elektros lizdo. Išbandykite kitą veikiantį 12 V 2 A nuolatinės srovės adapterį. Jei tai nepadeda, kreipkitės į Reolink pagalbos tarnybą arba pardavėją. |

| | |
|---|---|
| Vaizdas neryškus | Patikrinkite, ar ant objektyvo nėra nešvarumų, dulkių ar voratinklių, ir nuvalykite jį minkšta švaria šluoste. Nukreipkite kamerą į gerai apšviestą vietą – apšvietimas labai veikia vaizdą. Atnaujinkite kameros programinę aparatinę įrangą iki naujausios versijos. Atkurkite kameros gamyklinius nustatymus ir patikrinkite dar kartą. |
| Kamera neprisijungia prie „Wi-Fi“ | Tinklo kabeliu prijunkite kamerą prie maršrutizatoriaus ir iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ (3.3). Išbandykite kitą dažnių juostą (2,4 GHz arba 5 GHz), o naudodami 2,4 GHz – kanalą nuo 1 iki 11 (3.4). |
| Trečiųjų šalių programinė įranga neprisijungia | Reolink Client įjunkite RTSP ir kitus prievadus (6 skyrius, „Kita programinė įranga“). |
| Naktinis vaizdas pro lango stiklą prastas | Infraraudonųjų spindulių ir kita šviesa atsispindi nuo stiklo. Sumontuokite kamerą taip, kad ji nežiūrėtų pro langą (4.1). |

Jei problema išlieka, rašykite adresu **info@skoopos.ee** (nurodykite užsakymo numerį) arba apsilankykite Reolink pagalbos centre support.reolink.com.

## 8. Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| **Jutiklis ir objektyvas** | 1/2,7" CMOS jutikliai; f = 3,2 mm, F2.0, fiksuotas |
| **Vaizdas** | 4608 × 1728 (8 MP), iki 20 kadrų/s; matymo laukas 180° horizontaliai, 60° vertikaliai |

| | |
|---|---|
| **Vaizdo įrašas** | H.265; pagrindinis srautas nuo 4 iki 20 kadrų/s (numatytasis 20), nuo 3072 iki 10 240 kbit/s (numatytasis 5120); papildomas srautas nuo 4 iki 20 kadrų/s (numatytasis 10), nuo 256 iki 2048 kbit/s (numatytasis 1024) |
| **Naktinis vaizdas** | infraraudonieji spinduliai iki 30 m, 6 × 850 nm LED, automatinis IR filtras; spalvotas naktinis vaizdas su prožektoriais 8 × 5 W, 6500 K |
| **Garsas** | dvipusis, įmontuotas mikrofonas ir garsiakalbis |
| **Maitinimas** | 12 V nuolatinė srovė, 2 A |
| **Sąsajos** | maitinimo lizdas, RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, mygtukas Reset, microSD lizdas (iki 512 GB) |
| **„Wi-Fi“** | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz ir 5 GHz, WPA/WPA2/WPA3 |
| **Radijo siuntimo galia** | 2,4 GHz EIRP mažiau nei 20 dBm; 5 GHz EIRP mažiau nei 20 dBm; 5,8 GHz EIRP mažiau nei 14 dBm |
| **Aptikimas ir įrašymas** | judesys, žmogus, transporto priemonė, gyvūnas; aptikus judesį (numatytasis), pagal tvarkaraštį, 24/7; pagreitintas filmavimas |
| **Programinė įranga** | Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), žiniatinklio naršyklė (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, FTP ir kt.; Google Assistant |
| **Darbo aplinka** | nuo −10 iki +55 °C; oro drėgmė nuo 10 iki 90 %; IP67 |
| **Matmenys ir svoris** | 195 × 103 × 56 mm; 700 g |

Gamintojo DUK gyvūnų aptikimą (katės ir šuns) vadina beta versija. Techniniuose duomenyse gyvūnų aptikimas nurodytas be šios pastabos.

## 9. Garantija ir pretenzijos

Reolink kamerai suteikia 2 metų ribotą garantiją, kuri prasideda nuo pristatymo dienos. Jei naują gaminį garantijos laikotarpiu užregistruosite Reolink svetainėje (Product Registration) arba Reolink programėlėje (**Extend Your Warranty**), garantija pratęsiama 6 mėnesiais. Garantija taikoma gaminiams, įsigytiems oficialioje Reolink parduotuvėje arba iš įgalioto Reolink pardavėjo. Skoopos (Hexis OÜ) yra Reolink partneris.

Gamintojo garantija netaikoma: žalai dėl netinkamo naudojimo, pakeitimų, netinkamo elgesio ar ardymo; žalai dėl tvarkymo, laikymo, montavimo, kritimo, elektros tiekimo nutrūkimo ar elektros avarijos; žalai dėl ne Reolink akumuliatorių naudojimo; žalai dėl ekstremalios temperatūros, atšiaurių oro sąlygų, stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos; perdažytiems arba savavališkai atidarytiems ar pakeistiems gaminiams; iš neįgaliotų kanalų įsigytiems, pamestiems ar pavogtiems gaminiams. Pakeisto gaminio garantija galioja iki pradinės garantijos pabaigos arba 90 dienų nuo pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis. Pirkimo dokumentą išsaugokite: jame turi būti nurodyta pirkimo data, modelis, kiekis ir pardavėjas. Pasak Reolink, gamintojui užbaigus gaminio gyvavimo ciklą (EOL), jam dar ne mažiau kaip 2 metus teikiamas programinės įrangos palaikymas, įskaitant saugos atnaujinimus.

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite adresu **info@skoopos.ee** ir nurodykite užsakymo numerį. Prieš grąžindami išimkite atminties kortelę arba ją suformatuokite: gamintojas neatsako už duomenų praradimą ir grąžintų atminties kortelių atgal nesiunčia.

## 10. Utilizavimas

Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas reiškia, kad kameros ir maitinimo adapterio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną įrenginį nemokamai atiduokite į elektronikos atliekų surinkimo punktą, atliekų priėmimo aikštelę arba pardavėjui. Pakuotę rūšiuokite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

## 11. Gamintojas ir atitiktis

**Gamintojas:** REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkongas. Pagalba: support.reolink.com.
**ES atsakingas asmuo (GPSR):** Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vokietija, support@reolink.com.
**Pardavėjas:** Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

**ES atitikties deklaracija:** REOLINK INNOVATION LIMITED patvirtina, kad „Wi-Fi“ IP kamera Reolink Duo 2 WiFi (Duo Series W730) atitinka radijo įrenginių direktyvą 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES, RoHS direktyvą 2011/65/ES su pakeitimu (ES) 2015/863 ir prieinamumo direktyvą (ES) 2019/882. Visas atitikties deklaracijos tekstas pateiktas skoopos.ee prekės puslapio skiltyje „Saugos informacija ir dokumentai“.

Naudojantis gaminiu, būtina sutikti su Reolink naudojimo sąlygomis ir privatumo politika (reolink.com).

---

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais: Reolink Duo 2 WiFi Operational Instruction (QSG1_A, 2024 m. kovas, EN 1–16 psl.), Reolink Duo 2 WiFi techniniai duomenys, ES atitikties deklaracija (29.09.2025), Reolink garantijos sąlygos (reolink.com/warranty-and-return) ir Reolink pagalbos centro instrukcijos (support.reolink.com, peržiūrėta 20.10.2026). Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.