# Reolink TrackMix WiFi Pasukama „Wi-Fi“ vaizdo stebėjimo kamera su dviem objektyvais

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · modelis Reolink TrackMix WiFi (TrackMix Series W760) · Skoopos, versija 1.0 (2026 m. lapkritis)

Ši instrukcija yra gamintojo dokumentų santrauka lietuvių kalba tokia apimtimi, kokios reikia, kad kamerą galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Šaltiniai: gamintojo trumpoji instrukcija (Reolink TrackMix WiFi, 2023 m. kovas, anglų kalba; lietuvių kalbos joje nėra), techniniai duomenys, ES atitikties deklaracija, Reolink prekės puslapis ir Reolink pagalbos centro (support.reolink.com) instrukcijos. Kai gamintojo dokumentai tarpusavyje skiriasi, instrukcijoje vadovaujamasi techniniais duomenimis ir skirtumas nurodomas. Programėlės meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba. Atnaujinus programinę įrangą, programėlės meniu gali šiek tiek pasikeisti.

Kamera turi du objektyvus: plačiakampis objektyvas rodo visą teritoriją, o teleobjektyvas – priartintą vaizdą; abu vaizdus galima žiūrėti vienu metu viename ekrane. Kamera pasisuka 355° horizontaliai ir 90° vertikaliai ir gali automatiškai sekti judantį objektą. Maitinimas tiekiamas iš elektros lizdo (12 V adapteris yra dėžutėje), tinklo ryšys – per „Wi-Fi“ (2,4 GHz arba 5 GHz) arba tinklo kabeliu. Akumuliatoriaus kamera neturi.

## 1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

**Dėžutėje** (pagal gamintojo trumpąją instrukciją): kamera, maitinimo adapteris 12 V / 2 A, 4,5 m maitinimo ilginamasis kabelis, 1 m tinklo kabelis, vandeniui atsparus dangtelis, montavimo angų šablonas, varžtų maišelis (varžtai ir kaiščiai), vaizdo stebėjimo lipdukas, trumpoji instrukcija.

Gamintojas nurodo, kad dėžutės turinys skirtingose versijose gali skirtis ir galioja pardavimo puslapyje pateikta informacija. Reolink prekės puslapyje kaip dėžutės turinys nurodyta kamera, maitinimo adapteris, 4,5 m maitinimo ilginamasis kabelis ir 1 m tinklo kabelis. Pagal gamintojo DUK maitinimo adapterio laidas yra 1,2 m ilgio. Dviejų kamerų komplekte yra dvi kameros.

**Dėžutėje nėra** atminties kortelės.

**Papildomai reikia (į komplektą neįeina):**

- elektros lizdo šalia montavimo vietos. Kamera maitinama 12 V nuolatine srove, 2 A, iš pridedamo adapterio;
- „Wi-Fi“ tinklo (2,4 GHz arba 5 GHz) arba tinklo kabelio iki maršrutizatoriaus (4 skyrius);
- microSD atminties kortelės, jei norite įrašus saugoti pačios kameros kortelėje (6 skyrius). Kortelė nėra privaloma, jei įrašų nereikia;
- išmaniojo telefono su Reolink programėle (Reolink App, iOS arba Android) arba kompiuterio su Reolink Client (Windows, macOS);
- atsuktuvo atminties kortelės ir mygtuko Reset dangteliui atidaryti, gręžtuvo montavimui.

## 2. Dalys

| Kamera | Kameros galvutės apačioje | Kameros kabelis |
|---|---|---|
| 1 infraraudonųjų spindulių LED | 1 microSD kortelės lizdas | 1 maitinimo lizdas |
| 2 objektyvas | 2 mygtukas Reset | 2 tinklo lizdas (RJ45) |
| 3 mikrofonas | | 3 vandeniui atsparus dangtelis |
| 4 dienos šviesos jutiklis | | |
| 5 prožektorius | | |

Numeriai atitinka gamintojo brėžinių numerius. Kamera turi du objektyvus: plačiakampį objektyvą (f = 2,8 mm) ir teleobjektyvą (f = 8 mm). Kameros viršuje yra tvirtinimo pagrindas ir dvi antenos. MicroSD kortelės lizdas ir mygtukas Reset yra kameros galvutės apačioje po dangteliu, kurį atidarysite atsuktuvu. Kamera turi įmontuotą mikrofoną ir garsiakalbį. Ant kameros yra QR kodas, o po juo – UID numeris, kurio reikia nustatant kamerą. Reolink programėlėje prožektoriai vadinami **Spotlight**.

**Sauga**

- Naudokite pridedamą maitinimo adapterį (12 V, 2 A nuolatinė srovė). Jei šalindami gedimus bandote kitą adapterį, jis taip pat turi būti 12 V, 2 A nuolatinės srovės. Adapterio su pažeistu laidu naudoti negalima.
- Maitinimo ir kabelių jungtis sumontuokite taip, kad jos būtų apsaugotos nuo vandens. Lauke esantį ilginamąjį kabelį uždenkite taip, kad į jį nepatektų vanduo ir kabelis nebūtų pažeistas.
- Nemontuokite kameros aukštyn kojomis: pasak gamintojo, tai gali pakenkti kameros atsparumui vandeniui.
- Kamera atspari oro sąlygoms ir tinka naudoti patalpose ir lauke. Darbo temperatūra – nuo −10 iki +55 °C.
- Neatidarykite korpuso ir nebandykite kameros taisyti patys (išskyrus microSD lizdo ir mygtuko Reset dangtelį). Gamintojo garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl ardymo, pakeitimų ar perdažymo.
- Kamera sveria 1,21 kg. Pridedamais varžtais ją tvirtai pritvirtinkite prie sienos ar lubų.
- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite kamerą nuo elektros tinklo.
- Kamerą, smulkias dalis (varžtus, kaiščius) ir pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Privatumas: kamera turi mikrofoną ir perduoda vaizdą bei garsą. Nukreipkite kamerą taip, kad kaimyno kiemas ir gatvė kuo mažiau patektų į kadrą, ir informuokite žmones apie vaizdo stebėjimą (dėžutėje yra vaizdo stebėjimo lipdukas).

## 3. Maitinimas

Kamera maitinama tik iš nuolatinės srovės adapterio (12 V, 2 A). Akumuliatoriaus ir PoE maitinimo nėra.

Adapterio kištuką prijunkite prie kameros kabelio maitinimo lizdo (kabelio 1 dalis), o adapterį – prie elektros lizdo. Jei elektros lizdas yra toliau, naudokite pridedamą 4,5 m maitinimo ilginamąjį kabelį. Montuodami lauke, lauke esantį ilginamąjį kabelį uždenkite taip, kad į jį nepatektų vanduo ir kabelis nebūtų pažeistas.

**Išjungimas:** kamera neturi maitinimo mygtuko. Ištraukite adapterio kištuką iš kameros kabelio maitinimo lizdo arba adapterį iš elektros lizdo.

Jei kamera nenustatyta, po įjungimo ji kartoja garso signalą arba daugiakalbį pasisveikinimo pranešimą („Welcome to Reolink…“). Pasak gamintojo, tai normalu: kamera laukia nustatymo ir jos atkurti nereikia. Nustatymo laukiančios kameros balso pranešimo ir garso signalo negalima išjungti ar patylinti, kitos kalbos pasirinkti taip pat negalima.

## 4. Pirminis nustatymas

Prieš pradėdami įdiekite į telefoną naujausią Reolink programėlės versiją (Reolink App) arba į kompiuterį Reolink Client (reolink.com › Download Center). Pirmą kartą kamerą galima nustatyti dviem būdais: per „Wi-Fi“ arba tinklo kabeliu. Pirminį nustatymą atlikite prieš montuodami kamerą.

Prijunkite kamerą prie maitinimo (3 skyrius). Programėlėje viršuje dešinėje paspauskite **+** ir nuskenuokite ant kameros esantį QR kodą. Jei telefonas kodo nenuskaito, pasirinkite **Input UID/IP** ir rankiniu būdu įveskite po QR kodu esantį UID. Nuskenavus programėlė pasiūlo tinkamą nustatymo būdą: „Wi-Fi“ su QR kodu (4.1), „Wi-Fi“ su „Bluetooth“ (4.2) arba tinklo kabeliu (4.3). Pasak gamintojo, skirtingos to paties modelio aparatinės įrangos versijos gali būti nustatomos skirtingai, vadovaukitės programėlės nurodymais.

### 4.1 Per „Wi-Fi“ su QR kodu

1. Programėlėje pasirinkite „Wi-Fi“ ryšį (priklausomai nuo programėlės versijos **Choose Wi-Fi Connection** arba **Configure Wi-Fi by scanning QR code**). Jei programėlė paprašo, įdėkite atminties kortelę (6 skyrius) ir paspauskite **I Got It**. Įsitikinkite, kad kamera prijungta prie maitinimo, ir paspauskite **Next**.
2. Jei girdite kameros balso pranešimą arba garso signalą, pažymėkite atitinkamą langelį (pavyzdžiui, „I have heard ding sounds from the camera“) ir paspauskite **Next**.
3. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, įveskite jo slaptažodį ir paspauskite **Next**.
4. Paspauskite **Scan Now**: telefono ekrane atsiras QR kodas. Laikykite telefoną maždaug 20 cm atstumu priešais kameros objektyvą, ekranu į kamerą. Kai kamera supypsi, pažymėkite „I have heard a beep sound from the camera“ ir paspauskite **Next**.
5. Kai kamera praneša „Connection to the router succeeded“, pažymėkite „I have heard the voice prompt“ ir paspauskite **Next**. Jei girdite pranešimą „Connection to the router failed“, patikrinkite ankstesniame veiksme įvestus „Wi-Fi“ duomenis.
6. Sukurkite kameros prisijungimo slaptažodį ir suteikite kamerai pavadinimą. Paspauskite **Finish**: nustatymas baigtas, galima žiūrėti tiesioginį vaizdą.

### 4.2 Per „Wi-Fi“ su „Bluetooth“ (jei programėlė tai siūlo)

1. Pasirinkite **Configure Wi-Fi via Bluetooth**. Įsitikinkite, kad kamera prijungta prie maitinimo, ir paspauskite **Next**. Jei girdite kameros balso pranešimą, pažymėkite atitinkamą langelį ir paspauskite **Next**.
2. Leiskite programėlei naudoti „Bluetooth“. iPhone telefone: **Settings** › **Apps** › **Reolink**, leiskite „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Android 12 arba naujesnėje versijoje reikia leisti „Precise Location“ (tikslią vietą) ir „Find and connect nearby devices“ (netoliese esančių įrenginių paiešką).

3. Kai programėlė per „Bluetooth“ prisijungs prie kameros, įveskite „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį.
4. Kai atsidaro puslapis **Device Initialization**, kamera prijungta prie „Wi-Fi“. Sukurkite slaptažodį, paspauskite **Next** ir suteikite kamerai pavadinimą. Naudotojo vardas yra **admin** ir jo pakeisti negalima.

Reolink Client (kompiuteris) nepalaiko nustatymo per „Bluetooth“: kamerą nustatykite programėle, o tada pridėkite ją prie Client.

### 4.3 Tinklo kabeliu

1. Maitinimo adapteriu prijunkite kamerą prie elektros tinklo, o tinklo kabeliu – prie maršrutizatoriaus LAN lizdo (pridedamas 1 m tinklo kabelis).
2. Jei telefonas, kamera ir maršrutizatorius yra tame pačiame tinkle, o programėlės nustatymuose įjungta **Add Device Automatically**, pasirinkite kamerą programėlės puslapyje **Devices** ir pereikite prie 4 veiksmo. Kitu atveju viršuje dešinėje paspauskite **+** ir nuskenuokite kameros QR kodą.
3. Pasirinkite **Choose Network Cable Connection**, patikrinkite, ar kamera prijungta taip, kaip parodyta programėlės paveikslėlyje, ir paspauskite **Access the Camera**.
4. Sukurkite kameros slaptažodį ir suteikite kamerai pavadinimą.
5. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio jungsis kamera, įveskite jo slaptažodį ir paspauskite **Save**. Paspauskite **Finish**: galima žiūrėti tiesioginį vaizdą.

Jei norite naudoti „Wi-Fi“ ryšį, dabar galite atjungti tinklo kabelį ir patikrinti, ar ryšys persijungė į „Wi-Fi“. Jei atjungus kabelį kamera neprisijungia prie „Wi-Fi“, vėl prijunkite ją prie maršrutizatoriaus ir iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ (4.5 skyrius).

### 4.4 Su kompiuteriu (pasirinktinai)

Jei kamera tinklo kabeliu prijungta prie to paties maršrutizatoriaus kaip ir kompiuteris, Reolink Client programoje paspauskite **+**: kamera bus rasta automatiškai (prireikus paspauskite atnaujinimo mygtuką). Paspauskite prie kameros esančią pridėjimo piktogramą, pasirinkite **Network Cable**, paspauskite **Confirm**, sukurkite slaptažodį ir suteikite kamerai pavadinimą. Nenustatytos kameros numatytasis naudotojo vardas yra **admin**, o slaptažodžio nėra.

### 4.5 „Wi-Fi“ tinklo keitimas

Programėlėje: kameros nustatymai › **More Features** › **Wi-Fi**, pasirinkite tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite **Save**. Patikrinkite, ar **Current Wi-Fi** rodo tinkamą tinklą. Jei kamera buvo prijungta tinklo kabeliu, dabar kabelį galite atjungti.

Reolink Client programoje: **Camera Settings** › **Network** › „Wi-Fi“ nustatymų piktograma, pasirinkite tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite **Connect**.

### 4.6 Reikalavimai „Wi-Fi“ tinklui, 2,4 GHz arba 5 GHz

**Reikalavimai:** WEP šifravimo kamera nepalaiko (palaikomi WPA, WPA2 ir WPA3). Tinklo pavadinimas (SSID) iki 31 ženklo, slaptažodis nuo 8 iki 63 ženklų. Maršrutizatoriuje turi būti išjungti AP Isolation (Client Isolation) ir MAC adresų filtras. Tinka namų maršrutizatorius, mobiliojo interneto bendrinimas, kuriam nereikia prisijungimo tinklalapyje, „Wi-Fi“ kartotuvas ir 4G arba 5G maršrutizatorius su įprastu „Wi-Fi“ tinklu.

Kamera palaiko „Wi-Fi 6“ standartą, tačiau jungiasi ir prie maršrutizatoriaus, kuris „Wi-Fi 6“ nepalaiko. Geresniam ryšiui gamintojas rekomenduoja „Wi-Fi 6“ maršrutizatorių. Kad kamera veiktų patikimai, reikia stipraus „Wi-Fi“ signalo.

**Dažnių juosta:** 2,4 GHz geriau prasiskverbia pro kliūtis ir jos aprėptis didesnė, tačiau ją paprastai naudoja daugiau įrenginių. 5 GHz yra

spartesnė ir mažiau jautri trukdžiams, tačiau jos aprėptis mažesnė ir ji prasčiau prasiskverbia pro kliūtis. Gamintojas rekomenduoja pradėti nuo 2,4 GHz ir pereiti prie 5 GHz, kai signalas stiprus. Naudojant 2,4 GHz tinklą, gamintojas rekomenduoja kanalus nuo 1 iki 11.

Dažnių juostos pasirinkimas programėlėje: kameros nustatymai › **Wi-Fi** (priklausomai nuo programėlės versijos **More Features** › **Wi-Fi**) › **Wi-Fi Band Preference**: **Auto** (kamera pasirenka pati), **Only 5GHz** arba **Only 2.4GHz**. Gamintojas rekomenduoja esant nedideliam atstumui ir nesant kliūčių rinktis 5 GHz, esant dideliam atstumui ir kliūtims – 2,4 GHz, o ryšiui esant nestabiliam – išbandyti visas tris parinktis.

## 5. Montavimas

### 5.1 Vieta

- Nemontuokite kameros aukštyn kojomis: pasak gamintojo, tai gali pakenkti kameros atsparumui vandeniui. Tvirtinimo pagrindas turi būti viršuje, o galvutė su objektyvais – apačioje, kaip parodyta gamintojo brėžinyje.
- Rinkitės vietą atokiau nuo vandens nuotakų ir vietų, kuriose gali kauptis vanduo.
- Dėl „Wi-Fi“: kamerą sumontuokite pakankamai arti maršrutizatoriaus, ten, kur signalas geras. Esant silpnam signalui, gamintojas rekomenduoja kamerą perkelti arčiau maršrutizatoriaus arba naudoti signalo kartotuvą.
- Dėl aptikimo: nenukreipkite kameros tiesiai žemyn į žemę ir venkite vietų, kurias stipriai užstoja medžiai. Jei to padaryti neįmanoma, pažymėkite tas sritis kaip neaptinkamas (8.2 skyrius).
- Kamera pasisuka 355° horizontaliai ir 90° vertikaliai. Aplink kamerą palikite laisvos vietos, kad kabelis ir aplinkiniai daiktai netrukdytų jai suktis.

### 5.2 Ant sienos

Pasak gamintojo, priklausomai nuo aparatinės įrangos versijos tvirtinimo pagrindas gali būti vientisas su kamera arba su atskiru tvirtinimo laikikliu. Pažiūrėkite, kokia yra jūsų kamera, ir vadovaukitės atitinkamu nurodymu.

1. Priklijuokite montavimo angų šabloną prie sienos (šablono dalis „Wall“), pažymėkite 4 angas ir jas išgręžkite. Prireikus naudokite pridedamus kaiščius (pasak gamintojo, pavyzdžiui, gipso kartono sienoje).
2. Pasirinkite, ar kabelis eis žemyn, ar aukštyn. Žemyn: įveskite kabelį į apatinę įpjovą. Aukštyn: jei kamera turi atskirą tvirtinimo laikiklį, pirmiausia perveskite kabelį per laikiklį; tada įspauskite kabelį į ilgąjį kabelio griovelį ir įveskite jį į viršutinę įpjovą.
3. Pridedamais varžtais pritvirtinkite tvirtinimo pagrindą prie sienos. Jei kamera turi atskirą tvirtinimo laikiklį: laikiklį pritvirtinkite ilgais varžtais, sulygiuokite kamerą su laikiklio grioveliu ir pritvirtinkite trumpais varžtais.
4. Prijunkite maitinimo ir prireikus tinklo kabelį. Kameros kryptį keisite programėle arba Reolink Client, sukdami ir pakreipdami kamerą (7 skyrius).

### 5.3 Ant lubų

1. Priklijuokite montavimo angų šabloną prie lubų (šablono dalis „Ceiling“), pažymėkite 4 angas ir jas išgręžkite. Prireikus naudokite pridedamus kaiščius.
2. Įveskite kabelį į apatinę arba viršutinę įpjovą, kaip ir montuodami ant sienos.
3. Pridedamais varžtais pritvirtinkite tvirtinimo pagrindą prie lubų (jei kamera turi atskirą laikiklį – kaip 5.2 skyriuje).
4. Prijunkite kabelius ir nustatykite kameros kryptį programėle arba Client.

### 5.4 Kabelių jungčių apsauga

Ant kameros kabelio yra vandeniui atsparus dangtelis, saugantis nenaudojamą tinklo lizdą (RJ45): užspauskite arba užsukite jį ant lizdo. Pasak gamintojo, dangtelis skirtinguose modeliuose gali skirtis, pažiūrėkite savo kamerą.

Jei lauke naudojate tinklo kabelį, jungtį apsaugokite vandeniui atspariu dangteliu. Pasak Reolink pagalbos centro, tinklo kabelio vandeniui atsparaus dangtelio rinkinys į iš elektros lizdo maitinamos „Wi-Fi“ kameros komplektą neįeina ir jį galima įsigyti atskirai. Kabelio jungtį taip pat galima apsaugoti paskirstymo dėžute arba vandeniui atsparia juosta.

Gamintojo trumposios instrukcijos dėžutės turinio sąraše nurodytas vandeniui atsparus dangtelis (Waterproof Lid). Ar tai tinklo kabelio jungties dangtelis, ar nenaudojamo lizdo dangtelis, gamintojo trumpojoje instrukcijoje nenurodyta.

## 6. MicroSD kortelė ir įrašymas

1. Atjunkite kameros maitinimą (3 skyrius).
2. Atsuktuvu atidarykite kameros galvutės apačioje esantį dangtelį. Po juo yra microSD kortelės lizdas ir mygtukas Reset.
3. Įstatykite microSD kortelę į lizdą tinkama puse. Kortelės padėties paveikslėlis pateiktas Reolink pagalbos centre („How to Install a microSD Card for Reolink TrackMix Series Cameras“).
4. Varžtais vėl prisukite dangtelį.
5. Kortelės būseną matysite ir prireikus kortelę suformatuosite programėlėje: kameros nustatymai › **More Features** › **Storage**, paspauskite **Format** › **Confirm**. Formatuojant ištrinami visi kortelėje esantys įrašai, todėl svarbius įrašus prieš tai išsaugokite kitur. Po formatavimo kamera per kelias minutes persikrauna. Atminties kortelės nustatymus galima matyti tik naudojant administratoriaus paskyrą.

Norėdami kortelę išimti, pirmiausia atjunkite kameros maitinimą, kitaip kortelė gali sugesti. Atidarykite dangtelį ir paspauskite kortelę nagu arba

sąvaržėle – ji iššoks.

- **Tinkama kortelė:** microSD (SDHC iki 32 GB arba SDXC), greičio klasė Class 10 arba aukštesnė, failų sistema FAT32, talpa iki 512 GB. 4K įrašymui gamintojas rekomenduoja V30 arba aukštesnę.
- **Įrašymo būdai:** aptikus judesį (numatytasis), pagal tvarkaraštį arba visą parą (24/7). Kamera palaiko ir pagreitintą filmavimą (time lapse) plačiakampiu objektyvu, nuotraukos ir vaizdo įrašai įrašomi į atminties kortelę.
- **Kortelė nėra privaloma:** pasak gamintojo, įrašus galima saugoti ir FTP arba NAS serveryje, Reolink Home Hub arba Reolink vaizdo įrašymo įrenginyje (NVR).
- **Kortelė pilna:** jei įjungtas perrašymas (**Auto Overwrite**), seniausi įrašai automatiškai perrašomi ir įprastai naudojant kortelės rankiniu būdu formatuoti nereikia. Jei perrašymas išjungtas, įrašymas sustoja, kol kortelėje atsiranda vietos. Įvykių ir pagreitinto filmavimo perrašymas yra atskiri nustatymai: jei vienas išjungtas, o kitam nebėra ką ištrinti, sustoja abu įrašymai.
- **Prie įrašymo įrenginio prijungta kamera:** įrašymo įrenginio sąsajoje kameros atminties kortelės nematyti. Norėdami kortelę suformatuoti, programėlę arba Client prijunkite tiesiai prie kameros.

## 7. Pasukimas, du objektyvai ir automatinis sekimas

- **Du vaizdai:** plačiakampis objektyvas rodo visos teritorijos apžvalgą, teleobjektyvas – priartintą vaizdą. Programėlėje abu vaizdus viename ekrane vienu metu matysite tik tiesioginio vaizdo režimu **Fluent**. Žiniatinklio naršyklėje dviejų vaizdų vienu metu žiūrėti negalima.
- **Pasukimas ir priartinimas:** atidarykite tiesioginį vaizdą ir paspauskite piktogramą **PTZ**, kad kamerą pasuktumėte, pakreiptumėte arba priartintumėte vaizdą. Kamera pasisuka iki 355° horizontaliai ir 90° vertikaliai, sukimosi greitis reguliuojamas. Priartinimas – 6 kartų

hibridinis: pirmiausia skaitmeniniu būdu priartina plačiakampis objektyvas, tada kamera persijungia į teleobjektyvą (optinis priartinimas), o po to teleobjektyvas priartina skaitmeniniu būdu.

- **Automatinis sekimas:** kai kamera aptinka objektą, plačiakampiame vaizde ji pasisuka ir pasikreipia taip, kad objektas liktų kadre, o priartintame vaizde priartina objektą. Pagal Reolink prekės puslapį, aptikusi judesį kamera seka žmones arba transporto priemones. Automatinio sekimo nustatymo instrukcija pateikta Reolink pagalbos centre („How to Set up Auto Tracking for Reolink Cameras“).
- **Iš anksto nustatytos padėtys (Preset):** tiesioginiame vaizde atidarykite **PTZ**, nukreipkite kamerą į norimą vietą, paspauskite piktogramą **Preset**, tada **Add**, suteikite padėčiai pavadinimą ir paspauskite **Confirm**. Paspaudus padėtį, kamera iškart pasisuka į ją. Pavadinimą pakeisite ir padėtį ištrinsite redagavimo arba šiukšliadėžės piktograma.
- **Saugos taškas:** pagal techninius duomenis kamera palaiko vieną saugos tašką (Guard Point) ir iki 64 iš anksto nustatytų padėčių. Kamera turi atminties funkciją nutrūkus maitinimui (Power-off Memory).

Pagal techninius duomenis padėtys vadinamos „Patrol Points“, tačiau pagal Reolink pagalbos centro lentelę patruliavimo funkcijos (kamera pati apeina padėtis) TrackMix serija neturi. Gamintojas nurodo, kad funkcijos skirtingose aparatinės įrangos versijose gali skirtis.

## 8. Naktinis vaizdas, prožektoriai ir kitos funkcijos

### 8.1 Naktinis vaizdas, prožektoriai ir sirena

- **Naktinis vaizdas:** dienos ir nakties režimai persijungia automatiškai (automatinis IR filtras). Infraraudonųjų spindulių naktinis vaizdas siekia iki 30 m, su prožektoriais naktinis vaizdas yra spalvotas.
- **Prožektoriai:** tiesioginiame vaizde prožektorių įjungsite ir išjungsite žibintuvėlio piktograma. Režimai: kameros nustatymai › **Light** ›

**Spotlight** › **Modes**: **Off** (neįsijungia, išskyrus įjungimą rankiniu būdu), **Night Smart Mode** (įsijungia naktį ką nors aptikus; galite pasirinkti, kokie aptikimai jį įjungia, pavyzdžiui, tik žmogaus, ir paspausti **Save**) ir **Timer Mode** (šviečia nustatytu laiku, dieną ir naktį). Tame pačiame puslapyje galima keisti ryškumą. Galimi režimai gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio ir aparatinės įrangos.

- Pagal gamintojo DUK prožektoriai pagal numatytuosius nustatymus įsijungia aptikus judesį. Jei prožektoriai išjungti, naktinis vaizdas yra nespalvotas.
- **Sirena:** Reolink prekės puslapyje ir pagalbos centre minima TrackMix kamerų sirena. Daugumoje Reolink kamerų sireną galima nustatyti taip, kad aptikus ji skambėtų 3 sekundes, ją taip pat galima įjungti rankiniu būdu programėlėje arba Client. Kameros techniniuose duomenyse sirena nenurodyta.
- **Būsenos lemputė:** gamintojo dokumentuose šio modelio būsenos lemputės reikšmės neaprašytos. Nustatymo metu kamera apie savo būseną praneša balso pranešimais ir garso signalais (4 skyrius).

### 8.2 Aptikimas ir pranešimai

- **Aptikimas:** judesio, žmogaus, transporto priemonės ir gyvūno aptikimas. Jautrumas: kameros nustatymai › **Smart Detection**, pasirinkite **Person**, **Vehicle** arba **Animal** ir pastumkite slankiklį (nuo 0 iki 100, į dešinę – didesnis jautrumas). Judesio aptikimo jautrumą ir tvarkaraštį nustatysite skiltyje **Motion Detection**. Jei gaunate per daug nereikalingų įspėjimų, sumažinkite jautrumą; jei kamera nepastebi svarbių objektų, jį padidinkite.
- **Neaptinkamos sritys:** kameros nustatymai › **Smart Detection** › **Non-Detection Zone**, nuspalvinkite sritis, kuriose judesys neturi sukelti įspėjimų (gatvė, kaimyno kiemas), ir paspauskite **Save**. TrackMix WiFi sritis nustatykite kiekvienam objektyvui atskirai: pasirinkite **Camera 1** arba **Camera 2**. Tai taikoma žmogaus, transporto priemonės ir gyvūno aptikimui.

- **Pranešimai:** telefono nustatymuose Reolink programėlei turi būti suteiktas leidimas siųsti pranešimus, o kameros nustatymuose turi būti įjungtas pranešimų jungiklis ir nustatytas pranešimų tvarkaraštis. Android telefone neįjunkite tokių režimų kaip „Netrukdyti“, duomenų taupymas ar prisitaikantis akumuliatoriaus taupymas.

### 8.3 Kitos funkcijos

- **Dvipusis garsas:** kameroje yra mikrofonas ir garsiakalbis. Per programėlę arba Client girdite, kas vyksta prie kameros, ir galite kalbėtis su prie kameros esančiu žmogumi. Kad girdėtumėte garsą, turi būti įjungti kameros nustatymuose **Record Audio** ir tiesioginio vaizdo puslapyje garsiakalbis.
- **Programėlė ir Client** yra nemokami ir prenumeratos nereikia.
- **Išmanieji namai:** kamera veikia su Google Assistant, bet tik su plačiakampiu vaizdu. Pasak gamintojo, tai prieinama tik šalyse, kuriose palaikoma Google Home. Google Home programėlėje tiesioginio vaizdo nematyti, tam gamintojas rekomenduoja Chromecast arba Google išmanųjį ekraną.
- **Kita programinė įranga:** kamera, be kita ko, palaiko ONVIF, RTSP, RTMP, FTP ir NAS.
- **Reolink vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) ir Home Hub:** kamera veikia su Reolink Home Hub ir Reolink PoE bei „Wi-Fi“ vaizdo įrašymo įrenginiais. Pagal gamintojo DUK „Wi-Fi“ kamera prie PoE vaizdo įrašymo įrenginio jungiasi netiesiogiai: kamera prijungta prie maršrutizatoriaus per „Wi-Fi“ arba tinklo kabeliu, vaizdo įrašymo įrenginys tinklo kabeliu prijungtas prie to paties maršrutizatoriaus ir pats randa kamerą. Vaizdo įrašymo įrenginyje kamera užima vieną kanalą, tačiau sukuria du atskirus įrašų failus. Gamintojas nerekomenduoja kameros naudoti su kitų gamintojų vaizdo įrašymo įrenginiais. Šiuo metu parduodami Reolink vaizdo įrašymo įrenginiai veikia su visomis „Wi-Fi“ kameromis, o senesnio įrenginio atveju pagal gamintojo DUK patikrinkite jo aparatinės įrangos versiją.

- **Naudotojai:** iki 20 naudotojų (1 administratorius ir 19 naudotojų), vienu metu iki 12 vaizdo srautų (2 pagrindiniai ir 10 papildomų srautų).
- **Programinė aparatinė įranga:** jei kamerai yra nauja programinė aparatinė įranga, paleidžiant programėlę ir Client rodomas pranešimas apie atnaujinimą. Galite įjungti automatinį atnaujinimą (**Auto Update**). Atnaujinimo metu nenutraukite maitinimo ir tinklo ryšio. Atnaujindami rankiniu būdu, Reolink atsisiuntimų centre (Download Center) pasirinkite programinę aparatinę įrangą, atitinkančią kameros modelį ir aparatinės įrangos versiją.

**Rekomendacija pradžiai**

Pirminį nustatymą atlikite patalpoje, o prieš gręždami patikrinkite „Wi-Fi“ signalą montavimo vietoje. Pradėkite nuo 2,4 GHz tinklo ir pereikite prie 5 GHz, kai signalas stiprus. Atminties kortelėje įjunkite perrašymą – tada įrašymas nesustos dėl pilnos kortelės. Kištukines jungtis sumontuokite po stogo karnizu arba dėžutėje, kur vanduo nelyja tiesiai ant jų. Gatvę ir kaimyno kiemą pažymėkite kaip neaptinkamas sritis kiekvienam objektyvui atskirai.

## 9. Įrašų peržiūra

- **Programėlėje:** tiesioginio vaizdo puslapyje paspauskite **Playback**, pasirinkite datą (datos su įrašais yra juodos, be įrašų – pilkos) ir prireikus filtruokite pagal pavojaus signalo tipą, pavyzdžiui, žmogų. Vaizdą galite pasirinkti **Clear** (ryškesnis) arba **Fluent** (sklandesnis). Atkūrimą galima pagreitinti nuo 2X iki 16X ir sulėtinti nuo 0,25X iki 0,5X.
- **Kompiuteryje:** Reolink Client (Windows, macOS) arba žiniatinklio naršyklė (Edge, Chrome, Firefox, Safari). Reolink kameras naršyklėje galima žiūrėti vietiniame tinkle ir nuotoliniu būdu.

## 10. Priežiūra, laikymas ir gedimų šalinimas

- Objektyvą valykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar stiprių valiklių.
- Laikykite kameros programinę aparatinę įrangą atnaujintą (8.3 skyrius).
- Nenaudojamą kamerą laikykite sausoje vietoje.
- **Paleidimas iš naujo:** programėlėje kameros nustatymai › **Administration** › **Reboot** arba maitinimo atjungimas ir prijungimas iš naujo. Paleidimas iš naujo neištrina nustatymų, „Wi-Fi“ ryšio ir atminties kortelės įrašų. Norint paleisti kamerą iš naujo, reikia administratoriaus paskyros.
- **Gamyklinių nustatymų atkūrimas programėlėje:** kameros nustatymai › **Administration** › **Restore**. Tai ištrina nustatymus ir slaptažodį, bet ne įrašus, o kameros tam nuimti nereikia. Po kelių minučių rodoma „Uninitialized device“: paspauskite **Device initialization**, sukurkite slaptažodį ir suteikite kamerai pavadinimą.
- **Atkūrimas mygtuku Reset:** atjunkite kameros maitinimą. Atsuktuvu atsukite kameros galvutės apačioje esantį dangtelį. Paspauskite mygtuką Reset atkūrimo smeigtuku arba sąvaržėle ir laikykite nuspaudę. Laikydami mygtuką nuspaustą prijunkite kameros maitinimą ir laikykite mygtuką, kol iš kameros pasigirs trumpas garso signalas. Atleiskite mygtuką ir prisukite dangtelį atgal. Atkūrimas ištrina visus nustatymus: kamerą nustatykite iš naujo (4 skyrius). Atkūrimas įrašų neištrina, tačiau nutrūksta kameros susiejimas su debesijos ir išmaniųjų namų paslaugomis (pavyzdžiui, Google Assistant) ir jas reikia nustatyti iš naujo.

| Problema | Sprendimas |
| --- | --- |
| Kamera neįsijungia | Patikrinkite, ar veikia kabelis ir maitinimo adapteris, arba išbandykite kitą kabelį ar adapterį. Jei tai nepadeda, kreipkitės į Reolink pagalbos tarnybą arba pardavėją. |

| | |
|---|---|
| Kamera kartoja garso signalą arba pasisveikinimo pranešimą | Kamera laukia nustatymo, tai normalu. Atidarykite Reolink programėlę, nuskenuokite ant kameros esantį QR kodą ir vadovaukitės programėlės nurodymais (4 skyrius). Atkurti nereikia. |
| Kamera nenuskaito telefono ekrane rodomo QR kodo | Nuo objektyvo nuimkite apsauginę plėvelę. Padidinkite telefono ekrano ryškumą (geriau patalpoje) ir padidinkite QR kodą ekrane. Telefono ekraną ir objektyvą laikykite tame pačiame aukštyje, maždaug 20 cm atstumu. Pabandykite su kitu telefonu ar kompiuteriu ir kitame tinkle. Pabandykite nustatyti tinklo kabeliu (4.3 skyrius). |
| Nepavyksta nustatyti per „Bluetooth“ | Telefone įjunkite „Bluetooth“ ir leiskite Reolink programėlei jį naudoti. Android telefone taip pat leiskite netoliese esančių įrenginių paiešką ir tikslią vietą. Atnaujinkite programėlę. Atkurkite kameros gamyklinius nustatymus ir pabandykite su kitu telefonu. |
| Kamera neprisijungia prie „Wi-Fi“ | Patikrinkite „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį (didžiosios ir mažosios raidės skiriasi, kai kuriuose Android telefonuose slaptažodžio gale atsiranda tarpas). Patikrinkite maršrutizatoriaus nustatymus (4.6 skyrius). Patikrinkite, ar antenos pritvirtintos teisingai ir tvirtai. Perkelkite kamerą arčiau maršrutizatoriaus arba išbandykite kitą maršrutizatorių ar telefono mobiliojo interneto bendrinimą. Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą. Paleiskite kamerą ir maršrutizatorių iš naujo, prireikus atkurkite kameros gamyklinius nustatymus programėlėje arba mygtuku Reset. |

| | |
|---|---|
| Kamera prisijungia tik prie 2,4 GHz arba tik prie 5 GHz tinklo | Maršrutizatoriuje 2,4 GHz ir 5 GHz tinklams suteikite skirtingus pavadinimus arba slaptažodžius. Maršrutizatoriuje išbandykite kitą jūsų šalyje leidžiamą „Wi-Fi“ kanalą. Perkelkite kamerą arčiau maršrutizatoriaus. Pirmiausia prijunkite kamerą prie veikiančios dažnių juostos tinklo, tada pakeiskite tinklą kameros „Wi-Fi“ nustatymuose (4.5 skyrius). Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą. |
| Kamera prisijungusi prie tinklo, bet tiesioginis vaizdas neatsidaro | Pabandykite su kitu telefonu ar kompiuteriu ir kitame tinkle. Tiesioginiame vaizde pasirinkite **Fluent**. Patikrinkite, ar antenos tinkamai pritvirtintos. Išbandykite kamerą prijungę tinklo kabeliu. Atnaujinkite programėlę ir programinę aparatinę įrangą bei paleiskite kamerą iš naujo. |
| Atminties kortelė nerandama | Patikrinkite, ar kortelė įstatyta tinkama puse ir ar ji atitinka reikalavimus (6 skyrius). Suformatuokite kortelę kompiuteryje FAT32 failų sistema ir įstatykite atgal. Jei galite, išbandykite kitą tinkamą kortelę. |
| Prožektorius neįsijungia | Patikrinkite, ar kamera prisijungusi prie tinklo. Pabandykite prožektorių įjungti rankiniu būdu tiesioginiame vaizde. Jei rankiniu būdu įsijungia: patikrinkite, ar vaizdas yra nakties režimu (nespalvotas) ir ar kamera aptiko pasirinktą objekto tipą (apie tai gautas pranešimas arba įrašas), taip pat patikrinkite prožektoriaus nustatymus (8.1 skyrius). Jei naudojate 4,5 m ilginamąjį kabelį, bandymui prijunkite originalų adapterį tiesiai prie kameros be ilginamojo kabelio (gamintojo prožektoriaus gedimų šalinimo rekomendacija „Wi-Fi“ kamerai) ir bandymui taip pat išbandykite kitą maitinimo šaltinį. Patikrinkite, ar kamera nenukreipta tiesiai į stiprią šviesą ar atspindintį paviršių. Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, paleiskite kamerą iš naujo ir prireikus atkurkite jos gamyklinius nustatymus. |

| | |
|---|---|
| Pranešimai negaunami | Patikrinkite telefono leidimą siųsti pranešimus, kameros pranešimų jungiklį ir tvarkaraštį (8.2 skyrius). Ištrinkite kamerą iš programėlės ir pridėkite iš naujo. Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą ir programėlę. Paleiskite kamerą ir maršrutizatorių iš naujo. |
| Kamera praleidžia aptikimus | Patikrinkite montavimo kampą ir vietą (5.1 skyrius), jautrumą ir neaptinkamas sritis (8.2 skyrius). Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą. |
| Negirdėti garso | Patikrinkite, ar įjungti tiesioginio vaizdo garsiakalbis ir kameros nustatymuose **Record Audio**. Patikrinkite, ar mikrofono anga neuždengta, ir nenaudokite „Bluetooth“ ausinių. Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, prireikus atkurkite kameros gamyklinius nustatymus programėlėje arba mygtuku Reset. |
| Kamera neprisijungia prie Home Hub | Perkelkite kamerą arčiau Home Hub. Paleiskite kamerą, maršrutizatorių ir Home Hub iš naujo. Atkurkite kameros gamyklinius nustatymus ir vėl prijunkite ją prie Home Hub. |
| Objektyvas aprasojęs arba ant jo yra vandens | Iš išorės nuvalykite objektyvą minkšta sausa šluoste ir palikite kamerą įjungtą kelioms valandoms. Jei drėgmė yra objektyvo viduje, atidarykite atminties kortelės dangtelį ir palikite kamerą įjungtą keletui valandų. Jei tai nepadeda, kreipkitės į Reolink pagalbos tarnybą arba pardavėją. |

Jei problema išlieka, rašykite adresu **info@skoopos.ee** (nurodykite užsakymo numerį) arba apsilankykite Reolink pagalbos centre support.reolink.com.

## 11. Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| **Jutikliai ir objektyvai** | 1/3" + 1/2,8" CMOS jutikliai; objektyvai f = 2,8 mm (F1.6) ir f = 8 mm (F1.6); 6x hibridinis priartinimas |

| | |
|---|---|
| **Vaizdas** | 3840 × 2160 (8 MP), 20 kadrų/s; 1920 × 1080 (2 MP), 20 kadrų/s; matymo laukas nuo 104° iki 38° horizontaliai, nuo 60° iki 21° vertikaliai |
| **Vaizdo įrašas** | H.264, H.265; pagrindinis srautas nuo 4 iki 20 kadrų/s (numatytasis 20), papildomas srautas nuo 4 iki 20 kadrų/s (numatytasis 10) |
| **Naktinis vaizdas** | infraraudonieji spinduliai iki 30 m, 2 LED, 850 nm, automatinis IR filtras; spalvotas naktinis vaizdas su 2 prožektoriais, 4 W, 6500 K |
| **Pasukimas** | 355° horizontaliai, 90° vertikaliai; greitis reguliuojamas, iki 90°/s horizontaliai ir 60°/s vertikaliai; 1 saugos taškas ir iki 64 padėčių; automatinis sekimas; atmintis nutrūkus maitinimui (Power-off Memory) |
| **Garsas** | dvipusis, įmontuotas mikrofonas ir garsiakalbis |
| **Maitinimas** | 12 V nuolatinė srovė, 2 A |
| **Sąsajos** | maitinimo lizdas, RJ45 tinklo lizdas 10/100 Mbit/s, mygtukas Reset, microSD lizdas (iki 512 GB) |
| **„Wi-Fi“** | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz ir 5 GHz, WPA/WPA2/WPA3; nustatymui, priklausomai nuo aparatinės įrangos versijos, ir „Bluetooth“ |
| **Aptikimas ir įrašymas** | judesys, žmogus, transporto priemonė, gyvūnas; aptikus judesį (numatytasis), pagal tvarkaraštį, 24/7; pagreitintas filmavimas |
| **Programinė įranga** | Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), žiniatinklio naršyklė (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, RTMP, FTP ir kt.; Google Assistant |

| | |
|---|---|
| **Naudotojai** | iki 20 (1 administratorius, 19 naudotojų); vienu metu iki 12 vaizdo srautų (2 pagrindiniai ir 10 papildomų srautų) |
| **Darbo aplinka** | nuo −10 iki +55 °C; oro drėgmė nuo 10 iki 90 %; atspari oro sąlygoms |
| **Matmenys ir svoris** | 228,2 × 147 × 129 mm; 1,21 kg |

Gamintojas nurodo, kad duomenys gauti laboratorijoje tam tikromis bandymų sąlygomis, o faktinis rezultatas dėl nustatymų, naudojimo sąlygų ir aplinkos gali skirtis.

Gamintojo dokumentų skirtumai: pagal techninius duomenis kamera atspari oro sąlygoms (IP klasė nenurodyta), Reolink prekės puslapio pavadinime nurodyta IP65, o to paties puslapio DUK – IP66. Prekės puslapio lentelėje ir pagalbos centre 8 MP kadrų dažnis nurodytas 25 kadrai/s, techninių duomenų PDF dokumente – 20 kadrų/s. Instrukcijoje vadovaujamasi techninių duomenų PDF dokumentu.

## 12. Garantija ir pretenzijos

Reolink kamerai suteikia 2 metų ribotą garantiją, kuri prasideda nuo pristatymo dienos. Jei naują gaminį užregistruosite Reolink svetainėje (**Register to Extend Your Warranty**), garantija pratęsiama 6 mėnesiais. Garantija taikoma gaminiams, įsigytiems oficialioje Reolink parduotuvėje arba iš įgalioto pardavėjo. Skoopos (Hexis OÜ) yra Reolink partneris. Dėl iš perpardavėjo įsigyto gaminio garantijos ir pakeitimo klausimų pagal Reolink sąlygas kreipkitės į pardavėją.

Gamintojo garantija netaikoma: žalai dėl netinkamo naudojimo, pakeitimų, netinkamo elgesio ar ardymo; žalai dėl tvarkymo, laikymo, montavimo, kritimo, elektros tiekimo nutrūkimo ar elektros avarijos; žalai dėl ne Reolink akumuliatorių naudojimo; žalai dėl ekstremalios temperatūros, atšiaurių oro sąlygų, stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos; perdažytiems arba savavališkai atidarytiems ar pakeistiems gaminiams; iš neįgaliotų kanalų įsigytiems, pamestiems ar pavogtiems gaminiams. Pakeisto gaminio garantija galioja iki pradinės garantijos pabaigos arba 90

dienų nuo pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis. Pirkimo dokumentą išsaugokite: jame turi būti nurodyta pirkimo data, modelis, kiekis ir pardavėjas. Pasak Reolink, gamintojui užbaigus gaminio gyvavimo ciklą (EOL), jam dar ne mažiau kaip 3 metus teikiamas programinės įrangos palaikymas, įskaitant saugos atnaujinimus.

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite adresu **info@skoopos.ee** ir nurodykite užsakymo numerį. Prieš grąžindami išimkite atminties kortelę arba ją suformatuokite: gamintojas neatsako už duomenų praradimą ir grąžintų atminties kortelių atgal nesiunčia.

## 13. Utilizavimas

Kameros ir maitinimo adapterio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamą įrenginį galite nemokamai atiduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktą, atliekų priėmimo aikštelę arba mums. Pakuotę rūšiuokite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

## 14. Gamintojas ir atitiktis

**Gamintojas:** REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkongas. Pagalba: support.reolink.com.
**ES atsakingas asmuo (GPSR):** Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vokietija, support@reolink.com.
**Pardavėjas:** Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

**ES atitikties deklaracija:** REOLINK INNOVATION LIMITED patvirtina, kad „Wi-Fi“ IP kamera Reolink TrackMix WiFi (TrackMix Series W760)

atitinka radijo įrenginių direktyvą 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES, RoHS direktyvą 2011/65/ES su pakeitimu (ES) 2015/863 ir prieinamumo direktyvą (ES) 2019/882. Taikyti saugos standartai – IEC 62368-1:2018 ir EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, kibernetinio saugumo standartai – EN 18031-1:2024 ir EN 18031-2:2024. Visas atitikties deklaracijos (09.09.2025) tekstas ir techniniai duomenys pateikti skoopos.ee prekės puslapyje.

---

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais: Reolink TrackMix WiFi trumpoji instrukcija (EN_TrackMix_WiFi, 2023 m. kovas, 1–13 psl.), Reolink TrackMix WiFi techniniai duomenys, ES atitikties deklaracija (09.09.2025), Reolink prekės puslapis (reolink.com/product/reolink-trackmix-wifi), Reolink garantijos sąlygos (reolink.com/warranty-and-return) ir Reolink pagalbos centro instrukcijos (support.reolink.com, peržiūrėta 14.11.2026).