SPYPOINT FORCE-PRO-S medžioklės kamera su saulės baterija

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba · prekės kodas 680608 · Skoopos, versija 1.0 (2026 m. lapkritis)

Ši instrukcija yra gamintojo anglų kalba parengtos naudojimo instrukcijos (FORCE-PRO-S User Manual v1.0) ir FORCE serijos saugos vadovo santrauka lietuvių kalba tokia apimtimi, kokios reikia, kad kamerą galėtumėte saugiai, pagal paskirtį ir taupiai naudoti, sumontuoti, prižiūrėti, laikyti ir utilizuoti. Instrukcija yra gaminio dalis: išsaugokite ją, o parduodami ar perduodami kamerą perduokite instrukciją naujajam savininkui. Visą gamintojo instrukciją ir programinės įrangos atnaujinimus rasite adresu **spypoint.com/support**. Kameros meniu yra anglų, prancūzų arba vokiečių kalba, todėl meniu pavadinimai šioje instrukcijoje pateikiami angliškai su paaiškinimu lietuvių kalba.

FORCE-PRO-S nuotraukas ir vaizdo įrašus įrašo į atminties kortelę. Kameroje yra integruotas ličio akumuliatorius, kurį įkrauna kameros saulės baterija. Atsarginiam maitinimui galima naudoti 8 AA baterijas. Duomenų perdavimo ryšio (SIM kortelės) kamera neturi.

1. Kas yra dėžutėje ir ko reikia papildomai

Dėžutėje: kamera FORCE-PRO-S, tvirtinimo diržas (2,5 × 152 cm), įkrovimo kabelis ir 32 GB SDHC atminties kortelė.

Gamintojo naudojimo instrukcijos techniniuose duomenyse nurodyta, kad komplekte yra 16 GB SD kortelė. Pagal ES atsakingo asmens (EUROHUNT) informaciją apie gaminį į ES parduodamą komplektą įeina 32 GB SDHC kortelė.

Papildomai reikia (į komplektą neįeina): 8 AA baterijų (šarminių arba ličio), jei norite naudoti atsarginį maitinimą. Su integruotu akumuliatoriumi ir saulės baterija kamera veikia ir be baterijų.

2. Kameros dalys

- **Korpuso išorėje:** saulės baterija (įkrauna integruotą ličio akumuliatorių), nematoma No-Glow blykstė (naktį nespalvotos nuotraukos ir vaizdo įrašai), raudonas LED indikatorius, objektyvas, aptikimo lęšis (išplečia judesio jutiklio zoną), kabelinės spynos anga, diržo anga, užrakinamas dangtelio skląstis, 12 V lizdas ir 1/4"-20 trikojo sriegis.
- **Po dangteliu:** LCD ekranas (nustatymų meniu), mygtukas OK (patvirtina pasirinkimą), jungiklis ON / SETUP / OFF, rodyklių mygtukai (judėjimas meniu), SD kortelės lizdas ir baterijų skyrius (8 × AA).

Jungiklio padėtys: OFF = kamera išjungta. SETUP = nustatymų peržiūra ir keitimas. ON = kamera veikia aptikimo režimu.

Sauga

- Nemontuokite kameros šalia šilumos šaltinių (krosnies, šildytuvo, šilumą skleidžiančio šviestuvo).
- Neardykite baterijų ir nemeskite jų į ugnį: ištekėjusios cheminės medžiagos, sprogimas arba gaisras gali sunkiai sužaloti.
- Naudokite tik naujas šarmines arba ličio baterijas. Nenaudokite įkraunamų AA akumuliatorių: dėl žemesnės jų įtampos gali kilti sutrikimų.
- Vienu metu naudokite tik to paties tipo ir to paties gamintojo baterijas. Nemaišykite naujų ir naudotų baterijų, taip pat šarminių, cinko-anglies, nikelio-kadmio ir įkraunamų baterijų: tai gali turėti įtakos veikimui ir eksploatavimo trukmei.
- Baterijas dėkite pagal baterijų skyriuje esančius pliuso ir minuso ženklus. Neteisingai įdėtos baterijos gali ištekėti ir sugadinti kamerą. Dėdami baterijas perjunkite kamerą į padėtį OFF.
- Jei kamera ilgesnį laiką nenaudojama, išimkite baterijas, kad jos neištekėtų ir neatsirastų korozijos.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Naudodami medžioklės kamerą laikykitės įstatymų: nestebėkite viešųjų erdvių (kelių, automobilių stovėjimo aikštelių) ir žmonių be leidimo. Kitam asmeniui priklausančioje žemėje paprašykite žemės savininko leidimo, valstybiniame miške laikykitės miško valdytojo nustatytos tvarkos.

Gamintojo FORCE serijos saugos vadove šilumos šaltinių sąraše nurodyta ir tiesioginė saulės šviesa. FORCE-PRO-S akumuliatorių įkrauna saulės baterija, o ES atsakingo asmens saugos pastaboje saulės šviesos šiame sąraše nėra.

3. Maitinimas

Integruoto akumuliatoriaus įkrovimas prieš pirmą naudojimą

Prieš pirmą naudojimą integruotą akumuliatorių reikia įkrauti. Pridedamą įkrovimo kabelį prijunkite prie kameros 12 V lizdo. Visiškas įkrovimas trunka apie 12 valandų. Įkrovos lygį matysite perstūmę jungiklį į padėtį SETUP ir pažiūrėję į įkrovos indikatorių ekrane: 4 padalos reiškia, kad akumuliatorius visiškai įkrautas.

Po sumontavimo akumuliatorių įkrauna kameros saulės baterija.

Maitinimo galimybės

- integruotas akumuliatorius (įkrauna saulės baterija);
- 8 AA šarminės arba ličio baterijos (į komplektą neįeina);
- įkraunamas 12 V akumuliatorius (SPYPOINT KIT-12V, parduodamas atskirai);
- saulės baterija su ličio akumuliatoriumi 12 V (SPYPOINT SPLB-22, parduodama atskirai).

Kamera pirmiausia naudoja integruotą akumuliatorių ir tik tada AA baterijas. Jei prie 12 V lizdo prijungtas išorinis 12 V akumuliatorius (KIT-12V), jis yra pagrindinis maitinimo šaltinis. Kai jis išsikrauna, kamera naudoja integruotą akumuliatorių, o tik kai išsikrauna ir šis – AA baterijas.

AA baterijų įdėjimas

1. Atidarykite skląstį ir dangtelį. Kamera turi būti padėtyje OFF.
2. Patikrinkite, ar baterijų ir baterijų skyriaus kontaktai švarūs: nešvarumai gali nutraukti maitinimą.
3. Įdėkite 8 naujas AA baterijas į lizdus pagal pliuso ir minuso ženklus ir patikrinkite, ar visos tvirtai laikosi savo vietose.
4. Uždarykite dangtelį ir skląstį.

Įkrovos indikatorius

Padėtyje SETUP viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodomos dvi akumuliatoriaus piktogramos: kairioji rodo integruotą akumuliatorių, dešinioji – AA baterijas. Kai abiejų lygis žemas (matoma tik viena padala), kamera dar fotografuoja, tačiau gamintojas primygtinai rekomenduoja kamerą įkrauti arba pakeisti AA baterijas, kol maitinimas dar nesibaigė. Jei įrašant vaizdo įrašą lygis nukrenta iki 0 %, kamera prieš išsijungdama išsaugo failą.

4. Atminties kortelė

- Be atminties kortelės kamera neveikia. Tinka SD/SDHC/SDXC kortelė iki 128 GB. Venkite microSD kortelės su SD adapteriu. Vidinės atminties kamera neturi.
- Pagal gamintoją kortelę prieš įdedant į kamerą reikia suformatuoti kompiuteryje, kad kamera veiktų be sutrikimų. Pagalba formatuojant: spypoint.com/support. Formatuojant iš kortelės ištrinami visi failai.
- Prieš įdėdami ar išimdami kortelę visada išjunkite kamerą (OFF), kitaip failai gali dingti arba būti sugadinti. Patikrinkite, ar kortelės šone esantis užraktas nėra padėtyje LOCK.
- Lizdas yra po dangteliu, apatiniame dešiniajame kameros kampe. Įstumkite kortelę nusklembtu kampu viršuje dešinėje, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami išimti, švelniai paspauskite kortelę į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą, ir ją ištraukite.
- Jei kamera įjungta, o kortelės nėra, ekrane rodomas pranešimas **No card**.
- Kai kortelė prisipildo, kamera nustoja fotografuoti ir filmuoti. Pakeiskite kortelę arba nukopijuokite failus kitur.

Pagal gamintojo duomenis 32 GB kortelėje telpa maždaug 7 442 nuotraukos 30 MP raiška (esant 16 MP – 12 100, esant 4 MP – 37 800) arba maždaug 80 vienos minutės 4K vaizdo įrašų (FHD – 100).

5. Nustatymas

Perstumkite jungiklį į padėtį SETUP. Rodyklių mygtukais judama ekrane ir keičiami pasirinkimai, OK patvirtina pasirinkimą. Nustatymai išdėstyti keliuose puslapiuose. Paspauskite OK, kad atsidarytų meniu, ir pirmiausia nustatykite:

- meniu kalbą (English, Français, Deutsch);
- datą (formatas MM/DD/YY arba DD/MM/YY);
- laiką (12 h arba 24 h);
- temperatūros vienetą (°F arba °C).

Trys darbo režimai

Kamera turi tris darbo režimus: nuotraukų, vaizdo įrašų ir intervalinio fotografavimo (Time-lapse). Režimo ekrane matoma režimo piktograma, įkrovos indikatorius ir laikas, nuotraukų režime – taip pat pasirinkti megapikseliai ir kortelėje esančių bei dar tilpsiančių nuotraukų skaičius, vaizdo įrašų režime – apytikslis laisvas įrašymo laikas. Režimo nustatymai atveriami mygtuku OK.

Nustatymas	Pasirinkimai	Reikšmė
DELAY (nuotraukos ir vaizdo įrašai)	Instant, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min	Laukimo laikas, po kurio kamera vėl gali aptikti judesį ir padaryti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą. Ilgesnis laukimo laikas = mažiau nuotraukų ir ilgiau trunkantis maitinimas. Trumpesnis laukimo laikas = geresnis stebėjimas, bet didesnės energijos sąnaudos; trumpas laukimo laikas rekomenduojamas naudojant kamerą apsaugai.
QUALITY (nuotraukos)	4 MP, 16 MP, 30 MP	Nuotraukos raiška. Numatytoji – 4 MP.

MULTI (nuotraukos)	nuo 1 iki 6	Kiek nuotraukų daroma iš eilės po vieno aptikimo, tarp nuotraukų – 5 sekundės.
DETECT (nuotraukos ir vaizdo įrašai)	Low, Normal, High, Auto	Judesio jutiklio jautrumas. Didesnis jautrumas geriau aptinka judesį, todėl daroma daugiau nuotraukų ar vaizdo įrašų.
QUALITY (vaizdo įrašai)	VGA, HD, FHD, QHD, 4K	Vaizdo įrašo raiška (nuo VGA 640 × 480 iki 4K 3840 × 2160).
DURATION (vaizdo įrašai)	10 s, 20 s, 30 s, 60 s	Vaizdo įrašo trukmė. Ilgesnė nei 20 s trukmė taikoma tik dienos vaizdo įrašams: naktiniai vaizdo įrašai, siekiant taupyti energiją, trunka iki 20 s.
TLDELAY (Time-lapse)	5, 10, 15, 30 min	Kamera daro nuotrauką nustatytu intervalu ir tada, kai judesio nėra. Pavyzdžiui, pasirinkus 5 min – kas 5 minutes. Intervalinio fotografavimo režimu daromos tik nuotraukos, DELAY ir MULTI šiame režime nenaudojami.

Kiti nustatymai

Nustatymas	Reikšmė
NIGHT	Naktinių nuotraukų ir vaizdo įrašų apšvietimas: BOOST = didžiausias ryškumas naktį, OPTIMAL = mažiau susiliejimo naktį, MIN BLUR = kuo mažesnis judančių objektų susiliejimas. Blykstė visuose režimuose lieka nematoma.
NAME	Kameros pavadinimas (naudinga, jei turite kelias kameras).
ABOUT	Rodo programinės įrangos versiją ir leidžia ją atnaujinti.
DEFAULT	Gamyklinių nustatymų atkūrimas.

FORMAT	Kamera suformatuoja SD kortelę kitą kartą ją naudojant. Formatuojant iš kortelės ištrinamos visos nuotraukos ir vaizdo įrašai: prieš tai nukopijuokite juos į kompiuterį.

Kiekvienos nuotraukos informacinėje juostoje yra data, laikas, temperatūra, mėnulio fazė, SPYPOINT logotipas ir kameros modelis. Šios juostos išjungti negalima. Vaizdo įrašuose įrašomas ir garsas.

Rekomendacija pradžiai

Nuotraukų režimas, QUALITY 30 MP (numatytoji – 4 MP), MULTI nuo 2 iki 3, DETECT Normal. DELAY: prie šėryklos arba ant žvėrių tako – ilgesnis laukimo laikas, kad sumažėtų nuotraukų skaičius ir energijos sąnaudos; apsaugai – trumpas laukimo laikas (Instant). Jei vėjuotu oru nuotraukų daroma per daug, pasirinkite DETECT Low arba ilgesnį DELAY. Jei naktinės nuotraukos tamsios, išbandykite NIGHT reikšmę BOOST.

6. Montavimas ir paleidimas

1. Pasirinkite tvirtą medį, kuris nejuda vėjyje. Judėjimas sukelia klaidingus suveikimus.
2. Pašalinkite priešais kamerą esančias šakas ir šakeles, kurias vėjas gali judinti.
3. Kamerą pritvirtinkite gyvūno kūno vidurio aukštyje. Stebimas gyvūnas turėtų būti 7,5 m atstumu nuo kameros.
4. Nenukreipkite kameros į saulėtekį ar saulėlydį: tai gali sukelti klaidingus suveikimus.
5. Kad naktinės nuotraukos būtų šviesesnės, fone turėtų būti blykstės šviesą atspindinčių objektų.
6. Diržas: perkiškite diržą per kameros galinėje pusėje esančią diržo angą, nuspauskite diržo sagtį ir laikykite ją nuspaudę, o diržo galą iš galo perkiškite per sagtį.

7. Nuo aptikimo lęšio nuimkite apsauginį lipduką, jei jis dar yra.
8. Kryptį patikrinkite padėtyje SETUP: kai nustatymai atlikti, priekyje esantis raudonas LED mirksi po kiekvieno aptikimo. Taip matysite, ar tinka aptikimo atstumas.
9. Perstumkite jungiklį iš padėties SETUP į padėtį ON (arba OFF, jei kamerą įjungsite vėliau). Raudonas LED mirksi 30 sekundžių, kad spėtumėte pasitraukti iš zonos ir nebūtumėte nufotografuoti. Kai lemputė užgęsta, kamera parengta darbui.

Apsaugai nuo vagystės per kabelinės spynos angą perkiškite SPYPOINT kabelinę spyną CLM-6FT. Reguliuojamas tvirtinimo laikiklis MA-500 tinka bet kuriai kamerai, turinčiai standartinį 1/4"-20 trikojo sriegį. Priedai parduodami atskirai.

7. Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra kompiuteryje

1. Išjunkite kamerą (OFF) ir išimkite SD kortelę.
2. Įdėkite kortelę į kompiuterio SD lizdą arba USB kortelių skaitytuvą. Failai yra aplanke **DCIM › 100DSCIM** (nuotraukos JPG, vaizdo įrašai AVI). Jei kompiuteryje yra du keičiamieji diskai ir pirmajame failų nėra, žiūrėkite antrajame.
3. Nukopijuokite failus į kompiuterį, tada saugiai atjunkite kortelę (Windows: „Safely remove hardware and eject media“, Mac: išstūmimo piktograma šalia įrenginio pavadinimo).

Jei kompiuteris kortelės neatpažįsta, pagal gamintoją kortelė yra sugedusi ir ją reikia pakeisti.

8. Priežiūra ir laikymas

- Objektyvą, aptikimo lęšį ir saulės bateriją valykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių.

- Baterijų ir baterijų skyriaus kontaktai turi būti švarūs: nešvarumai gali nutraukti maitinimą.
- Prieš padėdami kamerą laikyti, išimkite AA baterijas, o kamerą laikykite sausoje vietoje. Laikymo temperatūra nuo −40 iki +60 °C.
- Programinės įrangos atnaujinimai: instrukcijos adresu spypoint.com/support (meniu ABOUT rodo versiją).

9. Gedimų šalinimas

Problema	Sprendimas
Kamera neįsijungia	Patikrinkite, ar pasirinktas maitinimo šaltinis visiškai įkrautas. Jei naudojate AA baterijas, patikrinkite, ar jos įdėtos teisingai, ir jas pakeiskite. Įdiekite naujausią programinę įrangą (spypoint.com, skiltis Support).
Ekranas užgęsta	Išjunkite kamerą (OFF) ir vėl įjunkite (ON).
Kamera nereaguoja	Išjunkite kamerą (OFF) ir vėl įjunkite (ON). Jei naudojate AA baterijas, išimkite jas ir įdėkite atgal.
Kamera nefotografuoja ir nefilmuoja	Patikrinkite, ar jungiklis yra padėtyje ON ir ar yra maitinimas; pakeiskite baterijas. Nuo aptikimo lęšio nuimkite apsauginį lipduką, jei jis dar yra. Suformatuokite SD kortelę (nesirinkite greitojo formatavimo „Quick format“). Jei niekas nepadeda, atkurkite kameros gamyklinius nustatymus.
Nuotraukos neryškios	Prieblandoje ir fotografuojant greitai judančius objektus nuotraukoje gali atsirasti dryžių. Išbandykite NIGHT reikšmę MIN BLUR.
Mirksi raudona lemputė priekyje	Montuojant lemputė mirksi 30 s, kad spėtumėte pasitraukti iš zonos. Padėtyje SETUP lemputė mirksi, kai kamera aptinka judesį.

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose nėra nei žmogaus, nei gyvūno	Kamera neturi būti nukreipta į saulėtekį ar saulėlydį; naktį jutiklis gali aptikti toliau, nei siekia infraraudonųjų spindulių LED (sumažinkite jautrumą); kamerą gali suaktyvinti maži gyvūnai (sumažinkite jautrumą ir (arba) pakelkite kamerą aukščiau); jutiklis gali aptikti gyvūnus ir pro lapiją; patikrinkite, ar medis nejuda; pašalinkite priešais kamerą esančias šakas ir šakeles, kurias judina vėjas.
Naktį tamsios nuotraukos ir vaizdo įrašai	Patikrinkite maitinimo lygį: jam esant žemam naktinis apšvietimas gali veikti netinkamai. Patikrinkite, ar objektas yra naktinio apšvietimo zonoje.* Išbandykite NIGHT reikšmę BOOST. Fone turi būti objektų, nuo kurių atsispindi infraraudonųjų spindulių šviesa. Išbandykite apšvietimą tamsiame kambaryje.
Juodos nuotraukos ir vaizdo įrašai	Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis visiškai įkrautas: baigiantis maitinimui blykstė nustoja veikti, ypač įrašant vaizdo įrašą. Fone turi būti objektų, nuo kurių atsispindi infraraudonųjų spindulių šviesa. Išbandykite apšvietimą tamsiame kambaryje.
No card	Išjunkite kamerą (OFF), įdėkite SD kortelę ir vėl įjunkite.
Card error	Kamera negali pasiekti kortelės: išjunkite (OFF) ir vėl įjunkite (ON); išimkite kortelę ir įdėkite ją atgal; patikrinkite, ar auksiniai kontaktai švarūs; patikrinkite, ar kortelės užraktas nėra padėtyje LOCK; suformatuokite kortelę (prieš tai failus nukopijuokite kitur); pakeiskite kortelę.
Battery low	Pasirodo prieš pat kamerai išsijungiant. Pakeiskite baterijas naujomis arba prijunkite kamerą prie 12 V maitinimo šaltinio.
Formatting in progress	Vyksta formatavimas, palaukite, kol baigsis.

Formatting completed	Formatavimas baigtas, nieko daryti nereikia.
Formatting error	Dar kartą suformatuokite kortelę; pakeiskite kortelę.
Memory full	Nukopijuokite failus kitur ir atlaisvinkite vietos kortelėje; pakeiskite kortelę.
Busy	Kamera užimta, palaukite.
Update	Vyksta programinės įrangos atnaujinimas, palaukite.
No update files	Kortelėje nėra atnaujinimui reikalingų failų. Prieš pradėdami atnaujinimą, įkelkite juos į kortelę (spypoint.com/support).

* Gamintojo gedimų šalinimo skyriuje naktinio apšvietimo nuotolis nurodytas apie 80 pėdų (apie 24 m), techniniuose duomenyse – iki 27 m.

10. Techniniai duomenys

Nuotrauka	4, 16 arba 30 MP (numatytoji – 4 MP), JPG, iki 6 nuotraukų po vieno aptikimo; dieną spalvotos, naktį nespalvotos
Vaizdo įrašas	VGA, HD, FHD, QHD arba 4K, AVI, su garsu, nuo 10 iki 60 s (naktį iki 20 s); dieną spalvoti, naktį nespalvoti
Intervalinis fotografavimas	5, 10, 15 arba 30 min
Aptikimas	infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis, kampas 40°, nuotolis iki 34 m, suveikimo laikas 0,2 s, laukimo laikas nuo Instant iki 60 min
Blykstė	54 nematomi No-Glow LED, nuotolis iki 27 m, automatinis apšvietimo reguliavimas

Ekranas	LCD (tik nustatymams), pagal EUROHUNT informaciją apie gaminį 1,5"
Atmintis	SD/SDHC/SDXC kortelė iki 128 GB, vidinės atminties nėra
Maitinimas	integruotas ličio akumuliatorius ir saulės baterija; 8 × AA (R6, į komplektą neįeina); 12 V DC lizdas
Matmenys	10,2 × 19,3 × 8,3 cm (P × A × G)
Temperatūra	darbinė nuo −30 iki +50 °C, laikymo nuo −40 iki +60 °C

ES atsakingo asmens (EUROHUNT) informacijoje apie gaminį aptikimo nuotolis nurodytas iki 30 m, gamintojo naudojimo instrukcijoje – iki 34 m. Gamintojo FORCE serijos saugos vadovo CE pareiškime darbinė temperatūra nurodyta nuo −1 iki +35 °C. Aukščiau pateiktos naudojimo instrukcijos techninių duomenų vertės.

11. Garantija ir pretenzijos

Gamintojas kamerai suteikia 2 metų ribotą garantiją dalims ir gamybos defektams nuo pirkimo datos. Norint pasinaudoti garantija, reikia pateikti pirkimo dokumentą, o garantija galioja tik pirminio pirkimo šalyje. Garantija netaikoma: nusidėvinčioms dalims (įskaitant baterijas), kurių eksploatacinės savybės laikui bėgant prastėja; žalai, kurią sukėlė netinkamas naudojimas, naudojimas kartu su kitu gaminiu, aplaidumas, nelaimingas atsitikimas, skystis, gaisras, žemės drebėjimas ar kita išorinė priežastis; internetu iš neįgaliotų perpardavėjų įsigytiems SPYPOINT gaminiams; modifikuotiems arba pertvarkytiems gaminiams; kosmetiniams pažeidimams (pvz., įbrėžimams, plastiko lūžiams); žalai, atsiradusiai naudojant gaminį ne pagal SPYPOINT rekomendacijas.

Nepriklausomai nuo gamintojo garantijos, pagal ES vartotojų teisę pardavėjas atsako už prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per ne trumpesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo pristatymo. Iškilus problemai rašykite

adresu **info@skoopos.ee** ir nurodykite užsakymo numerį – mes pasirūpinsime patikra ir remontu arba pakeitimu.

12. Utilizavimas

Perbraukto šiukšlių konteinerio ženklas (WEEE) reiškia, kad kameros negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – ją reikia atiduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktą. Panaudotų baterijų taip pat negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Elektros prietaisuose yra vertingų perdirbti tinkamų medžiagų, bet ir medžiagų, kurios, netinkamai su jomis elgiantis, kenkia sveikatai ir aplinkai. Seną kamerą ir išsikrovusias baterijas galima nemokamai atiduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktą, atliekų priėmimo aikštelę arba didesnę elektronikos parduotuvę. Pakuotę rūšiuokite: kartoną – į popieriaus atliekas, plėvelę – į pakuočių konteinerį.

13. Gamintojas ir atitiktis

Gamintojas: SPYPOINT, 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3, Kanada, info@spypoint.com. Pagaminta Kinijoje.
ES atsakingas asmuo: EUROHUNT GmbH, Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld, Vokietija, info@eurohunt.de.
Pardavėjas: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atitikties deklaracija (Nr. SP0235, 01.04.2023): SPYPOINT patvirtina, kad medžioklės kamera su saulės baterija FORCE-PRO-S atitinka elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES ir RoHS direktyvą 2011/65/ES su pakeitimu (ES) 2015/863. Visas deklaracijos tekstas pateiktas skoopos.ee prekės puslapio skiltyje „Dokumentai“. Gamintojo sertifikatų ir saugos vadovą (Certifications and Security, FORCE Series v1.3) rasite adresu spypoint.com/support.

FORCE serijos saugos vadovo CE pareiškime visai serijai nurodyta radijo įrenginių direktyva 2014/53/ES. FORCE-PRO-S radijo ryšio neturi, o paties modelio atitikties deklaracijoje nurodytos aukščiau pateiktos direktyvos.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija parengta remiantis gamintojo dokumentais FORCE-PRO-S User Manual v1.0, Certifications and Security FORCE Series v1.3 ir ES atitikties deklaracija SP0235 bei ES atsakingo asmens EUROHUNT GmbH informacija apie gaminį (eurohunt.eu, žiūrėta 03.11.2026). Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.